Intelligent Drivesystems, Worldwide Services











BU 0700

NORDAC SK 700E

Manuale per inverter





Inverter NORDAC SK 700E



Avvertenze di sicurezza e applicative per i convertitori di frequenza (inverter)

(conforme a: direttiva di bassa tensione 2006/95/CE)

1. Indicazioni generali

Durante il servizio, i convertitori per azionamenti possono eventualmente avere, conformemente alla loro classe di protezione, anche parti scoperte mobili o rotanti che conducono corrente, nonché superfici surriscaldate.

In caso di rimozione non autorizzata dei rivestimenti necessari, impiego improprio, installazioni o funzionamenti errati, si presenta il pericolo di causare gravi danni ai materiali o a persone.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella documentazione.

Tutte le operazioni relative al trasporto, all'installazione e alla messa in esercizio così come alla manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato (osservando le disposizioni IEC 364 e CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 664 o DIN VDE 0110 e le normative per la prevenzione degli infortuni).

Il personale specializzato e qualificato ai sensi delle presenti indicazioni fondamentali di sicurezza è costituito da individui pratici della sistemazione, del montaggio, della messa in esercizio e del funzionamento del prodotto e che dispongano delle qualifiche necessarie allo svolgimento delle rispettive attività.

2. Uso corretto in EUROPA

I convertitori per azionamenti sono componenti destinati al montaggio in impianti elettrici o in macchine.

Nel caso di montaggio in macchine, la messa in servizio dei convertitori per azionamenti (cioè l'inizio di un uso proprio) è vietata fino a quando non si è constatato che la macchina sia conforme alle direttiva UE 2006/42/CEE (direttiva delle macchine); va rispettata la EN 60204.

La messa in esercizio (cioè l'adozione di un funzionamento conforme alle specifiche) è consentito solo nel caso dell'adempienza della direttiva ECM (2004/108/CE).

Gli inverter per azionamenti soddisfano le richieste della direttiva di bassa tensione 2006/95/CE. Per gli inverter per azionamenti vengono applicate le normative armonizzate specificate nella dichiarazione di conformità

I dati tecnici così come le indicazioni in materia di requisiti per l'allacciamento, ai quali è strettamente necessario attenersi, sono riportati nella targhetta e nella documentazione.

Gli inverter per azionamenti devono svolgere solo le funzioni di sicurezza descritte ed espressamente consentite.

3. Trasporto, stoccaggio

Vanno rispettate le avvertenze per trasporto, stoccaggio e per una gestione corretta.

4. Installazione

L'installazione ed il raffreddamento delle apparecchiature deve avvenire conformemente alle norme della corrispondente documentazione. Gli inverter per azionamenti vanno protetti da sollecitazioni non ammesse. In particolare nel trasporto e nel maneggiare l'apparecchio non devono essere piegati componenti e/o non vanno modificate distanze di isolamento. Va evitato il contatto con componenti elettronici e con contatti.

Gli inverter per azionamenti contengono componenti a rischio elettrostatico che possono essere facilmente danneggiati da un trattamento improprio. I componenti elettrici non devono essere danneggiati meccanicamente o distrutti (rischi per l'incolumità!).

5. Connessione elettrica

In caso di operazioni svolte sugli inverter per azionamenti posti sotto tensione è necessario rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia antinfortunistica (ad esempio VBG 4).

L'installazione elettrica va eseguita secondo le norme del settore (relative ad esempio alle sezioni di conduttori, fusibili, connessione al conduttore di protezione). Ulteriori indicazioni sono disponibili nella documentazione.

Le indicazioni per un'installazione conforme alla direttiva ECM - come la schermatura, la messa a terra, la disposizione dei filtri e la posa dei conduttori - si trovano nella documentazione dell'inverter. Queste avvertenze vanno sempre rispettate anche negli inverter muniti di contrassegno CE. Il rispetto dei valori limite richiesti dalla normativa EMC rappresenta una responsabilità del produttore dell'impianto o della macchina.

6. Funzionamento

Gli impianti nei quali sono montati inverter per azionamenti, devono essere eventualmente dotati di dispositivi supplementari di sorveglianza e protezione conformemente alla norme di sicurezza valide, come ad esempio la legge sugli strumenti di lavoro, sulle norme antinfortunistiche, ecc.

È necessario selezionare la configurazione dei parametri e la configurazione dell'inverter per azionamenti in modo da escludere eventuali rischi.

In fase di funzionamento è necessario mantenere chiusi tutti i rivestimenti

7. Manutenzione e riparazione

Dopo il distacco degli inverter per azionamenti dalla tensione di alimentazione, le parti dell'apparecchio che conducono corrente e le connessioni dei conduttori non vanno toccati subito per via di condensatori possibilmente carichi. A tale scopo vanno rispettate le corrispondenti targhette di avvertimento sull'inverter.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella documentazione.

Queste indicazioni di sicurezza vanno conservate!

2 BU 0700 IT

1 INFORMAZIONI GENERALI	4		
1.1 Panoramica	4	3.4 Terminali di comando I/O utente	56
1.2 Spedizione	5	 3.5 Configurazione dei colori e dei contatti per gli encoder 	57
1.3 Parti fornite	5		
1.4 Indicazioni di sicurezza e d'installazione	6	4 MESSA IN ESERCIZIO	58
1.5 Omologazioni	7	4.1 Impostazioni di base	58
1.5.1 Direttiva EMC europea	7	4.2 Funzionamento base - guida rapida	59
1.5.2 Omologazione UL e cUL	7	4.3 Configurazione minima dei morsetti di controllo	60
2 MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE	8	5 PARAMETRIZZAZIONE	61
2.1 Montaggio	8	5.1 Descrizione dei parametri	63
2.2 Dimensioni dei convertitori di frequenza	9	5.1.1 Visualizzazione funzionamento	63
2.3 Filtro di rete classe B fino a 22kW (accessorio)	10	5.1.2 Parametri base	64
2.4 Filtro di rete da quadro (accessorio)	11	5.1.3 Dati del motore/parametri della curva	
2.5 Induttanza di rete (accessorio)	12	caratteristica	69
2.6 Induttanza di uscita (accessorio)	13	5.1.4 Parametri di regolazione	73
2.7 Resistenze di frenatura "F" (accessori)	14	5.1.5 Morsetti di comando	76
2.7.1 Dati elettrici UB-BW	14	5.1.6 Parametri aggiuntivi	88
2.7.2 Dimensioni UB-BW	14	5.1.7 PosiCon	98
2.8 Resistenze di frenatura quadro elettrico	4-	5.1.8 Informazioni	98
(accessori)	15	5.2 Panoramica dei parametri, impostazione	
2.8.1 Dati elettrici resistenze da quadro - BW	15	dell'utente	103
2.8.2 Dimensioni resistenza da quadro - BW	15	6 SEGNALAZIONI DI ANOMALIE	109
2.9 Direttive di cablaggio	16	6.1 Indicatori nel Control Box (opzione)	109
2.10 Collegamento elettrico	17	6.2 Indicatori nel ParameterBox (opzione)	109
2.10.1 Connessioni di rete e motore	17	7 DATI TECNICI	114
2.10.2 Connessione di rete fino a 22kW (PE/L1/L2/L3)	18	7.1 Dati generali	114
2.10.3 Connessione di rete da 30kW	10	7.2 Potenza continuativa termica	115
(PE/L1/L2/L3)	18	7.3 Dati elettrici	115
2.10.4 Cavo per motore (U/V/W/PE)	19	7.4 Dati elettrici per l'omologazione UL/cUL	117
2.10.5 Connessione della resistenza di frenatura		8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	118
fino a 22kW (+B/-B)	19	8.1 Elaborazione del setpoint nell'SK 700E	118
2.10.6 Connessione della resistenza di frenatura		8.2 Regolatore di processo	120
da 30kW (BR/+ZW)	19	8.2.1 Esempio applicativo regolatore di processo	120
2.10.7 Collegamento della parte di controllo	20	8.2.2 Impostazioni dei parametri regolatore di	
3 COMANDO E VISUALIZZAZIONE	21	processo	121
3.1 Box tecnologico	22	8.3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)	122
3.1.1 ParameterBox	23	8.4 Classi di valore limite EMC	122
3.1.2 ControlBox	33	8.5 Avvertenze di manutenzione e servizio	124
3.1.3 PotentiometerBox	37	8.6 Informazioni supplementari	124
3.1.4 RS 232 Box (SK TU1-RS2)	38	8.7 Interfaccia per PC RS 232 con presa RJ12	124
3.1.5 Modulo CANbus (SK TU1-CAN)	38	8.7.1 SK 700E fino a 22kW	125
3.1.6 Modulo Profibus (SK TU1-PBR)	38	8.7.2 SK 700E a partire da 30kW	125
3.1.7 Modulo Profibus 24V (SK TU1-PBR-24V)	39	9 INDICE ANALITICO	126
3.1.8 Modulo CANopen (SK TU1-CAO)	39		
3.1.9 Modulo DeviceNet (SK TU1-DEV)	39		
3.1.10 Modulo InterBus (SK TU1-IBS)	40		
3.1.11 AS-Interface (SK TU1-AS1)	40		
3.2 Interfaccie utente	41		
3.2.1 Basic I/O	45		
3.2.2 I/O Standard	46		
3.2.3 Multi I/O	47		
3.2.4 Multi I/O 20mA	48		
3.2.5 Interfacce utente BUS	49		
3.3 Espansioni speciali	50		
3.3.1 PosiCon I/O	54		
3.3.2 Encoder I/O	55		

BU 0700 IT 3

1 Informazioni generali

La serie NORDAC SK 700E rappresenta il coerente sviluppo dell'affidabile serie *vector*. Queste apparecchiature si distinguono per un'elevata modularità con una contemporanea caratteristica di regolazione ottimale.

Queste apparecchiature dispongono di una regolazione di corrente vettoriale senza sensori che, in combinazione con il modello di motore asincrono a corrente trifase, assicura sempre un rapporto tensione/frequenza ottimizzato. Per l'azionamento ciò significa: massime coppie di spunto e di sovraccarico a numero di giri costante.

Grazie alla sua struttura modulare, ai box tecnologici combinabili in modi diversi, alle interfacce utente e ad ampliamenti speciali, questa serie di apparecchi può essere adattata a tutte le applicazioni immaginabili.

Apparecchiature per un carico costante:

Per via delle molteplici possibilità d'impostazione, è possibile usare tutti i motori a corrente trifase. Il campo di potenza va da **1,5kW a 22kW** (3~ 380V...480V) con filtro di rete integrato e da **30kW a 132kW** (3~ 380V...480V) con filtro di rete opzionale esterno. La possibilità di sovraccarico di queste apparecchiature è pari al 200% per 3.5 secondi o 150% per 60 secondi.

Apparecchiatura per carico crescente in modo quadratico SK 700E-163-340-O-VT:

Nel campo di potenza da **160kW** (3~ 380V...480V), è disponibile inoltre una variante per un carico crescente in modo quadratico. Questo comportamento di carico è tipico per applicazioni con **ventilatori e alcune pompe**. A differenza dalle apparecchiature per una coppia di carico costante, la possibilità di sovraccarico è qui limitata al 125%.

<u>AVVERTENZA:</u> gli SK 700E nel campo di potenza da **30kW bis 160kW** divergono in alcuni dettagli tecnici dalle apparecchiature di potenza inferiore. I dettagli si trovano nel presente manuale.

Il presente manuale si basa sul software per le apparecchiature **V3.4 Rev4 (P707)** di SK 700E. Possedere una versione diversa del convertitore di frequenza utilizzato, può causare divergenze, eventualmente è necessario scaricare il manuale più aggiornato da Internet (http://www.nord.com/).

Le modifiche di maggiore rilievo rispetto all'edizione 0608 sono costituite dalle correzioni degli errori e dai cambiamenti delle descrizioni dei parametri (P107), (P112), (P215), (P414), (P426), ((P434), (P480), (P481), (P533), (P535), dalle modifiche dei morsetti di collegamento (cap. 2.10.) e delle specifiche tecniche dei filtri di rete (cap. 2.3) e delle bobine (cap. 2.5, cap 2.6).

1.1 Panoramica

Caratteristiche dell'apparecchio base:

- Elevata coppia di spunto e precisa regolazione della velocità di rotazione del motore tramite regolazione di corrente vettoriale senza sensore
- Montaggio affiancato senza spazi supplementari
- Temperatura ambiente ammessa da 0 a 50°C (consultare i dati tecnici)
- Filtro di rete integrato per la curva di valore limite A secondo EN 55011 (fino a 22kW incluso)
- · Misurazione automatica della resistenza dello statore
- Frenatura per iniezione di corrente continua programmabile
- Chopper di frenatura integrato con funzionamento nei 4 quadranti
- Quattro set di parametri separati commutabili online

Le proprietà dell'apparecchio base con un box tecnologico aggiuntivo, interfaccia cliente o ampliamento speciale sono descritte nel capitolo 3 'Uso e visualizzazioni'.

1.2 Spedizione

Subito dopo l'arrivo e l'estrazione dall' imballo dell'apparecchio, controllare la presenza eventuale di danni di trasporto come deformazioni o parti allentate.

All'eventuale constatazione di un danno, prendere immediatamente contatto con lo spedizioniere e fargli documentare l'accaduto.

Importante! Ciò vale anche se l'imballaggio non è danneggiato.

1.3 Parti fornite

Versione standard: Dotazione apparecchio IP 20

Freno chopper integrato

Filtro EMC integrato per la curva di valore limite A secondo EN 55011 (fino a 22kW inclusi)

Rivestimento cieco per lo slot box tecnologico

Angolo schermato Manuale d'istruzioni

Accessori disponibili: Resistenza di frenatura, IP 20 (capitolo 2.7/2.8)

Filtro di rete secondo la curva di valore limite A o B secondo la EN 55011,

IP 20 (capitolo 2.3/2.4)

Induttanza di rete e di uscita, IP 00 (capitolo 2.5/2.6)

Convertitore d'interfaccia RS 232 → RS 485 (descrizione supplementare BU 0010)

Software di parametrizzazione per PC NORD CON

p-box (ParameterBox), quadro di comando esterno con visualizzatore a chiare lettere LCD,

cavo di collegamento (descrizione supplementare BU 0040 DE)

Box tecnologico: ControlBox, pannello di comando frontale, display a 4 cifre con LED a 7 segmenti

ParameterBox, pannello di comando frontale con visualizzatore a chiare lettere LCD,

retroilluminato RS 232, modulo aggiuntivo per interfaccia RS232

CANbus, modulo aggiuntivo per comunicazione CANbus Profibus, modulo aggiuntivo per Profibus DP (>1.5 Mbaud)

CANopen, interfaccia di bus DeviceNet, interfaccia di bus InterBus, interfaccia di bus

AS Interface

Ulteriori manuali relative ai BUS sono disponibili presso ...

> <u>www.nord.com</u> <

interfaccia utente : Basic I/O, possibilità di elaborazione dei segnali limitata

Standard I/O, possibilità di elaborazione dei segnali media e connessione RS 485

Multi I/O, possibilità di elaborazione dei segnali elevata

CAN I/O, interfaccia di bus via CANbus

Profibus I/O, interfaccia di bus via Profibus DP

Espansioni speciali: PosiCon I/O, modulo di posizionamento (descrizione supplementare BU 0710 IT)

Encoder I/O, ingresso per encoder incrementali per la regolazione della velocità

1.4 Indicazioni di sicurezza e d'installazione

I convertitori di frequenza NORDAC SK 700E sono dispositivi di servizio per l'impiego negli impianti industriali a corrente trifase e vengono usati con tensioni che al contatto possono causare gravi lesioni o morte.

- Le installazioni ed i lavori vanno eseguiti solo da elettricisti qualificati e <u>con apparecchio privo di tensione</u>. Il manuale d'istruzioni deve essere sempre a disposizione di tali persone ed esse devono rispettarlo coerentemente.
- Vanno rispettate le norme locali per la realizzazione di impianti elettrici e le norme anti infortunio.
- L'apparecchio conduce ancora una tensione pericolosa fino a 5 minuti dal distacco dalla rete elettrica.
 L'apertura dell'apparecchio o la rimozione di pannelli di copertura o dell'unità di comando è per questo motivo ammessa solo dopo 5 minuti dal distacco della tensione dall'apparecchio stesso. Prima di inserire la tensione di rete si devono rimontare tutti i pannelli di copertura.
- Anche a motore fermo (ad esempio a causa di un arresto elettronico, per via di un blocco dell'azionamento o
 per un cortocircuito sui terminali di uscita) i terminali di collegamento alla rete, quelli del motore e i terminali
 per la resistenza di frenatura possono avere tensioni pericolose. Un fermo del motore non significa una
 separazione galvanica dalla rete di alimentazione.



- Attenzione, anche alcune parti della scheda di controllo, ed in particolare la presa di collegamento per i box tecnologici amovibili sono sotto tensioni pericolose. I morsetti di comando sono liberi dal potenziale di rete.
- Attenzione, con determinate impostazioni, dopo l'accensione della rete il convertitore di frequenza può avviarsi automaticamente.
- Sui circuiti stampati si trovano elementi semiconduttori MOS altamente sensibili in particolare all'elettricità statica. Per questo motivo, evitare di toccare con le mani o con oggetti metallici le piste dei circuiti stampati o i componenti. Possono essere toccate solo le viti delle morsettiere al momento del collegamento dei conduttori con cacciaviti isolati.
- Il convertitore di frequenza è destinato solamente ad una connessione fissa e non può essere azionato senza un efficace collegamento con la terra che soddisfi le disposizioni locali per correnti di scarica di grandi entità (> 3,5mA). La norma VDE 0160 prescrive la posa di un secondo cavo di messa a terra o di una sezione per la messa a terra di almeno 10mm²..
- Se le norme locali non ammettono una possibile parte di corrente continua nella corrente differenziale, nel
 caso di convertitori di frequenza a corrente trifase, i normali interruttori differenziali non sono idonei quale
 unica protezione. L'interruttore di protezione FI standard deve essere conforme alla nuova struttura costruttiva
 secondo la norma VDE 0664.
- A seconda delle condizioni ambientali, il convertitore di frequenza deve essere montato in un armadio elettrico adatto. Esso va protetto in particolare da un'umidità dell'aria eccessiva, da gas aggressivi e da sporco.
- Se usati in modo corretto, i convertitori di frequenza NORDAC SK 700E non necessitano di manutenzione.
 Nel caso di aria polverosa, le superfici di raffreddamento vanno pulite con regolarità con aria compressa.

ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE!

Anche dopo la disconnessione dalla rete, in certe condizioni lo stadio di potenza è ancora sotto tensione per un lasso di tempo di 5 minuti. I terminali del convertitore, i cavi ed i terminali per il motore possono essere sotto tensione!

Il contatto con terminali aperti o liberi, con conduttori e parti dell'apparecchio può causare gravi lesioni o morte!



ATTENZIONE

- I bambini ed il pubblico non devono avere alcun accesso all'apparecchio!
- L'apparecchio può essere usato esclusivamente per gli scopi previsti dal produttore. Modifiche non autorizzate e l'impiego di parti di ricambio e dispositivi supplementari che non vengono né venduti, né consigliati dal produttore dell'apparecchio, possono causare incendi, scosse elettriche e lesioni.
- Conservare questo manuale d'istruzioni a portata di mano e consegnarlo ad ogni operatore!

Avvertimento:



Questo è un prodotto della classe di distribuzione ristretta secondo la norma IEC 61800-3. In un ambiente residenziale questo prodotto può causare disturbi da alta frequenza e in questo caso all'utente può essere richiesto di prendere delle misure opportune.

Una misura adatta sarebbe l'impiego di un filtro di rete consigliato.

1.5 Omologazioni

1.5.1 Direttiva EMC europea

Se il NORDAC SK 700E viene installato conformemente ai consigli del presente manuale, esso soddisfa tutte le richieste della direttiva EMC, corrispondentemente alla norma di prodotto EMC per sistemi azionati a motore EN 61800-3.



(Vedi anche cap. 8.3 Compatibilità elettromagnetica [EMC].)

1.5.2 Omologazione UL e cUL

(impiego in Nord America)

"Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 380...480 Volts (three phase)" and "when protected by J class fuses." as indicated."

Adatto per l'impiego in rete con una corrente di cortocircuito max. di 5000A (simmetrica), 380...480V (trifase) e nel caso di protezione tramite un "fusibile di classe J" come descritto nel capitolo 7.4.



I convertitori di frequenza NORDAC SK 700E contengono un salvamotore. Ulteriori dettagli tecnici si trovano nel capitolo 7.4.

2 Montaggio ed installazione

2.1 Montaggio

I convertitori di frequenza NORDAC SK 700E vengono forniti a seconda della potenza nominale in diverse dimensioni meccaniche. Per evitare guasti all'apparecchio, nel montaggio in un armadio elettrico va tenuto conto della dimensione, della dissipazione di potenza e della temperatura d'ambiente ammessa.


Gli apparecchi necessitano di una sufficiente aerazione per proteggersi dal surriscaldamento. A tale scopo valgono dei valori orientativi per le distanze al di sopra e al di sotto dei convertitore di frequenza dalle dalle componenti che possono limitare la circolazione dell'aria.

(fino a 22kW inclusi, al di sopra di > 100mm, al di sotto di > 100mm e da 30kW inclusi al di sopra> 200mm, al di sotto > 200mm)

Le componenti elettriche (ad esempio canaline dei cavi, contattori ecc.) possono essere disposte all'interno di questi limiti. Per questi oggetti vale una distanza minima dal convertitore dipendente dall'altezza. Questa distanza deve essere pari almeno a 2/3 dell'altezza dell'oggetto. (Esempio: canalina dei cavi alta $60 \text{mm} \rightarrow 2/3 \cdot 60 \text{mm} = 40 \text{mm}$ di distanza)

Per gli apparecchi fino a 55kW inclusi non sono necessarie distanze laterali aggiuntive. Il montaggio può avvenire direttamente affiancato. La posizione di montaggio corretta è <u>verticale</u>. Va inoltre fatta attenzione che le alette di raffreddamento sul retro dell'apparecchio non siano coperte con una superficie piana in modo da garantire una buona convezione.


L'aria calda va smaltita al di sopra degli apparecchi!



Se ci sono più convertitori di frequenza disposti uno su l'altro, va fatta attenzione a che l'aria prodotta dall'inverter inferiore non superari il limite di temperatura. (vedi anche cap. 7, dati tecnici). In caso contrario, si consiglia di montare un "ostacolo" (ad esempio una canalina dei cavi) tra i due convertitori di frequenza con il quale interrompere il flusso (aria calda che sale).

2.2 Dimensioni dei convertitori di frequenza

Ting di ganganahia	L1	Profondità di B1 montaggio			Dettaglio:	fissaggio		Peso
Tipo di apparecchio	LI	DI	T		B2	L3	Ø	circa
SK 700E-151-340-A SK 700E-401-340-A	281	123	219	269	100	223	5,5	4 kg
SK 700E-551-340-A SK 700E-751-340-A	331	123	219	319	100	273	5,5	5 kg
SK 700E-112-340-A SK 700E-152-340-A	386	167	255	373	140	315	5,5	9 kg
SK 700E-182-340-A SK 700E-222-340-A	431	201	268	418	172	354	6,5	12,5 kg
SK 700E-302-340-O SK 700E-372-340-O	599	263	263	582	210	556	6,5	24kg
SK 700E-452-340-O SK 700E-552-340-O	599	263	263	582	210	556	6,5	28kg
SK 700E-752-340-O SK 700E-902-340-O	736	263	336	719	210	693	6,5	45kg
SK 700E-113-340-O SK 700E-163-340-O	1207	354	263	1190	142 *	1156	6,5	115kg
Tutte le quote in [mm]							_	



2.3 Filtro di rete classe B fino a 22kW (accessorio)


Per il rispetto dell'elevato grado di protezione contro i radiodisturbi (classe B secondo la norma EN 55011), si può inserire nel conduttore di rete del convertitore di frequenza un filtro di rete aggiuntivo esterno .

Nel collegamento del filtro di rete va rispettata la "direttiva di cablaggio" cap. 2.9 e "EMC" cap. 8.3. Va prestata in particolare attenzione a che la frequenza di modulazione (PWM) sia impostata sul valore standard (P504 = 4/6kHz), a che la lunghezza massima dei cavi del motore (30m) non venga superata e all'uso di un cavo per il motore schermato.

La connessione alla rete avviene tramite terminali a vite sull'estremità inferiore del filtro. Il collegamento del convertitore avviene tramite un cavo montato in modo fisso di lunghezza adatta (235-385mm).

Il filtro andrebbe posizionato possibilmente vicino al convertitore, esso può essere usato montato sotto l'inverter o a fianco tipo *Book*.

Tipo di convertitore	Tipo di filtro	L1	B1	Т	Dettaglio: fissaggio		Sezione per il
ripo di conventiore	po di converticore		ы	•	L2	B2	collegamento
SK 700E-151-340-A SK 700E-401-340-A	SK LF1-460/14-F	281	121	48	268	100,5	6
SK 700E-551-340-A SK 700E-751-340-A	SK LF1-460/24-F	331	121	58	318	100,5	6
SK 700E-112-340-A SK 700E-152-340-A	SK LF1-460/45-F	382	163	73	369	140	10
SK 700E-182-340-A SK 700E-222-340-A	SK LF1-460/66-F	431	201	73	418	172	16
Tutte le quote in [mm]							mm ²




2.4 Filtro di rete da quadro (accessorio)

A differenza del filtro di rete descritto nel capitolo 2.3, l'HLD 110 (fino a 110kW) dispone di una omologazione UL per il mercato nordamericano.

Fino ad una lunghezza massima dei cavi del motore di 50 m viene rispettato il grado di protezione contro i radiodisturbi **classe A**, nel caso di lunghezza dei cavi del motore fino a 25m di **classe B**.

Nel collegamento del filtro di rete va rispettata la "direttiva di cablaggio" cap. 2.9 e "EMC" cap. 8.3. Va prestata particolare attenzione che la frequenza di modulazione (PWM) sia impostata sul valore standard (P504 = 4/6kHz). Il filtro andrebbe posizionato possibilmente vicino al convertitore di frequenza (lateralmente).

Il collegamento avviene tramite terminali a vite all'estremità superiore (rete) e inferiore (convertitore di frequenza) del filtro.



Tipo di filtro	1.1	D1	т	Dettaglio:	fissaggio	Sezione per il
HLD 110 [V] / [A]	LI	ы	I	L2	B2	collegamento
500/8	190	45	75	180	20	4 mm ²
500/16	250	45	75	240	20	4 mm ²
500/30	270	55	95	255	30	10 mm ²
500/42	310	55	95	295	30	10 mm ²
500/55	250	85	95	235	60	16 mm ²
500/75	270	85	135	255	60	35 mm ²
500/100						
500/130	270	95	150	255	65	50 mm ²
500/180	380	130	181	365	102	95 mm ²
500/250	450	155	220	435	125	150 mm ²
Rotaia di forma costruttiva diversa, senza UL , solo grado di protezione contro i radiodisturbi A corrente						
HFD 103-500/300 *	564	300	160	2 v 210	275	Ø 8,5mm
HFD 103-500/400 *	JU 4		100	2 X 2 10		Ø 10,5mm
*) senza UL/cUL Tutte le quote in [mm]						
	500/8 500/16 500/30 500/42 500/55 500/75 500/100 500/130 500/180 500/250 ersa, senza UL, solo grad HFD 103-500/300 * HFD 103-500/400 *	HLD 110 [V] / [A] 500/8 190 500/16 250 500/30 270 500/42 310 500/55 250 500/75 270 500/100 500/130 500/180 500/250 450 Arsa, senza UL, solo grado di protezio HFD 103-500/300 * HFD 103-500/400 *	HLD 110 [V] / [A] 500/8 190 45 500/16 250 45 500/30 270 55 500/42 310 55 500/55 250 85 500/75 270 85 500/100 500/130 500/180 380 130 500/250 450 155 Arsa, senza UL, solo grado di protezione contro i rate of the pr	HLD 110 [V] / [A]	HLD 110 [V] / [A]	HLD 110 [V] / [A] L1 B1 L2 B2 500/8 190 45 75 180 20 500/16 250 45 75 240 20 500/30 270 55 95 255 30 500/42 310 55 95 295 30 500/55 250 85 95 235 60 500/75 270 85 135 255 60 500/100 270 95 150 255 65 500/180 380 130 181 365 102 500/250 450 155 220 435 125 ersa, senza UL, solo grado di protezione contro i radiodisturbi A HFD 103-500/300 * HFD 103-500/400 *


2.5 Induttanza di rete (accessorio)

Per la riduzione delle armoniche di corrente dell'ingresso si può inserire una induttanza aggiuntiva nel conduttore di rete del convertitore di frequenza.

Queste induttanze sono specifiche per una tensione di collegamento massima di 480V a 50/60Hz.

La classe di protezione corrisponde a IP00 e questo motivo essa va installata in un armadio elettrico.

Per i convertitori di frequenza a partire da una potenza di 45 kW, si consiglia l'induttanza di rete per evitare possibili disturbi di più apparecchi tra di loro. Inoltre vengono notevolmente ridotte le correnti di carico (sbalzi della tensione di rete).



	Induttanza d'	ingresso 3 x 38	30 - 480 V				Dettag	jlio: fiss	saggio	. 6
Tipo di convertitore NORDAC SK 700E	Tipo	Corrente continuativa	Induttanza	L1	B1	Т	L2	B2	Montaggio	Collegamento
1.5 2.2 kW	SK CI1-460/6-C	6 A	3 x 4.88 mH	71	125	140	55	100	M4	4
3.0 4.0 kW	SK CI1-460/11-C	11 A	3 x 2.93 mH	84	155	160	56.5	130	M6	4
5.5 7.5 kW	SK CI1-460/20-C	20 A	3 x 1.47 mH	98	190	201	57.5	170	M6	10
11 18.5 kW	SK CI1-460/40-C	40 A	3 x 0.73 mH	118	190	201	77.5	170	M6	10
22 30 kW	SK CI1-460/70-C	70 A	3 x 0.47 mH	124	230	220	98	180	M6	35
37 45 kW	SK CI1-460/100-C	100 A	3 x 0.29 mH	148	230	290	122	180	M6	50
55 75 kW	SK CI1-460/160-C	160 A	3 x 0.18 mH	170	299	360	105	237	M8	95
90 132 kW	SK CI1-460/280-C	280 A	3 x 0.10 mH	190	290	270	133	240	M10	150
160 kW	SK CI1-460/350-C	350 A	3 x 0.084 mH	190	300	270	107	224	M8	Rotaia in CU
Tutte le quote in [mm] [m								[mm ²]		

2.6 Induttanza di uscita (accessorio)


Per la riduzione dei disturbi irradiati dal cavo del motore o per la compensazione della capacità del cavo nel caso di cavi lunghi, è possibile inserire una induttanza di uscita aggiuntiva all'uscita del convertitore di frequenza.

Nell'installazione va prestata attenzione a che la frequenza di modulazione (PWM) del convertitore di frequenza sia impostata su 3-6kHz (P504 = 3-6).

Queste induttanze sono specifiche per una tensione di collegamento massima di 460V a 0-100Hz.

A partire da 150/50m (cavo non schermato/schermato) di lunghezza dei cavi del motore, bisognerebbe impiegare l'induttanza di uscita. Ulteriori dettagli si trovano nel capitolo 2.10.4 'Cavi motore'.


La classe di protezione corrisponde a IP00 e questo motivo essa va installata in un armadio elettrico.



	Induttanza d	i uscita 3 x 38	0 - 480V				Dettag	lio: fiss	saggio	to
Tipo di convertitore NORDAC SK 700E	Tipo	Corrente continuativa	Induttanza	L1	B1	т	L2	B2	Montaggio	Collegamento
1.5 kW	SK CO1-460/4-C	4 A	3 x 3.5 mH	104	125	140	75	84	M6	4
2.2 4.0 kW	SK CO1-460/9-C	9.5 A	3 x 2.5 mH	105	155	160	71.5	130	M6	4
5.5 7.5 kW	SK CO1-460/17-C	17 A	3 x 1.2 mH	97	190	201	96	170	M6	10
11 15 kW	SK CO1-460/33-C	33 A	3 x 0.6 mH	107	190	201	126	170	M6	10
18 30 kW	SK CO1-460/60-C	60 A	3 x 0.33 mH	140	230	210	95	176	M6	35
37 45 kW	SK CO1-460/90-C	90 A	3 x 0.22 mH	140	300	315	94	224	M8	35
55 90 kW	SK CO1-460/170-C	170 A	3 x 0.13 mH	185	360	452	145	120	M10	95
110 132 kW	SK CO1-460/240-C	240 A	3 x 0.07 mH	215	360	472	175	120	M10	150
160 kW	SK CO1-460/330-C	330 A	3 x 0.03 mH	200	300	270	145	240	M8	Rotaia CU Bulloni
Tutte le quote in [mm]							[mm ²]			

2.7 Resistenze di frenatura "F" (accessori)

Nella frenata dinamica (riduzione della frequenza) di un motore a corrente trifase, viene restituita energia elettrica al convertitore di frequenza. Per impedire un disinserimento per sovratensione del convertitore di frequenza, il chopper di frenatura integrato, può convertire in calore questa energia.



2.7.1 Dati elettrici UB-BW

Tipo di convertitore	Tipo di resistenza	Resistenza	Potenza continuativa (ca.)	*) Potenza impulsiva (ca.)	Cavo di collegamento, 500mm
SK 700E-151-340-A SK 700E-301-340-A	SK BR1-200/300-F	200 Ω	300 W	3 kW	2 x 0.75 mm ²
SK 700E-401-340-A	SK BR1-100/400-F	100 Ω	400 W	4 kW	2 x 0.75 mm ²
SK 700E-551-340-A SK 700E-751-340-A	SK BR1- 60/600-F	60 Ω	600 W	7 kW	2 x 0.75 mm ²
*) ammesso, a seconda dell'applicazione, max. 5% ED					

2.7.2 Dimensioni UB-BW

Tipo di resistenza	L1	D4	т	Quota di fissaggio			
ripo di resistenza	LI	B1	l	L2	B2	Ø	
SK BR1-200/300-F	281	121	48	269	100	5.2	
SK BR1-100/400-F	281	121	48	269	100	5.2	
SK BR1- 60/600-F	331	121	48	319	100	5.2	
Tutte le quote in mm							

2.8 Resistenze di frenatura quadro elettrico (accessori)

Nella frenata dinamica (riduzione della frequenza) di un motore a corrente trifase, viene liberata e restituita energia elettrica al convertitore di frequenza. Per impedire un disinserimento di sicurezza del convertitore di frequenza, il chopper di frenatura integrato, può essere

attivato tramite collegamento di una resistenza di frenatura esterna.


L'energia restituita viene in questo modo convertita in calore evitando così una possibile sovra tensione.

Tutte le resistenze da quadro sono omologate UL ed in tal modo impiegabili senza limitazioni nel mercato

nordamericano.

Il collegamento avviene tramite terminali a vite con una denominazione +B, -B (1,5-22kW) o BR, +ZW (30-160kW) e terra .

Quale protezione da sovraccarico, vicino alla resistenza di frenata si trova un interruttore termico. Il contatto è liberamente disponibile tramite terminali a vite (2 x 4mm²). La sua potenza di commutazione è limitata a 250Vac/10A, 125Vac/15A, 30Vdc/5A.



Rappresentazione di principio, la forma varia a seconda della potenza

2.8.1 Dati elettrici resistenze da quadro - BW

Tipo di convertitore NORDAC SK 700E	Tipo di resistenza	Resistenza	Potenza continuativa (ca.)	*) Potenza impulsiva (ca.)	Terminali di collegamento
1.5 2,2 kW	SK BR2- 200/300-C	200 Ω	300 W	3 kW	10 mm ²
3.0 4.0 kW	SK BR2- 100/400-C	100 Ω	400 W	6 kW	10 mm ²
5.5 7.5 kW	SK BR2- 60/600-C	60 Ω	600 W	9 kW	10 mm ²
11 15 kW	SK BR2- 30/1500-C	30 Ω	1500 W	20 kW	10 mm ²
18.5 22 kW	SK BR2- 22/2200-C	22 Ω	2200 W	28 kW	10 mm ²
30 37 kW	SK BR2- 12/4000-C	12 Ω	4000 W	52 kW	10 mm ²
45 55 kW	SK BR2- 8/6000-C	8 Ω	6000 W	78 kW	10 mm ²
75 90 kW	SK BR2- 6/7500-C	6 Ω	7500 W	104 kW	25 mm ²
110 160 kW	SK BR2- 3/7500-C	3 Ω	7500 W	110 kW	25 mm ²
*) ammesso, a seconda dell'applicazione, max. 5% ED					

2.8.2 Dimensioni resistenza da quadro - BW

Tine di registerne	1.4	D4	T	Q	Quota di fissaggio			
Tipo di resistenza	L1	B1	Т	L2	B2	Ø		
SK BR2- 200/300-C	100	170	240	00	150	4.2		
SK BR2- 100/400-C	100	170	240	90	150	4.3		
SK BR2- 60/600-C	350	92	120	325	78	6.5		
SK BR2- 30/1500-C	560	185	120	530	150	6.5		
SK BR2- 22/2200-C	460	270	120	430	240	6.5		
SK BR2- 12/4000-C	560	270	240	530	240	6.5		
SK BR2- 8/6000-C	470	600	300	440	2 x 220	6.5		
SK BR2- 6/7500-C	570	600	300	540	2 x 220	6.5		
SK BR2- 3/7500-C	BR2- 3/7500-C		300	540	2 X 220	0.5		
					Tutte le	quote in mm		

2.9 Direttive di cablaggio

I convertitori di frequenza sono stati sviluppati per il funzionamento in ambiente industriale. In questo ambiente, sul convertitore di frequenza possono agire disturbi elettromagnetici di alta intensità. Il generale, una installazione a regola d'arte assicura un funzionamento senza disturbi e senza pericolo. Per rispettare i valore limite delle direttive EMC, è opportuno osservare quanto segue.

- (1) Assicurarsi che tutti gli apparecchi nell'armadio siano ben messi a terra tramite cavi corti e di grande sezione collegati ad un punto di messa a terra comune o ad una barra di messa a terra. È particolarmente importante il fatto che ogni dispositivo di comando collegato al convertitore di frequenza (ad esempio un dispositivo programmabile) sia collegato mediante un conduttore corto di grande sezione con lo stesso punto di terra al quale è collegato il convertitore stesso. Sono preferibili i conduttori piatti (ad esempio staffe metalliche) poiché queste presentano un'impedenza più bassa a frequenze elevate.
 - Il cavo di terra PE del motore controllato tramite il convertitore di frequenza deve essere connesso in maniera quanto più possibile diretta al collegamento a terra del corrispondente convertitore di frequenza. La presenza di una barra di messa a terra centrale nell'armadio elettrico e la raccolta di tutti i conduttori di protezione su questa barra, assicura di solito un funzionamento corretto. (Vedi anche cap. 8.3/8.4 Direttive EMC)
- (2) Per i circuiti di controllo vanno usati per quanto possibile cavi schermati. In questo caso la calza all'estremità del conduttore dovrebbe essere chiusa con attenzione e bisognerebbe fare in modo di evitare la posa di fili non protetti dalla calza per lunghi tratti.
 - La calza di cavi analogici e dei setpoint analogici andrebbe messa a terra da un solo lato presso il convertitore di frequenza.
- (3) I conduttori di pilotaggio vanno posati possibilmente lontano da quelli di potenza usando canaline separate ecc. Nel caso di incroci dei conduttori è opportuno realizzare possibilmente un angolo di 90°.
- (4) Accertarsi che i contattori nei quadri siano schermati o con un cablaggio RC nel caso di contattori a corrente alternata o con "diodi ad oscillazione libera" nel caso di quelli a corrente continua e applicare il soppressore di interferenze sulle bobine del contattore. Sono efficaci anche i varistori per la limitazione delle sovratensioni. Questo tipo di protezione è importante in particolare se i contattori vengono pilotati dai relè nel convertitore di frequenza.
- (5) Per i collegamenti del carico andrebbero usati cavi schermati o armati e la schermatura / armatura va messa a terra da ambedue le estremità, possibilmente direttamente al PE del convertitore di frequenza / squadretta di schermatura.
- (6) Se l'azionamento deve operare in un ambiente sensibile ai disturbi elettromagnetici, si consiglia allora l'impiego di filtri antidisturbo per limitare i disturbi legati ai conduttori e irradiati dal convertitore di frequenza. In questo caso, il filtro va montato possibilmente vicino al convertitore e va messo a terra con attenzione.
 - È inoltre vantaggioso se il convertitore con il filtro di rete viene montato in un contenitore schermato alle EMC, con un cablaggio conforme EMC. (vedi anche cap. 8.3/8.4 EMC)
- (7) Scegliere la più bassa frequenza possibile di commutazione. In tal modo, l'intensità dei disturbi elettromagnetici generati dal convertitore viene ridotta.

Nell'installazione del convertitore non si devono in nessun caso infrangere le direttive di sicurezza!



Avvertenza

I conduttori di controllo, i conduttori di rete e dei motori devono essere posati separatamente. Essi non vanno mai posati nello stesso tubo/canalina.

L'equipaggiamento per il test degli isolamenti di alta tensione, non va usato per i cavi che sono collegati al convertitore di frequenza.

2.10 Collegamento elettrico

2.10.1 Connessioni di rete e motore



AVVERTIMENTO

QUESTI APPARECCHI DEVONO ESSERE MESSI A TERRA.

Un funzionamento sicuro dell'apparecchio presuppone che esso venga montato e messo in funzione a regola d'arte da personale qualificato e nel rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale d'istruzioni.

Vanno in particolare osservate sia le norme di sicurezza e di montaggio generali e regionali per i lavori con impianti a corrente trifase (ad esempio VDE), sia le norme relative all'impiego a regola d'arte di utensili e l'uso di dispositivi per la sicurezza personali.

All'ingresso dell'alimentazione e sui terminali di collegamento del motore può esserci una tensione pericolosa anche se il convertitore non è in funzione. Usare per questi gruppi di terminali sempre cacciavite isolati.

Prima di stabilire delle connessioni con una unità o di modificarle, assicurarsi che la sorgente dell'alimentazione d'ingresso sia senza tensione.

Assicurarsi che il convertitore di frequenza ed il motore siano previsti per la giusta tensione.

<u>Avvertenza:</u>

se vengono collegate macchine sincrone o se vengono collegati più motori in parallelo, il convertitore di frequenza deve essere usato con una curva tensione/frequenza lineare, P211 = 0 e P212 = 0.

Le connessioni per la rete, per il motore, per le resistenze di frenata e quelle di controllo, si trovano sul lato inferiore dell'apparecchio. Per poter accedere ai terminali, è necessario rimuovere i pannelli di copertura dell'apparecchio (coperchio e griglia). I terminali di collegamento sono adesso accessibili anteriormente. Prima dell'accensione della tensione di alimentazione, si devono rimontare tutti i pannelli di copertura!

Di solito si cablano prima i conduttori di rete, del motore e della resistenza di frenatura poiché i terminali relativi si trovano sul circuito stampato inferiore. Il passaggio per i cavi è costituito da un' apposito passaggio sul lato inferiore dell'apparecchio.

Avvertenza: utilizzando certi capicorda la sezione dei conduttori massima collegabile può essere limitata.

Osservare quanto segue:

- Assicurarsi che l'alimentazione eroghi il giusto valore di tensione e che sia sufficiente per la corrente richiesta (vedi cap. 7
 Dati tecnici). Assicurarsi che tra l'alimentazione e l'inverter ci siano interruttori di potenza adatti con la portata di corrente
 indicata.
- Collegare l'alimentazione direttamente ai terminali di rete L₁ L₂ L₃ e la terra (PE).
- 3. Per il collegamento del motore va usato un cavo a 4 poli. Il cavo viene collegato ai terminali per il motore U V W e PE.
- 4. Se si usano cavi schermati, si può collegare la schermatura del cavo in aggiunta su superficie ampia sulla squadretta angolare appositamente prevista.

<u>Avvertenza</u>: l'impiego di cavi schermati è indispensabile per rispettare il grado di protezione indicato contro i radiodisturbi. (vedi anche Cap. 8.4 Classi di valore limite EMC)

2.10.2 Connessione di rete fino a 22kW (PE/L1/L2/L3)


Dal lato dell'ingresso della rete, nel convertitore di frequenza non sono necessari particolari fusibili, si consigliano i comuni fusibili di rete (vedi Dati tecnici) ed un interruttore principale /contattore.

Sezione dei terminali di collegamento:

SK 700E-151-340-A	VDE	4mm²
SK 700E-751-340-A	UL/cUL	(AWG 24-10)
SK 700E-112-340-A	VDE	10mm²
SK 700E-152-340-A	UL/cUL	(AWG 22-8)
SK 700E-182-340-A	VDE	25mm²
SK 700E-222-340-A	UL/cUL	(AWG 16-4)

Avvertenza: L'impiego di questi convertitori di frequenza alla rete IT è possibile con qualche modifica.

Consultare il proprio fornitore.



2.10.3 Connessione di rete da 30kW (PE/L1/L2/L3)

Dal lato dell'ingresso della rete, nel convertitore di frequenza non sono necessari particolari fusibili, si consigliano i comuni fusibili di rete (vedi Dati tecnici) ed un interruttore principale /contattore.

Sezione dei terminali di collegamento:

OCZIONE GENTINIAN OF CONC	<u>jannento</u> .	
SK 700E-302-340-O SK 700E-372-340-O (terminali PE = 16mm ²)	VDE UL/cUL	35mm² (AWG 2)
SK 700E-452-340-O SK 700E-552-340-O	VDE UL/cUL	25-50mm² (AWG 4-0)
SK 700E-752-340-O SK 700E-902-340-O	VDE UL/cUL	95mm² (AWG 000)
SK 700E-113-340-O SK 700E-163-340-O (terminali PE = 35-95mm ²)	VDE UL/cUL	50-150mm² (AWG 0-300 MCM)


Avvertenza: L'impiego di questi convertitori di frequenza alla rete IT è possibile con qualche modifica.

Consultare il proprio fornitore.

Avvertenza: Negli apparecchi da 90 kW si trova solo un terminale PE nell'area del

collegamento di rete. Ulteriori collegamenti PE sono possibili

nell'alloggiamento apparecchio.



collegamento sigillato.

2.10.4 Cavo per motore (U/V/W/PE)

Il cavo del motore può avere una **lunghezza complessiva di 150m** (consultare anche il cap. 8.4 Classi di valore limite EMC). Se per il motore si usa un cavo schermato o se la canalina metallica dei cavi è ben messa a terra, la **lunghezza massima di 50m** non andrebbe superata. Nel caso di maggiori lunghezze del cavo , si devono impiegare induttanze di uscita aggiuntive.

Nel caso di <u>funzionamento con più motori</u>, la lunghezza complessiva del cavo è il risultato della somma delle lunghezze dei singoli cavi. Se in questo caso la somma delle lunghezza dei cavi è eccessiva, si dovrebbe usare una induttanza di uscita per motore / cavo.

Sezione dei terminali di collegamento:

SK 700	DE-151-340-A SK 700E-751-340-A		VDE UL/cUL	4mm² (AWG 24-10)	
SK 700	DE-112-340-A SK 700E-152-340-A	•	VDE UL/cUL	10mm² (AWG 22-8)	
SK 700	DE-182-340-A SK 700E-222-340-A		VDE UL/cUL	25mm² (AWG 16-4)	
	DE-302-340-O SK 700E-372-340-C ali PE = 16mm²)		VDE UL/cUL	35mm² (AWG 2)	
	DE-452-340-O SK 700E-752-340-C /: terminali PE assenti, collegamento a vite n		VDE UL/cUL	25-50mm² (AWG 4-0)	
	DE-902-340-O iali PE assenti, collegamento a vite nella p		VDE UL/cUL	95mm² (AWG 000)	
	DE-113-340-O SK 700E-163-340-C ali PE = 35-95mm²)		VDE UL/cUL	50-150mm² (AWG 0-300 MCM)	

2.10.5 Connessione della resistenza di frenatura fino a 22kW (+B/-B)

Per il collegamento convertitore di frequenza → resistenza di frenata, andrebbe scelto un collegamento possibilmente corto e schermato.

Avvertenza: Nella resistenza di frenata va tenuto conto del possibile riscaldamento.

Sezione dei terminali di collegamento:

		
SK 700E-151-340-A SK 700E-751-340-A	VDE UL/cUL	4mm² (AWG 24-10)
SK 700E-112-340-A SK 700E-152-340-A	VDE UL/cUL	10mm² (AWG 22-8)
SK 700E-182-340-A SK 700E-222-340-A	VDE UL/cUL	25mm² (AWG 16-4)

2.10.6 Connessione della resistenza di frenatura da 30kW (BR/+ZW)

Per il collegamento convertitore di frequenza → resistenza di frenata, andrebbe scelto un collegamento possibilmente corto e schermato.

Avvertenza: Nella resistenza di frenata va tenuto conto del possibile riscaldamento.

Sezione dei terminali di collegamento:

SK 700E-302-340-O SK 700E-372-340-O (terminali PE agg.= 16mm²)	VDE UL/cUL	16mm² (AWG 6)	
SK 700E-452-340-O SK 700E-552-340-O (terminali PE agg.=0,75 -35mm²)	VDE UL/cUL	0,75 - 35mm² (AWG 18-2)	
SK 700E-752-340-O SK 700E-902-340-O (terminali PE assenti, collegamento a vite nella piastra di supporto	VDE) UL/cUL	50mm² (AWG 4-0)	
SK 700E-113-340-O SK 700E-163-340-O (terminali PE agg.= 95mm²)	VDE UL/cUL	95mm² (AWG 000)	

Avvertenza: Negli apparecchi da 90 kW si trova solo un terminale PE nell'area del

collegamento di rete. Ulteriori collegamenti PE sono possibili

nell'alloggiamento apparecchio.

2.10.7 Collegamento della parte di controllo

Il modo e il tipo dei collegamenti di controllo, dipendono direttamente dalle opzioni scelte (interfacce utente / espansioni speciali). Le possibili varianti vengono descritte nel cap. 3.2 / 3.3.

Su questa pagina si trovano dati ed informazioni generali su tutte le interfacce utente ed espansioni speciali.

Morsetti di collegamento: - I morsetti a molla vengono sbloccati con un piccolo cacciavite

Sezione di collegamento massima: - 1,5 mm² o 1,0 mm², a seconda dell'opzione

Cavo: - posare e schermare separatamente dai conduttori di rete/motori

Tensioni di controllo: (a prova di cortocircuito)

- 5V per l'alimentazione di un encoder incrementale

10V, max. 10mA, tensione di riferimento per un potenziometro esterno

- 15V per l'alimentazione dei gli ingressi digitali o di un encoder incrementale o assoluto

- uscita analogica 0 – 10V, max. 5mA, per un visualizzatore esterno

<u>Avvertenze</u>: tutte le tensioni di pilotaggio si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune (GND).


Il voltaggio di 5 / 15 V può essere prelevato event. da diversi morsetti. La somma della corrente è di max. 300 mA.

3 Comando e visualizzazione

L'apparecchio base NORDAC SK 700E viene fornito con un pannello di copertura per lo slot del box tecnologico e nella configurazione base non dispone di componenti per la parametrizzazione o pilotaggio.

Box tecnologici, interfacce utente ed espansioni speciali

Con la combinazione di moduli per la visualizzazione, **box tecnologici** e moduli con ingressi analogici e digitali e interfacce, **interfacce utente** e **le espansioni speciali**, il NORDAC SK 700E può essere configurato comodamente per le esigenze delle più diverse applicazioni.





AVVERTIMENTO

L'innesto o la rimozione dei moduli deve avvenire solo in mancanza di tensione. Gli slot sono utilizzabili solo per i moduli previsti. Gli slot hanno codifiche di protezione per le errori di inserimento.

3.1 Box tecnologico

(Technology Unit, Option)

I box tecnologici vengono innestati sul frontale esterno del convertitore. Essi servono al controllo e alla parametrizzazione del convertitore di frequenza o per la visualizzazione dei valori grandezza scelti.


Box tecnologico (SK TU1)	Descrizione	Dati
Parameter Box SK TU1-PAR	Serve alla messa in servizio, parametrizzazione, configurazione e controllo dell' inverter con la presenza di testi. Display grafico retroilluminato LCD	6 lingue 5 set di dati memorizzabili Testi di aiuto
Control Box SK TU1-CTR	Serve alla messa in servizio, parametrazione, configurazione e controllo del convertitore di frequenza.	Display a LED a 7 segmenti e a 4 cifre
Potenziometro SK TU1-POT	Per il pilotaggio dell'azionamento direttamente sul convertitore di frequenza.	Potenziometro da 0 a 100% Tasto ON / OFF / invertire
Modulo CANbus SK TU1-CAN	Questa opzione permette il controllo del SK 700E tramite la porta seriale CANbus.	Baudrate: 500 Kbit/s Spinotto: Sub-D 9
Modulo Profibus SK TU1-PBR	Questa opzione permette il controllo del SK 700E tramite la porta seriale DP Profibus.	Baudrate: 1,5 MBaud Spinotto: Sub-D 9
Modulo Profibus SK TU1-PBR-24V	Questa opzione permette il controllo del SK 700E tramite la porta seriale DP Profibus. Per il funzionamento è necessaria un'alimentazione a 24V esterna.	Baudrate: 12 MBaud Spinotto: Sub-D 9 est. Tensione +24V DC
RS 232 SK TU1-RS2	Questa opzione permette la parametrizzazione del SK 700E tramite la porta seriale RS 232, ad esempio con un PC.	Spinotto: Sub-D 9
Modulo CANopen SK TU1-CAO	Questa opzione permette il controllo del SK 700E tramite la porta seriale CANbus con il protocollo CANopen Spinotto: Sub-	
Modulo DeviceNet SK TU1-DEV	Diese Option ermöglicht die Steuerung des SK 700E über den seriellen DeviceNet Port, mit dem DeviceNet Protokoll	Baudrate: 500 KBit/s 5 polig Schraubklemmen
Modulo InterBus SK TU1-IBS	Questa opzione permette il controllo del SK 700E tramite la porta seriale InterBus.	Baudrate: 500 Kbit/s (2Mbit/s) Spinotto: 2 x Sub-D 9
AS Interface SK TU3-AS1	L'interfaccia attuatore - sensore è un sistema di bus di basso livello per semplici compiti di controllo.	4 sensori / 2 attuatori Morsetti a vite a 5 / 8 poli

Montaggio

Il **montaggio** dei box tecnologici va effettuato nel modo seguente:

- 1. Spegnere la tensione di rete, osservare il tempo di attesa.
- 2. Rimuovere il pannello di chiusura tramite pressione sulle linguette di sblocco sul bordo superiore e inferiore.
- Innestare il box tecnologico con una leggera pressione sulla superficie dei bordi superiore ed inferiore fino a sentire il clic di aggancio.







ATTENZIONE / AVVERTENZA

L'innesto o la rimozione dei moduli deve avvenire solo in mancanza di tensione. Gli slot sono utilizzabili solo per i moduli previsti.

Un montaggio lontano dal convertitore di un box tecnologico <u>non</u> è possibile, esso deve essere innestato direttamente nel convertitore.

3.1.1 ParameterBox

(SK TU1-PAR, opzionale)

Questa opzione serve alla comoda parametrizzazione e pilotaggio del convertitore di frequenza, e per la visualizzazione dei dati operativi e degli stati correnti.

In questo apparecchio si possono gestire e memorizzare fino a 5 set di dati.

Caratteristiche del ParameterBox

- schermo grafico LCD illuminato, ad alta risoluzione
- visualizzazione di grandi dimensioni dei singoli parametri di servizio
- visualizzazione in 6 lingue
- testi di aiuto per la diagnostica degli errori
- nella memoria possono essere memorizzati, caricati e modificati 5 set di parametri completi per il convertitore
- da usare quale display per diversi parametri di servizio
- normalizzazione dei singoli parametri di servizio per la visualizzazione di speciali dati dell'impianto
- · pilotaggio diretto di un convertitore di frequenza


Montaggio del ParameterBox

Dopo il montaggio del ParameterBox e all'accensione della tensione di rete, avviene un "**Bus-Scan**" automatico. Il ParameterBox identifica il convertitore di frequenza collegato.

Nella visualizzazione che segue si riconosce il tipo di convertitore di frequenza e il suo stato operativo corrente (se abilitato).

Nel modo di visualizzazione standard si possono visualizzare 3 valori operativi e lo stato corrente del convertitore contemporaneamente.

I valori operativi visualizzati possono essere scelti da una lista di 8 valori possibili (nel menu >Visualizza< / >Valori<).





AVVERTENZA

Il setpoint digitale di frequenza è preimpostato in fabbrica su 0Hz. Per controllare se l'azionamento

funziona, si deve impostare un setpoint della frequenza tramite il tasto o una frequenza di avvio tramite il corrispondente livello di menu >Parametrizzare<, >Parametri base< e digitare il corrispondente parametro >Frequenza di avvio< (P113).

Le impostazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza.

ATTENZIONE: Dopo aver azionato il tasto START U l'azionamento può avviarsi immediatamente!




Funzioni del ParameterBox

Display LCD	Display LCD grafico retroilluminato per la visualizzazione delle grandezze d'esercizio e i parametri del convertitore connesso, così come dei parametri del ParameterBox.
	Con i tasti SELEZIONE possibile navigare nei livelli del menu e i singoli punti del menu. Premendo insieme i tasti e e si torna indietro di un livello.
▲ ▼	I contenuti di singoli parametri possono essere modificati con i tasti VALORI . Azionando insieme i tasti e viene caricato il valore di fabbrica del parametro selezionato. Comandando il convertitore di frequenza tramite la tastiera, con i tasti VALORE viene impostato il setpoint di frequenza.
4	Azionando il tasto ENTER si passa al gruppo del menu selezionato o i punti del menu e/o i valori dei parametri modificati vengono applicati. Avvertenza: Se un parametro deve essere abbandonato senza salvarne il valore modificato, si può utilizzare uno dei tasti SELEZIONE. Se il convertitore di frequenza viene usato tramite la tastiera (non morsetti di comando), la frequenza nominale corrente può essere salvata nel parametro frequenza di avvio (P113).
	Tasto START per abilitare il convertitore di frequenza. Tasto STOP per disabilitare il convertitore di frequenza. Avvertenza: Utilizzabile solo se questa funzione nel parametro P509
(i)	Il senso di rotazione del motore cambia dopo la selezione del tasto DIREZIONE. La direzione di rotazione a sinistra viene visualizzata tramite un segno negativo. Attenzione! Nel caso di pompe, convogliatori a coclea, ventilatori, ecc.
DS DE	I LED segnalano lo stato corrente del ParameterBox. DS (ON - verde) II ParameterBox è connesso all'alimentazione di tensione e pronto per il funzionamento. DE (ERRORE - rosso) Si è avuto un errore nell'elaborazione dei dati o nel convertitore collegato.

Struttura del menu

La struttura del menu è composta da diversi livelli strutturati a loro volta ad anello. Con il tasto ENTER si passa al livello successivo. Il ritorno avviene azionando insieme i tasti SELEZIONE.




>Visualizzazione< (P11xx), >Gestione parametri< (P12xx) e >Opzioni< (P13xx) sono parametri propri del ParameterBox e non hanno nulla a che fare direttamente con quelli del convertitore.

Tramite il menu >Parametrizzazione< si arriva alla struttura del menu del convertitore di frequenza. I dettagli dipendono dall'equipaggiamento del convertitore di frequenza con interfacce utente (SK CU1-...) e/o dalle espansioni speciali (SK XU1-...). La descrizione della parametrizzazione inizia al capitolo 5.

Selezione della lingua, breve descrizione


Per cambiare la lingua nel display del ParameterBox effettuare le seguenti operazioni.

Nell'impostazione di fabbrica è impostato "Tedesco". All'accensione dovrebbe comparire quanto segue (varia a seconda delle potenze e opzioni).



Comando del convertitore di frequenza con il ParameterBox

Il convertitore di frequenza può essere del tutto pilotato tramite il ParameterBox solo se il parametro >Interfaccia< (P509) è impostato sulla funzione >Tastiera< (0 o 1) (impostazione di fabbrica del NORDAC SK 700E) e il convertitore non è abilitato tramite i terminali di comando.



Avvertenza: se il convertitore viene abilitato in questa modalità, viene allora usato il set di parametri che è stato scelto per esso nel menu >Parametrizzazione< ... >Parametri base< ... nel parametro >Set di parametri<.


Se durante il servizio il set di parametri deve essere cambiato, si deve allora scegliere in questo parametro il nuovo set di parametri ed attivarlo con i tasti 0.

Attenzione: dopo il comando START, il convertitore può avviarsi subito con una frequenza precedentemente programmata (frequenza minima P104 o frequenza d'impulso P113).

Parametrizzare con il ParameterBox

Il modo parametrizzazione si ottiene scegliendo il punto di menu >Parametrizzazione< nel livello 1 del ParameterBox . Con il tasto ENTER si arriva al livello dei parametri dell'inverter collegato.


Il seguente disegno chiarisce l'impiego degli elementi di comando del ParameterBox per la parametrizzazione.



Struttura dello schermo durante la parametrizzazione

Se l'impostazione di un parametro viene modificata, il valore lampeggia fino a quando esso non viene confermato con il tasto ENTER. Per ottenere l'impostazione di fabbrica del parametro da modificare, si devono premere i tasti VALORE insieme. Anche in questo caso l'impostazione deve essere confermata con il tasto ENTER per memorizzare le modifiche.

Se la modifica non deve essere confermata, azionando un tasto SELEZIONE si può richiamare l'ultimo valore memorizzato e premendo nuovo un tasto SELEZIONE si può abbandonare il parametro.



Avvertenza: la riga inferiore nel display viene usata per visualizzare lo stato corrente del box e del convertitore di frequenza da pilotare.

3.1.1.1 Parametri ParameterBox

Ai gruppi di menu sono correlate le funzioni principali riportate di seguito:

Gruppo di menu	nr.	Funzione principale
Visualizzazione	(P10xx):	Selezione dei valori operativi e della struttura della visualizzazione
Parametrizzazione	(P11xx):	Programmazione del convertitore collegato e di tutti gli oggetti in memoria
Gestione dei parametri	(P12xx):	Copiare e salvare interi set di parametri da oggetti in memoria e convertitore
Opzioni	(P14xx):	Impostazione delle funzioni del ParameterBox e di tutti i flussi operativi automatici

Visualizzazione parametri

Parametro	Valore impostato / descrizione / avve	ertenza	
P1001 Scansione del bus	Con questo parametro viene avviata una scansione del bus. Durante la procedura sul display compare una barra di progresso. Dopo una scansione del bus il parametro è su "Off".		
	A seconda del risultato di questa opera		a su "ONLINE" o "OFFLINE".
P1002 Selezione FU	Selezione dell'oggetto corrente da parametrizzare / pilotare. La visualizzazione e le operazioni di gestione che seguono si riferiscono all'oggetto selezionato. Nella lista di selezione dei convertitori si trovano solo gli apparecchi rilevati nella scansione del bus. L'oggetto corrente compare nella barra di stato. Campo di valori: FU, S1 S5		
P1003	Selezione del modo di visualizzazione delle grandezze operative del ParameterBox		
Modalità visualizzazione	Standard 3 valori a piacere affiancati Lista 3 valori a piacere con l'unità al di sotto Visualizzazione grande 1 grandezza a scelta con il proprio valore		
P1004	Selezione di una grandezza per la visualizzazione del valore istantaneo nel ParameterBox.		
Grandezze visualiz.	Il valore selezionato viene posizionato nella prima posizione di una lista interna per le gradezze visualizzate e viene in tal modo scelta anche la visualizzazione grande.		
	Valori istantanei delle grandezze possibili per la visualizzazione:		
	Corrente di coppia r	tensione CI numero di giri Frequenza istantanea	Setpoint frequenza corrente

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza
P1005 Fattore normalizzazione	Il primo valore della lista di visualizzazione viene adattato tramite il fattore di normalizzazione. Se il fattore di normalizzazione è diverso da 1.00, nella visualizzazione l'unità del valore adattato viene nascosta. Campo di valori: -327.67 fino a +327.67; Risoluzione 0.01

Parametrizzazione

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	
P1101 Selezione dell'oggetto	Selezione dell'oggetto da parametrizzare. La parametrizzazione che segue si riferisce all'oggetto selezionato. Nella lista di scelta visualizzata sono disponibili solo gli apparecchi e gli oggetti in memoria trovati nella scansione del bus. Campo di valori: FU, S1 S5	

Gestione dei parametri

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza		
P1201 Copia - Sorgente	Selezione dell'oggetto sorgente corrente per effettuare la copia. Nella lista di scelta sono disponibili solo i convertitori di frequenza e gli oggetti in memoria trovati dal convertitore nella scansione del bus. Campo di valori: FU, S1 S5		
P1202 Copia - Destinazione	Selezione dell'oggetto di destinazione per copiare. Nella lista di scelta sono disponibili solo i convertitori di frequenza e gli oggetti in memoria trovati dal convertitore nella scansione del bus. Campo di valori: FU, S1 S5		
P1203 Copia - Start	Con questo parametro viene avviata una procedura di copiatura nella quale tutti i parametri di un oggetto scelto nel parametro >Copia – Sorgente<, vengono trasferiti in un oggetto stabilito nel parametro >Copia – Destinazione<. Nel sovrascrivere i dati compare una finestra di avvertenza per la conferma. La trascrizione viene avviata dopo la conferma.		
P1204 Caricamento default	Con questo parametro, i parametri dell'oggetto scelto sono sovrascritti con i valori di fabbrica. Questa funzione è importante, in particolare per la modifica degli oggetti in memoria. Un caricamento ed una modifica di un convertitore fittizio con il ParameterBox è possibile solo tramite questo parametro. Campo di valori: FU, S1 S5		
P1205 Cancellazione memoria	Con questo parametro vengono cancellati i dati dell'oggetto in memoria scelto. Campo di valori: S1 S5		

<u>Opzioni</u>

Parametro	Valore impostato / de	scrizione / avvei	tenza	
P1301	Selezione della lingua per l'uso del ParameterBox			
Lingua	Lingue disponibili:	tedesco francese	inglese spagnolo	olandese svedese
P1302	Selezione del modo operativo del ParameterBox			
Tipo di funzionamento	frequenza. Gli oggetti ii Online : All'interfaccia del Parar	n memoria del Pa neterBox si trova o e pilotato. Nella scansione del bus	rameterBox posso un convertitore di transizione allo sta	cede al set di dati del convertitore di no essere parametrati e gestiti. frequenza. Il convertitore di frequenza ato operativo "ONLINE", si avvia
P1303	Impostazione del comp	ortamento all'acc	ensione.	
Scansione bus autom.	Off Non viene eseguita nessuna scansione del bus, all'inserimento vengono ricercati i convertitori connessi prima del disinserimento. On Con l'attivazione del ParameterBox viene eseguita automaticamente una scansione del bus.			
P1304	Impostazione del contr			
Contrasto	Campo di valori: 0%			

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza		
P1305	n questo parametro l'utente può assegnare una password.		
Impostazione password	Se in questo parametro è stato introdotto un valore diverso da 0, le impostazioni del Parameter i parametri del convertitore di frequenza collegato non possono essere modificati.		
P1306	e la funzione <password< allora="" deve="" essere="" impostare="" la="" password="" qui="" resettata,="" scelta<="" si="" td=""></password<>		
Password box	nel parametro >Impostazione password<. Se si sceglie la password giusta, è allora possibile riutilizzare tutte le funzioni e i parametri del ParameterBox.		
P1307	Con questo parametro si può reimpostare il ParameterBox sull'impostazione di fabbrica. Tutte le		
Reset parametri box	impostazioni del ParameterBox e i dati degli oggetti in memoria vengono in questo caso cancellati.		
P1308	Mostra la versione del software del ParameterBox (NORDAC <i>p-box</i>). Se necessario tenere a		
Versione del software	portata di mano.		

3.1.1.2 Messaggi di errore ParameterBox

Visualizzazione	Causa	
Anomalia	Rimedio	
Errore nella comunicazione		
200 NUMERO PARAMETRO NON AMMESSO		
201 VALORE DEL PARAMETRO NON MODIFICABILE	Questi messaggi di errore si basano su disturbi EMC o su diverse versioni del software delle apparecchiature collegate. Controllare la versione del software del ParameterBox e del convertitore di frequenza collegato. Controllare il cablaggio di tutte le componenti, relativamente agli eventuali disturbi EMC.	
202 PARAMETRO AL DI FUORI DEL CAMPO VALORI		
203 SOTTOINDICE ERRATO		
204 NO PARAMETRO ARRAY		
205 TIPO DI PARAMETRO ERRATO		
206 CODICE RISPOSTA INTERFACCIA USS ERRATO		
207 SOMMA DI ERRORI DI INTERFACCIA USS	La comunicazione tra convertitore e ParameterBox è disturbata (EMC), non è possibile assicurare un funzionamento sicuro. Controllare il collegamento verso il convertitore di frequenza. Utilizzare tra gli apparecchi un conduttore schermato. Posare il cavo del bus separatamente rispetto ai cavi del motore.	
208 CODICE DI STATO INTERFACCIA USS ERRATO	La comunicazione tra convertitore e ParameterBox è disturbata (EMC), non è possibile assicurare un funzionamento sicuro. Controllare il collegamento verso il convertitore di frequenza. Utilizzare tra gli apparecchi un conduttore schermato. Posare il cavo del bus separatamente rispetto ai cavi del motore.	
209_1 IL CONVERTITORE NON RISPONDE	Il ParameterBox attende una risposta dal convertitore di frequenza collegato. Il tempo di attesa è trascorso senza che sia arrivata una risposta. Controllare il collegamento verso il convertitore di frequenza. Le impostazioni del parametro USS del convertitore sono state modificate durante il funzionamento.	

Visualizzazione Causa		
Anomalia	Rimedio	
Errore di identificazione		
220 DISPOSITIVO SCONOSCIUTO	L'ID del dispositivo non è stato trovato. Il convertitore collegato non è presente nel database del ParameterBox, non è possibile stabilire una comunicazione. • Contattare la propria rappresentanza competente della Getriebebau Nord.	
221 VERSIONE SOFTWARE SCONOSCIUTA	La versione del software non è stata trovata. Il software del convertitore collegato non è presente nel database del ParameterBox, non è possibile stabilire una comunicazione. Contattare la propria rappresentanza competente della Getriebebau Nord.	
MODULO D'ESPANSIONE SCONOSCIUTO	Nel convertitore di frequenza si trova un modulo sconosciuto (interfaccia utente / ampliamento speciale). Controllare i moduli montati nel convertitore di frequenza Eventualmente controllare la versione del software del ParameterBox e del convertitore di frequenza.	
223 CONFIGURAZIONE DEL BUS MODIFICATA	Nel ripristino dell'ultima configurazione di bus si rileva la presenza di un apparecchio diverso da quello memorizzato. Questo errore può aversi solo se il parametro >Scansione del bus automatica< è impostato su OFF e se si è collegato al ParameterBox un altro apparecchio. • Attivare la funzione di scansione automatica del bus.	
224 APPARECCHIO NON SUPPORTATO	Il tipo di convertitore impiegato con il ParameterBox non viene supportato! • Il ParameterBox non può essere impiegato con questo convertitore.	
225 COLLEGAMENTO AL CONVERTITORE BLOCCATO	Accesso ad un apparecchio che non è online (precedente errore di timeout). • Effettuare una scansione del bus tramite il parametro >Scansione del bus< (P1001).	
Errore nell'uso del ParameterBo	x	
226 SORGENTE E DESTINAZIONE SONO APPARECCHI DIVERSI	La copia di oggetti di diverso tipo (da / verso convertitori di frequenza diversi) non è possibile.	
227 SORGENTE VUOTA	Copia di dati da un oggetto in memoria cancellato (vuoto)	
228 QUESTA COMBINAZIONE NON È AMMESSA	Destinazione e sorgente per la funzione di copiatura sono uguali. Impossibile eseguire il comando.	
229 L'OGGETTO SELEZIONATO È VUOTO	Tentativo di parametrazione di un oggetto in memoria cancellato	
230 VERSIONI DI SOFTWARE DIVERSE	Attenzione Con la copia di oggetti con diverse versioni del software, si possono verificare problemi per la trascrizione dei parametri.	
231 PASSWORD NON VALIDA	Tentativo di modificare un parametro senza aver digitato una password valida per il box nel >Box Password< P 1306.	
232 SCANSIONE BUS SOLO CON FUNZIONAMENTO: ONLINE	Una scansione del bus (ricerca di un convertitore di frequenza collegato) è possibile solo nel funzionamento ONLINE.	

Visualiz	zzazione	Causa	
Anomali	ia	Rimedio	
Avvertimenti			
240	SOVRASCRIVERE I DATI? → SÌ NO		
241	CANCELLARE I DATI? → SÌ NO		
242	SPOSTARE VERSIONE SW? → AVANTI ANNULLA	Questi avvertimenti mettono in guardia nel caso di modifiche eventualmente importanti che devono essere inoltre ancora confermate. Dopo aver scelto come proseguire, si deve confermare con "ENTER".	
243	SPOSTARE SERIE? → AVANTI ANNULLA		
244	CANCELLARE TUTTI I DATI? → SÌ NO		
Errore nel controllo del convertitore			
250 FUNZIOI	NE NON ABILITATA	 Nel parametro interfaccia del convertitore di frequenza la funzione richiesta non è abilitata. Modificare il valore del parametro >Interfaccia< del convertitore di frequenza collegato sulla funzione desiderata. Informazioni più dettagliate possono essere trovate nel manuale di servizio del convertitore di frequenza. 	
251 ISTRUZI	IONE DI CONTROLLO FALLITA	Il convertitore di frequenza non ha potuto eseguire il comando di controllo poiché è presente una funzione superiore nei morsetti di comando del convertitore di frequenza come ad esempio arresto rapido o un segnale OFF.	
252 CONTRO	OLLO OFFLINE NON POSSIBILE	Richiamo di una funzione di controllo nella modalità offline. • Cambiare lo stato operativo del p-box nel parametro >Stato operativo < P1302 su online e ripetere l'operazione.	
253 ACQUIS	IZIONE ERRORE FALLITA	L'acquisizione dell'errore nel convertitore di frequenza è fallita, il messaggio di errore è ancora presente.	
Messaggio di errore del convertitore			
ERRORE	ERRORE DEL CONVERTITORE" E CONVERTITORE ERRORE CONVERTITORE"	Nel convertitore di frequenza con il numero visualizzato si è avuto un errore. Viene visualizzato il numero di errore del convertitore di frequenza e il testo.	

MORD

3.1.2 ControlBox


(SK TU1-CTR, Option)

Questa opzione serve alla parametrizzazione e al controllo del convertitore di frequenza.

Caratteristiche

- display a LED a 7 segmenti 4 cifre
- pilotaggio diretto di un convertitore di frequenza
- · visualizzazione del set di parametri attivo
- memorizzazione di un completo set di dati del convertitore di frequenza (P550)

Dopo il montaggio del ControlBox e l'attivazione della tensione di rete, compaiono nelle 4 cifre del display a 7 segmenti delle linee orizzontali. Ciò indica l'operatività del convertitore di frequenza.



Il set di parametri corrente viene visualizzato tramite i 2 LED a sinistra accanto al display codificato in modo binario.



AVVERTENZA


Il setpoint digitale di frequenza è preimpostato in fabbrica su 0Hz. Per controllare se l'azionamento

funziona, si deve impostare un setpoint di frequenza tramite il tasto o una frequenza di avvio tramite il corrispondente parametro >Frequenza di avvio< (P113).

Le impostazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza.

ATTENZIONE: Dopo aver azionato il tasto START U l'azionamento può avviarsi immediatamente!

Funzioni del ControlBox:




Controllo del convertitore di frequenza con il ControlBox

Il convertitore può essere pilotato tramite il Control Box , solo se esso precedentemente <u>non</u> è stato abilitato tramite terminali di comando o un'interfaccia seriale (P509 = 0).

Se si aziona il tasto "START", il convertitore passa alla visualizzazione del funzionamento (selezione P001).

Il convertitore di frequenza eroga 0Hz o una frequenza minima maggiore impostata (P104) o la frequenza di avvio (P113)



Visualizzazione del set di parametri:

I LED segnalano nella visualizzazione del funzionamento (≠P000) il set di parametri operativi corrente e nella parametrizzazione il set di parametri in opera per l'impostazione. La visualizzazione avviene in questo caso con codifica binaria.

Una commutazione del set di parametri può avvenire tramite il parametro P100 anche durante il servizio (comando tramite il ControlBox).

Setpoint di frequenza:

il setpoint di frequenza corrente dipende dall'impostazione nel parametro frequenza di avvio (P113) e frequenza minima (P104).

Questo valore può essere modificato durante il funzionamento con tastiera con i tasti valore igodot e igodot e può essere memorizzato in modo duraturo nel P113 quale frequenza di avvio premendo il tasto ENTER.

Stop rapido:


Premendo contemporaneamente il tasto STOP © e quello di "cambio di direzione O", si può eseguire uno stop rapido.

Parametrizzazione con il ControlBox

La **parametrizzazione** del convertitore di frequenza, può avvenire nei diversi stati operativi. Tutti i parametri sono modificabili sempre online. La commutazione nella modalità di parametrizzazione avviene, a seconda dello stato operativo e della sorgente di abilitazione, in diversi modi.

- 1. In <u>assenza</u> di abilitazione (premere eventualmente il tasto STOP ○) tramite il ControlBox, i morsetti di comando o un'interfaccia seriale, si può allora passare direttamente dalla visualizzazione del valore operativo alla modalità di parametrizzazione con i tasti valore o . → po__ / pr__
- 2. Se c'è un'abilitazione tramite i morsetti di comando o tramite un'interfaccia seriale ed il convertitore fornisce una frequenza di uscita, si può ugualmente passare direttamente dalla visualizzazione dei valori operativi con i tasti valore o al modo parametrizzazione.

 | Po_ | / Pr_ |
- 3. Se il convertitore di frequenza è abilitato tramite il ControlBox (tasto START ①), il modo parametrizzazione può allora essere raggiunto tramite pressione contemporanea dei tasti START e ENTER ① + ②.
- 4. La commutazione al modo pilotaggio avviene tramite pressione del tasto START $oldsymbol{\mathbb{Q}}$.




Modificare il valore dei parametri del convertitore di frequenza

Per raggiungere la zona di parametrizzazione, si deve premere uno dei tasti valore \bigcirc \bigcirc \bigcirc . La visualizzazione mostra i gruppi di menu $\boxed{p \ o_}$... $\boxed{p \ r_}$. Quando il gruppo di menu desiderato è raggiunto, si deve premere ancora il tasto ENTER per raggiungere i singoli parametri.


Tutti i parametri sono ordinati nei singoli gruppi di menu nell'ordine in una struttura ad anello. In questa zona si può quindi sfogliare in avanti o all'indietro.

Ogni parametro è contrassegnato con un numero $\rightarrow \boxed{p_{xxx}}$. Il significato e la descrizione dei parametri inizia nel capitolo 5 'Parametrizzazione'.

Avvertenza: i parametri P502, P701 fino a 706, P707, P718, P741/742 e P745/746 dispongono inoltre di ulteriori livelli (array) nei quali è possibile effettuare altre impostazioni, ad esempio:



Struttura del menu con il ControlBox




Per **cambiare** il **valore di un parametro**, è necessario azionare nella visualizzazione del corrispondente numero di parametro il tasto "ENTER" .

Le modifiche possono essere effettuate poi con i tasti VALORE o o o e devono essere confermate per la memorizzazione e per l'abbandono del parametro con o .

Finché un valore modificato non è stato confermato con "ENTER", il valore lampeggia, quindi esso non è stato ancora memorizzato nel convertitore di frequenza.

Durante il cambiamento del parametro, per una migliore chiarezza la visualizzazione non è lampeggiante.

Se una modifica <u>non</u> deve essere confermata, per abbandonare il parametro è possibile azionare il tasto "DIREZIONE-" ① .



3.1.3 PotentiometerBox

(SK TU1-POT, Opzionale)

Il Potentiometer Box può essere usato quale unità di controllo per diverse funzioni. La scelta può essere effettuata nel parametro P549.

Nell'impostazione di base, è possibile un pilotaggio diretto della frequenza di uscita nel campo della frequenza minima (P104 = 0Hz) e massima (P105 = 50Hz).

Avvertenza:

I convertitore può essere pilotato tramite il PotentiometerBox solo se il parametro >interfaccia:< è programmato su terminali di comando o tastiera (P509 = 0) e se esso <u>non</u> è stato precedentemente abilitato tramite i terminali di comando.



Pilotaggio (con P549 = 1):



Per l'inserimento del convertitore di frequenza si deve premere il tasto START ①. Il convertitore di frequenza è adesso abilitato con l'impostazione corrente del potenziometro. Viene fornita almeno una frequenza minima eventualmente preimpostata (P104).



Per spegnere il convertitore di frequenza si deve premere il tasto STOP

. La frequenza di uscita viene ridotta con la rampa di frenata (P103) fino al fermo.

Inversione della direzione di rotazione: se il convertitore è abilitato, con una lunga pressione (ca. 3s) del tasto START U si può cambiare il senso di rotazione.

Se il convertitore di frequenza non è abilitato, la direzione di rotazione con la quale si deve avviare il motore si cambia premendo a lungo il tasto STOP .

Setpoint di frequenza:

Con il potenziometro si può impostare un setpoint tra la frequenza minima (P104) e quella massima (P105).

Acquisizione anomalia: in presenza di un'anomalia inattiva del convertitore (LED rosso lampeggia), questa può essere acquisita premendo il tasto STOP .

Spie LED:

LED Rosso	Off	•	Nessuna anomalia
	Lampeggia		Anomalia inattiva
	Accesa		Anomalia attiva
LED verde	Off		Convertitore di frequenza spento, abilitazione con direzione di rotazione destra
	Tipo di lampeggio 1: lampeggio breve, spegnimento lungo		Convertitore di frequenza spento, abilitazione con direzione di rotazione sinistra
	Tipo di lampeggio 2: lampeggio breve, spegnimento breve		Convertitore di frequenza acceso con direzione di rotazione sinistra
	Accesa		Convertitore di frequenza acceso con direzione di rotazione destra


3.1.4 RS 232 Box (SK TU1-RS2)

Il box tecnologico RS 232 permette un collegamento semplice (cavo: RS 232, T. Nr. 78910030) di un NORDAC SK 700E ad un PC con interfaccia seriale.

La comunicazione tra PC e convertitore di frequenza può avvenire tramite il software NORD CON (Windows).

Avvertenza: Utilizzando un I/O standard (SK CU1-STD cap. 3.2.2) la resistenza terminale RS485 andrebbe disattivata per evitare eventuali problemi di comunicazione.

Tramite questa interfaccia il convertitore collegato può essere pilotato e parametrizzato. È in tal modo possibile effettuare un semplice test funzionale del convertitore e a parametrizzazione avvenuta il set di dati può essere salvato sotto forma di file.





LED di	TxD (verde)	Traffico di dati sulla linea di trasmissione	
<u>stato</u>	RxD (verde)	Traffico di dati sulla linea di ricezione	

3.1.5 Modulo CANbus (SK TU1-CAN)


L'interfaccia CANbus del convertitore di frequenza NORDAC permette la parametrizzazione e il pilotaggio degli apparecchi secondo le specifiche CAN 2.0A e 2.0B. In un bus possono essere indirizzate fino a 512 apparecchiature. Una resistenza terminale è integrata e può essere attivata.

La velocità di trasferimento dati è impostabile tra 10kBaud e 500kBaud.


Il riconoscimento delle collisioni e degli errori integrati nel protocollo CANbus permette un elevato sfruttamento del bus e una sicurezza dei dati.

Dettagliate informazioni possono essere trovate nel manuale di servizio

BU 0060 o contattando il fornitore del convertitore.







LED di	CAN_TxD (verde)	Traffico di dati sulla linea di trasmissione	- 📜 -
<u>stato</u>	CAN_RxD (verde)	Traffico di dati sulla linea di ricezione	


3.1.6 Modulo Profibus (SK TU1-PBR)


Con il protocollo di comunicazione Profibus un gran numero di apparecchi di automazione diversi può scambiare i dati. PLC, PC, apparecchiature di servizio e supervisione possono in tal modo comunicare tramite un bus seriale uniforme.

Lo scambio dei dati è stabilito nella norma DIN 19245 parte 1 e 2 e gli ampliamenti specifici per le applicazioni nella parte 3 di questa norma. Nel quadro della standardizzazione dei bus di campo europei, il Profibus verrà integrato nella norma per bus di campo europea pr EN 50170.

La resistenza terminale per l'ultimo inverter connesso al bus si trova nello spinotto normalizzato Profibus.

Dettagliate informazioni possono essere trovate nel manuale di servizio **BU 0020** o contattando il fornitore del convertitore.





<u>LED di</u>	BR (verde)	Bus Ready, funzionamento normale, trasmissione ciclica dei dati	- 🙀 -
<u>stato</u>	BE (rosso)	Bus Error, traffico dati disturbato, dettagli in BU 0020	- 📥 -


3.1.7 Modulo Profibus 24V (SK TU1-PBR-24V)

Con Profibus un gran numero di apparecchi di automazione diversi può scambiare i dati. PLC, PC, apparecchiature di servizio e supervisione possono in tal modo comunicare tramite un bus seriale uniforme. Questa opzione Profibus viene alimentata con un collegamento esterno a

24V DC $\pm 25\%$. In tal modo un utente Profibus viene riconosciuto dal sistema master anche senza alimentazione del convertitore di frequenza. I dati necessari a tale scopo (tipo PPO e indirizzo Profibus) vengono impostati tramite un commutatore di codifica rotativo.

Lo scambio dei dati è stabilito nella norma DIN 19245 parte 1 e 2 e gli ampliamenti specifici per le applicazioni nella parte 3 di questa norma. Nel quadro della standardizzazione dei bus di campo europei, il Profibus verrà integrato nella norma per bus di campo europea pr EN 50170.

La resistenza terminale per l'ultimo inverter connesso al bus si trova nello spinotto normalizzato Profibus.





Avvertenza: Le impostazioni con i commutatori di codifica rotativi non vengono trasferite nel software del convertitore di freguenza. Informazioni dettagliate possono essere trovate nel manuale di servizio **BU 0020**.

LED di	BR (verde)	Bus Ready, funzionamento normale, trasmissione ciclica dei dati	
<u>stato</u>	BE (rosso)	Bus Error, traffico dati disturbato, dettagli in BU 0020	


3.1.8 Modulo CANopen (SK TU1-CAO)

L'interfaccia CANopen del convertitore di frequenza NORDAC permette la parametrizzazione ed il pilotaggio degli apparecchi secondo le specifiche CANopen.

In un bus possono essere indirizzate fino a 127 apparecchiature. Una resistenza terminale è integrata e può essere attivata.

La velocità di trasferimento dati (tra 10kBaud e 500kBaud) e l'indirizzo di bus possono essere impostati con commutatori di codifica rotativi o con i corrispondenti parametri.

Dettagliate informazioni possono essere trovate nel manuale di servizio **BU 0060** o contattando il fornitore del convertitore.





LED di stato	CR (verde)	LED CANopen RUN	LED di stato	DR (verde)	Stato del modulo
<u>CANopen</u>	CE (rosso)	LED CANopen ERROR	<u>moduli</u>	DE (rosso)	Errore nel modulo

3.1.9 Modulo DeviceNet (SK TU1-DEV)


DeviceNet è un profilo di comunicazione aperto per sistemi automatizzati industriali distribuiti. Esso si basa sul sistema di bus CAN.

Ad un sistema di bus possono essere collegati fino a 64 utenti.

La velocità di trasferimento dati (125, 250 e 500 kBit/s) e l'indirizzo di bus possono essere impostati con commutatori di codifica rotativi o con i corrispondenti parametri.

Dettagliate informazione possono essere trovate nel manuale di servizio

BU 0080 o contattando il fornitore del convertitore.



Devic	ener
NA x 10 PGM 4	08 0 • 6
	DR PGM
	ñ

LED di stato	MS (rosso/verde)	Stato del modulo	LED di stato	DS (verde)	Stato del modulo
<u>DeviceNet</u>	NS (rosso/verde)	Stato della rete (bus)	<u>moduli</u>	DE (rosso)	Errore nel modulo


3.1.10 Modulo InterBus (SK TU1-IBS)


Con l'InterBus possono scambiare dati tra loro fino a 256 utenti dei più diversi tipi di apparecchi automatici, PLC, PC, apparecchiature di servizio e supervisione possono in tal modo comunicare tramite un bus seriale uniforme.

I convertitori di frequenza NORDAC sono partecipanti del bus remoto. La larghezza dei dati è variabile (3 parole; 5 parole), con baudrate di 500kBit/s (opzionale 2Mbit/s). Una resistenza terminale aggiuntiva non è necessaria, essa è già integrata. L'indirizzamento avviene automaticamente tramite la disposizione fisica delle apparecchiature.

Per un funzionamento indipendente del bus è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V.

Dettagliate informazione possono essere trovate nel manuale di servizio **BU 0070** o contattando il fornitore del convertitore.








3.1.11 AS-Interface (SK TU1-AS1)

L'Aktuator-Sensor-Interface (AS-Interface) è un sistema di bus per il semplice livello di bus di campo. Il principio di trasmissione è un sistema Single-Master con polling ciclico. Possono essere utilizzati al massimo 31 slave (o 62 slave A/B) su un conduttore bifilare lungo massimo 100 m con una struttura di rete qualsiasi (ramificata / lineare / a stella). Il conduttore dell'AS-Interface (giallo) trasferisce dati ed energia, inoltre è possibile usare un secondo cavo bifilare per una bassa tensione ausiliaria (24V) (nero). L'indirizzamento avviene attraverso il master che mette a disposizione anche funzioni di gestione, o tramite un apparecchio di indirizzamento separato. I dati utili a 4Bit (per direzione) vengono trasmessi con una efficace correzione degli errori con un tempo di ciclo massimo di 5ms in modo ciclico.

Dettagliate informazione possono essere trovate nel manuale di servizio **BU 0090** o contattando il fornitore del convertitore.







LED di stato	Device S/E (rosso/verde)	Stato/errore nel modulo
LED di Stato	AS- Int. PWR/FLT (rosso/verde)	Visualizzazione di stato standard per slave AS-Interface.
LED digital I/O	OUT 1 2 (giallo)	Stato dei bit dell'AS-Interface che vengono
LED digital I/O	IN 1 4 (giallo)	ricevuti/emessi dal master.
LED AS-I I/O	DI 1 4 (giallo)	State dell'ingresse/uscite digitale
LED A3-1 1/0	DO 1 4 (gelb)	Stato dell'ingresso/uscita digitale



3.2 Interfaccie utente

(Customer Units, Option)

Le unità di controllo sono moduli inseribili opzionali il cui slot si trova all'interno del corpo dell'inverter. Dopo aver collegato l'apparecchio alla tensione di rete e averlo acceso, l'unità è riconosciuta automaticamente dal convertitore e i parametri necessari vengono resi disponibili.

Il collegamento del cavo avviene tramite connettori diretti a innesto e serraggio con molle. Ciò permette un collegamento molto comodo degli apparecchi.



Interfaccia utente SK CU1-	Descrizione	Dati
Basic I/O SK CU1-BSC	Semplicissima interfaccia utente per un adattamento ottimale all'applicazione.	1 x relè multifunzionali 3 x ingressi digitali 1 x ingresso analogico 010V
I/O Standard SK CU1-STD	Funzionalità avanzata dei segnali di comando, incluso il pilotaggio del bus USS.	2 x relè multifunzionali 4 x ingressi digitali 1 ingresso analogico 010V, 0/420mA 1 x uscite analogiche 010V 1 RS 485
Multi I/O SK CU1-MLT	Massima funzionalità dell'elaborazione dei segnali digitale e analogica.	2 x relè multifunzionali 6 x ingressi digitali 2 x ingressi analogici -10+10V, 0/420mA 2 x uscite analogiche 010V
Multi I/O SK CU1-MLT-20mA	Massima funzionalità dell'elaborazione dei segnali digitale e analogica.	2 x relè multifunzionali 6 x ingressi digitali 2 x ingressi analogici -10+10V, 0/420mA 2 x uscite analogiche 0/420mA
Profibus SK CU1-PBR	Questa interfaccia permette il controllo dell'SK 700E tramite la porta seriale Profibus DP.	1 x relè multifunzionali 1 x ingressi digitali 1 Profibus
CAN bus SK CU1-CAN-RJ	Questa interfaccia permette il controllo del NORDAC SK 700E tramite la porta CANbus.	1 x relè multifunzionali 5 x ingressi digitali 2 x prese CAN bus RJ45



AVVERTENZA, per le alimentazioni 5V / 15V

Le interfacce utente **e** gli ampliamenti speciali dispongono in parte di più alimentazioni (5V / 15V) che possono essere usate esternamente. La **corrente di carico massima esterna è 300mA**. Essa può essere prelevata da una o più alimentazioni. La somma delle correnti non deve però superare i 300mA. Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune!

I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

La protezione termica del motore - vale per tutte le interfacce utente! -

Per una protezione sicura dal surriscaldamento del motore, è possibile collegare ad un ingresso digitale a scelta un **sensore di temperatura** (termistore, PTC).


A tale scopo si deve impostare il corrispondente parametro (P420 ... P423 / P425, a seconda dell'opzione) sul valore 13 (ingresso termistore PTC).

AVVERTENZA: Nel caso del Multi-I/O è possibile solo l'ingresso digitale 6 (P425)!

La tensione di alimentazione è, a seconda dell'interfaccia utente, diversa. Va scelta la tensione più bassa possibile.

Tramite lo switching interno nel convertitore di frequenza, viene prevenuta una eccessiva tensione PTC.

La posa del cavo andrebbe sempre fatta separata dai cavi del motore con conduttori schermati.



Montaggio delle interfacce utente:





ATTENZIONE/AVVERTENZA


Le installazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza e di avvertimento.

Non innestare o disinnestare mai le espansioni speciali sotto tensione.

- 1. Spegnere la tensione di rete, osservare il tempo di attesa.
- Rimuovere la griglia di copertura della zona dei collegamenti svitando le 2 viti e sollevare il coperchio dell'apparecchio facendo leva (fessura, vedi figura) o semplicemente staccarlo.
- 3. Porre la levetta di blocco in posizione "open".
- 4. Innestare l'interfaccia utente con una leggera pressione nella guida superiore fino a che essa non si aggancia e non chiude a filo con il telaio di plastica.
- 5. Porre la levetta di blocco in posizione "closed".
- Staccare lo spinotto di collegamento azionando lo sblocco ed effettuare le necessarie connessioni. Alla fine innestare gli spinotti fino a farli agganciare.
- 7. Rimontare tutti i pannelli di copertura.







Rimozione delle interfacce utente, fino a 22kW:




ATTENZIONE/AVVERTENZA

Le installazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza e di avvertimento.


Non innestare o disinnestare mai le espansioni speciali sotto tensione.

- 1. Spegnere la tensione di rete, osservare il tempo di attesa.
- Rimuovere la griglia di copertura della zona dei collegamenti svitando 2 viti e sollevare il coperchio dell'apparecchio facendo leva (fessura) o semplicemente staccarlo.
- 3. Porre la levetta di blocco in posizione "open".
- Sollevare l'interfaccia utente dalla posizione di arresto facendo leva con un cacciavite (come in figura) ed estrarla del tutto con la mano.
- 5. Porre la levetta di blocco in posizione "closed".
- 6. Rimontare tutti i pannelli di copertura.



Avvertenza:

L'inserimento, la sostituzione o la rimozione di moduli, viene segnalata dopo la riaccensione con il messaggio **E017** *Modifica interfaccia utente*.



Posizione diversa delle interfacce utente negli apparecchi da 30 kW:




ATTENZIONE/AVVERTENZA

Le installazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza e di avvertimento.

Non innestare o disinnestare mai le espansioni speciali sotto tensione.

Modo di procedere come descritto nelle pagine precedenti, manca però la spina di blocco. I moduli si agganciano quando vengono premuti sul bordo anteriore.




... o smontaggio diverso delle interfacce utente negli apparecchi da 30 kW:

Semplicemente, come mostrato, sollevarli facendo leva per il bordo superiore. Se questo è difficile, sbloccare semplicemente i ganci sul bordo anteriore.

AVVERTENZA: Fare assolutamente attenzione a che la tensione di rete sia stata spenta e che sia trascorso un sufficiente intervallo di attesa.

AVVERTENZA: L'inserimento, la sostituzione o la rimozione di moduli, viene segnalata dopo la riaccensione con il messaggio **E017** *Modifica interfaccia utente*.



3.2.1 Basic I/O

(SK CU1-BSC, Option)

L'interfaccia utente (**C**ustomer **U**nit) Basic I/O offre sufficienti terminali di comando per semplici compiti di pilotaggio e rappresenta quindi una soluzione economica per molti casi applicativi.


Sono disponibili 1 ingresso analogico e 3 ingressi digitali per il pilotaggio del convertitore di frequenza. L'ingresso differenziale analogico può elaborare segnali positivi 0...10V.

Tramite il relè si può realizzare un pilotaggio freno o fornire un segnale ad un sistema esterno. Complessivamente sono parametrizzabili 13 diverse funzioni di relè.

Agli ingressi digitali della I/O Basic è possbile anche associare funzioni analogiche (vedi regolatori di processo, Cap. 8.2). In questo caso vengono utilizzate tensioni d'ingresso ≥10V come segnale 10V che corrisponde al 100% (9V = 90%, ..., 0V=0%)



Spinotto	Funzioni	Sezione massima	Parametro
X3.1	Relè di uscita	1,5 mm ²	P434 P436
X3.2	Ingresso analogico	1,5 mm ²	P400 P408
X3.3	Ingressi digitali	1,5 mm ²	P420 P422



AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune! I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi. La somma delle correnti 5/15V è pari a 300mA!



AVVISO / NOTA

3.2.2 I/O Standard

(SK CU1-STD, Opzionale)

L'interfaccia utente (**C**ustomer **U**nit) Standard I/O offre sufficienti terminali di comando per la maggior parte delle applicazioni ed è compatibile con i terminali del NORDAC *vector mc*.


Sono disponibili 1 ingresso analogico differenziale e 4 ingressi digitali per il pilotaggio del convertitore di frequenza. L'ingresso analogico può elaborare segnali da 0...10 V o 0...20mA e 4...20mA (tramite una resistenza di carico attivabile).

L'uscita analogica permette l'inoltro di parametri di servizio correnti ad un visualizzatore o ad un sistema di guida del processo. Il segnale di uscita è scalabile ed è disponibile nel campo di tensione di 0...10V.


Tramite i due relè si può realizzare un pilotaggio freno o anche fornire segnali ad un sistema esterno.

Tramite l'interfaccia RS485 è possibile pilotare e parametrizzare il convertitore collegato. Con il Software NORD CON è possibile eseguire un semplice test funzionale del convertitore di frequenza. A parametrizzazione avvenuta l'intero set di dati può essere salvato sotto forma di file.

Agli ingressi digitali della I/O Standard è possbile anche associare funzioni analogiche (vedi regolatori di processo, Cap. 8.2). In questo caso vengono utilizzate tensioni d'ingresso ≥10V come segnale 10V che corrisponde al 100% (9V = 90%, ..., 0V=0%)



Spinotto	Funzioni	Sezione massima	Parametro
X1.1	Relè di uscita	1,5 mm ²	P434 P443
X1.2	Segnali analogici IN / OUT	1,0 mm ²	P400 P419
X1.3	Ingressi digitali	1,0 mm ²	P420 P423
X1.4	Segnali bus / alimentazione	1,0 mm ²	P507 P513



AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune! I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

La somma delle correnti 5/15V è pari a 300mA!



AVVISO / NOTA

3.2.3 Multi I/O

(SK CU1-MLT, Opzionale)


L'interfaccia utente (**C**ustomer **U**nit) Multi I/O offre la massima funzionalità per l'elaborazione dei segnali digitali e analogici. Sono disponibili 2 ingressi analogici e 6 ingressi digitali per il pilotaggio del convertitore di frequenza. I due ingressi analogici possono elaborare segnali di 0...10V, 0...20mA (4...20mA) o 10V...+10V.


Due uscite analogiche programmabili e scalabili 0...10V rendono possibile l'inoltro di parametri di servizio correnti ad un visualizzatore o ad un sistema di guida del processo.

Tramite i due relè si può realizzare un pilotaggio freno o anche fornire segnali ad un sistema esterno.

Gli ingressi digitali del Multi I/O non sono in grado di elaborare setpoint analogici! (vedi a tale scopo anche cap. 5.1.5, P420-P425)

Spinotto	Funzioni	Sezione massima	Parametro
X2.1	Relè di uscita	1,5 mm ²	P434 P443
X2.2	Segnali analogici IN / OUT	1,0 mm ²	P400 P419
X2.3	Ingressi digitali	1,0 mm ²	P420 P425





AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune! I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

La somma delle correnti 5/15V è pari a 300mA!



AVVISO / NOTA

3.2.4 Multi I/O 20mA

(SK CU1-MLT-20mA, Opzionale)

L'interfaccia utente (**C**ustomer **U**nit) Multi I/O 20 mA offre la massima funzionalità per l'elaborazione dei segnali digitali e analogici. Sono disponibili 2 ingressi analogici e 6 ingressi digitali per il pilotaggio del convertitore di frequenza. I due ingressi analogici possono elaborare segnali di 0...10V, 0...20mA (4...20mA) o -10V...+10V.


Due uscite analogiche programmabili e scalabili 0/4...20mA (P458) rendono possibile l'inoltro di parametri di servizio correnti ad un visualizzatore o ad un sistema di guida del processo.


Tramite i due relè si può realizzare un pilotaggio freno o anche fornire segnali ad un sistema esterno.

Gli ingressi digitali del Multi I/O non sono in grado di elaborare setpoint analogici! (vedi a tale scopo anche cap. 5.1.5, P420-P425)

Spinotto	Funzioni	Sezione massima	Parametro
X2.1	Relè di uscita	1,5 mm ²	P434 P443
X2.2	Segnali analogici IN / OUT	1,0 mm ²	P400 P419, P458
X2.3	Ingressi digitali	1,0 mm ²	P420 P425







AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune! I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

La somma delle correnti 5/15V è pari a 300mA!



AVVISO / NOTA

3.2.5 Interfacce utente BUS

(SK CU1-USS, SK CU1-CAN-RJ, SK CU1-PBR opzionale)

Tutte le interfacce utente a bus dispongono, accanto alle connessioni per i dati, anche di ingressi/uscite digitali convenzionali.

Tramite il relè si può realizzare un pilotaggio di freni o anche fornire segnali ad un sistema esterno.

L'ingresso digitale dispone, per la valutazione del sensore di temperatura, di una soglia di commutazione di 2,5V. L'ingresso può però essere usato per una funzione di stop di emergenza.

Tutte le interfacce BUS sono fondamentalmente uguali. Solo l'**opzione Profibus** ha accanto alle linee dei dati il segnale RTS nello spinotto X6.3.83. Inoltre il modulo Profibus ha parallelamente un 2° set di connessioni per i dati (X6.4) e il microinterruttore DIP per le resistenze terminali montati verso il davanti.

Avvertenza: Ulteriori dettagli si trovano nei singoli manuali di servizio dei sistemi bus,


Profibus ⇒ BU 0020 DE, CANnord ⇒ BU 0060 DE,

USS ⇒ BU 0050 DE


<u>Avvertenza</u>: Nelle interfacce utente BUS sono presenti due morsetti schermati

SK8, da usarsi per una migliore schermatura del cavo BUS alla

squadretta dell'SK 700E



USS SK CU1-USS	CAN SK CU1-CAN	CAN RJ SK CU1-CAN-RJ	Profibus SK CU1-PBR	Funzioni	Sezione massima
X4.1	X5.1	X7.1	X6.1	Relè di uscita	1,5 mm ²
X4.2	X5.2	X7.2	X6.2	Ingresso digitale	1,5 mm ²
X4.3	X5.3	RJ45	X6.3	Linee dei dati	1,5 mm ² / RJ45
		RJ45	X6.4	Linee dei dati, parallelo	1,5 mm ² / RJ45



AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune! I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

La somma delle correnti 5/15V è pari a 300mA!



AVVISO / NOTA

3.3 Espansioni speciali

(EXtension Unit, Option)

Le espansioni speciali sono molto simili alle interfaccie utente ma sono previsti per altre funzioni e innestabili solo nello slot inferiore. Dopo l'innesto essi vengono identificati automaticamente dal convertitore di frequenza.

Il collegamento del cavo avviene tramite connettori diretti a innesto e serraggio con molle. Ciò permette un collegamento molto comodo degli apparecchi.





Espansione speciale SK XU1	Descrizione	Dati		
Encoder SK XU1-ENC	Per una regolazione dei giri estremamente precisa dal fermo al doppio del numero di giri nominale	1 x ingressi digitali 1 x ingresso encoder, RS 422 fino a 250kHz		
PosiCon SK XU1-POS	Le posizioni programmabili vengono raggiunte e mantenute tramite il calcolo del percorso. Il rilevamento del valore istantaneo avviene con encoder incrementali e/o assoluti	fino a 252 posizioni 6 x ingressi digitali 2 x relè multifunzionali 1 x interfaccia SSI, RS 422 1 x ingresso encoder, RS 422 fino a 250kHz		



AVVERTENZA, per alimentazioni 5V / 15V

Le interfacce utente **e** gli ampliamenti speciali dispongono in parte di più alimentazioni (5V / 15V) che possono essere usate esternamente. La **corrente di carico massima** esterna **è 300mA**. Essa può essere prelevata da una o più alimentazioni. La somma delle correnti non deve però superare i 300mA. Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune!

I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

Montaggio delle espansioni speciali





AVVERTENZA

Le installazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza e di avvertimento.

Non innestare o disinnestare mai le espansioni speciali sotto tensione.

- 1. Spegnere la tensione di rete, osservare il tempo di attesa.
- Rimuovere la griglia di copertura della zona dei collegamenti svitando le 2 viti e sollevare il coperchio dell'apparecchio facendo leva (fessura) o semplicemente staccarlo.
- 3. Porre la levetta di blocco in posizione "open".
- 4. Innestare l'espansione speciale con una leggera pressione nella guida inferiore fino a che esso non si aggancia.
- 5. Porre la levetta di blocco in posizione "closed".
- 6. Staccare lo spinotto di collegamento azionando lo sblocco ed effettuare le necessarie connessioni. Alla fine innestare gli spinotti fino a farli agganciare.
- 7. Rimontare tutti i pannelli di copertura.





Rimozione dell'espansione speciale:




ATTENZIONE/AVVERTENZA

Le installazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza e di avvertimento.


Non innestare o disinnestare mai le espansioni speciali sotto tensione.

- 1. Spegnere la tensione di rete, osservare il tempo di attesa.
- 2. Rimuovere la griglia di copertura della zona dei collegamenti svitando le 2 viti e sollevare il coperchio dell'apparecchio facendo leva (fessura) o semplicemente staccarlo.
- 3. Porre la levetta di blocco in posizione "open".
- 4. Sollevare l'espansione speciale dalla posizione di arresto facendo leva con un cacciavite l'interfaccia utente (come in figura) ed estrarla del tutto con la mano.
- Porre la levetta di blocco in posizione "closed".
- 6. Rimontare tutti i pannelli di copertura.



Avvertenza:

L'inserimento, la sostituzione o la rimozione dei moduli, viene segnalata dopo la riaccensione con il messaggio **E017** *Modifica interfaccia utente*.



Posizione diversa dell'espansione speciale negli apparecchi > 22 kW:




ATTENZIONE/AVVERTENZA

Le installazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato tenendo in particolare considerazione le avvertenze di sicurezza e di avvertimento.

Non innestare o disinnestare mai le espansioni speciali sotto tensione.

Procedura come descritto sopra, ma non è presente la levetta di blocco. I moduli si agganciano quando vengono premuti.




... o smontaggio diverso dell'espansione speciale negli apparecchi > 22 kW:

Semplicemente sollevarli facendo leva per il bordo superiore, come mostrato.

Fare assolutamente attenzione che la tensione di rete sia disattivata e che sia trascorso un sufficiente intervallo di attesa.

Avvertenza:

L'inserimento, la sostituzione o la rimozione dei moduli, viene segnalata dopo la riaccensione con il messaggio **E017** *Modifica interfaccia utente*.



3.3.1 PosiCon I/O

(SK XU1-POS, Opzionale)

L'espansione speciale (EXtension Unit) PosiCon I/O è un dispositivo di pilotaggio di movimento integrato nel convertitore di frequenza. Le posizioni programmate dall'utente vengono raggiunte con il calcolo della posizione in modo esatto e dinamico.

Il rilevamento della posizione avviene tramite un encoder incrementale (RS422) e/o assoluto (protocollo SSI).


Il montaggio degli encoder può avvenire sul motore o sul carico, l'eventuale adeguamento degli impulsi è liberamente impostabile tramite apposito parametro.

<u>Avvertenza</u>: ulteriori dettagli si trovano nel manuale di servizio BU 0710, creato appositamente per questa opzione.



Sezione di collegamento massima dei conduttori di controllo:

Spinotto	Funzioni	Sezione massima	Parametro
X10.1	Relè di uscita	1,0 mm ²	P624 P629
X10.2	Ingressi digitali	1,0 mm ²	P617 P623
X10.3	Ingresso SSI	1,0 mm ²	Deor Deoo
X10.4	ingresso encoder incrementale	1,0 mm ²	P605 P609



AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune!

I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

Il carico di corrente massimo ammesso di tutte le sorgenti di corrente insieme = 300mA



AVVISO / NOTA

3.3.2 Encoder I/O

(SK XU1-ENC, Opzionale)

L'espansione speciale (EXtension Unit) Encoder I/O offre la possibilità di collegare un encoder incrementale con segnale TTL. L'encoder incrementale deve essere montato direttamente sull'asse del motore.

Con questo accessorio è possibile una regolazione di giri estremamente precisa da 0 al doppio dei giri nominali.


Questa opzione è consigliabile in particolare per applicazioni di sollevamento poiché con essa si ha il miglior controllo del carico.

I dettagli sul collegamento si trovano anche nel capitolo 3.5.



Sezione di collegamento massima dei conduttori di controllo:

Spinotto Funzioni		Sezione massima	Parametro	
X11.1	Alimentazione e ingresso digitale	1,5 mm ²	P300 P330	
X11.2	Encoder incrementali	1,5 mm ²	P300 P330	



AVVERTENZA: Tutte le tensioni di controllo si riferiscono ad un potenziale di riferimento comune!

I potenziali AGND /0V e GND /0V sono collegati internamente agli apparecchi.

Il carico di corrente massimo ammesso di tutte le sorgenti di corrente insieme = 300mA

3.4 Terminali di comando I/O utente

Eunsiana	Deti	Denomi-		Inte	erfaccia	utente /	espansi	oni spe	ciali	
Funzione	Dati	nazione	Morsetto							
			BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
		REL 1,1	X3.1.01	X1.1.01	X2.1.01	X4.1.01	X5.1.01	X6.1.01	-	-
		REL 1,2	X3.1.02	X1.1.02	X2.1.02	X4.1.02	X5.1.02	X6.1.02	-	-
	Contatto di chiusura	REL 2,1	-	X1.1.03	X2.1.03	-	-	-	-	-
Relè	$I_{max} = 2A$	REL 2,2	-	X1.1.04	X2.1.04	-	-	-	-	-
	U _{max} = 28V DC / 230V AC	REL 3,1	-	-	-	-	-	-	X10.1.05	-
		REL 3,2	-	-	-	-	-	-	X10.1.06	-
		REL 4,1	-	-	-	-	-	-	X10.1.07	-
		REL 4.2	-	-	-	-	-	-	X10.1.08	-
Sorgente della			BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
tensione di riferimento	$I_{max} = 10 \text{ mA}$	VREF 10V	X3.2.11	X1.2.11	X2.2.11	-	-	-	-	-
+10V										
	Potenziale di riferimento		BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
Potenziale di	per il convertitore	AGND / 0V	X3.2.12	X1.2.12	X2.2.12	-	-	-	-	-
riferimento GND	collegato al PE tramite resistenza e condensatore	GND/0V	-	X1.4.40	X2.2.40	X4.3.40	X5.3.40	X6.3.40	X10.3.40	X11.1.4
	TGSISTENZA C GONAGNOATOR								X10.4.40	
	AIN1 = ingresso differenziale		BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
	di tensione con 0V 10V	AIN1 -	X3.2.13	X1.2.13	-	-	-	-	-	-
Ingressi analogici	Ri ≈ 40 kΩ	AIN1 +	X3.2.14	X1.2.14	-	-	-	-	-	-
mgrood analogion	AIN1 + AIN 2 = -10V+10V Ri ≈ 20 kΩ	AIN1 +	-	-	X2.2.14	-	-	-	-	-
		AIN2 +	-	-	X2.2.16	-	-	-	-	-
	0V 10V		BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
Uscita analogica	I _{max} = 5 mA Risoluzione = 8 Bit	AOUT1	-	X1.2.17	X2.2.17	-	-	-	-	-
		AOUT2	-	-	X2.2.18	-	-	-	-	-
	Precisione = 0,1 V									
	Ri ≈ 4 kΩ		BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
	High = 7,5V 33 V	DIG IN 1	X3.3.21	X1.3.21	X2.3.21	X4.2.21	X5.2.21	X6.2.21	-	-
	Low = 0V 7,5V	DIG IN 2	X3.3.22	X1.3.22		-	-	-	-	-
	Tempo di reazione = 5ms15ms	DIG IN 3	X3.3.23	X1.3.23		-	-	-	-	-
	51115 151115	DIG IN 4	-	X1.3.24		-	-	-	-	-
		DIG IN 5	-	-	X2.3.25	-	-	-	-	-
Ingresso digitale		DIG IN 6	-	-	X2.3.26	-	-	-	-	-
0 0	AVVERTENZA: ingresso per il sensore di temperatura	DIG IN 7	-	-	-	-	-	-	X10.2.27	-
	nell'opzione	DIG IN 8	-	-	-	-	-	-	X10.2.28	
	>BUS< <u>solo</u> DIG IN 1! e >MLT< <u>solo</u> DIG IN 6!	DIG IN 9	-	-	-	-	-	-	X10.2.29	
	Qui vale:	DIG IN 10	-	-	-	-	-	-	X10.2.30	-
	$Ri \approx 2 k\Omega$	DIG IN 11	-	-	-	-	-	-	X10.2.31	-
	High = 2,5V 33 V Low = 0V 2,5V	DIG IN 12	-	-	-	-	-	-	X10.2.32	
		DIG IN 13	-	-	-	-	-	-	-	X11.1.3
Alimentazione			BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
+15 V	Somma delle correnti di tutte	VO +15 V	X3.3.42	X1.3.42	X2.3.42	X4.2.42	X5.2.42	X6.2.42	X10.2.42	X11.1.4
	le alimentazioni in un									
Alimentazione	convertitore: I _{max} = 300 mA		BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
+5 V	I _{max} – 300 IIIA	VO +5 V	-	X1.4.41	X2.3.41	X4.3.41	X5.3.41	X6.3.41	X10.4.41	X11.1.4
• •										

F!	D-C	Denomi-	Interfaccia utente / ampliamenti speciali							
Funzione	Dati	nazione				Mors	setto			
			BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
	Ingresso a separazione	RS485+	-	X1.4.73	-	X4.3.73	-	-	-	-
	galvanica	RS485-	-	X1.4.74	-	X4.3.74	-	-	-	-
	Velocità di trasferimento dati USS fino a 38400 Baud	CAN1 H	-	-	-	-	X5.3.75	-	-	-
	Velocità di trasferimento dati	CAN1 L	-	-	-		X5.3.76	-	-	-
Interfaccia seriale	CAN fino a 500 kBaud	PBR A	-	-	-	-	-	X6.3.81	-	-
	Velocità di trasferimento dati Profibus fino a 1,5 Mbaud	PBR B	-	-	-	-	-	X6.3.82	-	-
	Profibus 24V	PBR RTS	-	-	-	-	-	X6.3.83	-	-
	12 MBaud	PBR A	-	-	-	-	-	X6.4.81	-	-
		PBR B	-	-	-	-	-	X6.4.82	-	-
		SHIELD	-	-	-	-	-	X6.4.90	-	-
			BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
		ENC1 A+	-	-	-	-	-	-	X10.4.51	X11.2.51
	TTL, RS 422	ENC1 A-	-	-	-	-	-	-	X10.4.52	X11.2.52
Encoder incrementali	max. 250kHz	ENC1 B+	-	-	-	-	-	-	X10.4.53	X11.2.53
	500 – 8192 imp/rotaz.	ENC1 B-	-	-	-	-	-	-	X10.4.54	X11.2.54
		ENC1 N+	-	-	-	-	-	-	X10.4.55	-
		ENC1 N-	-	-	-	-	-	-	X10.4.56	-
			BSC	STD	MLT	USS	CAN	PBR	POS	ENC
		SSI1 CLK+	-	-	-	-	-	-	X10.3.63	-
Encoder assoluto	SSI, RS 422 24 bit	SSI1 CLK-	-	-	-	-	-	-	X10.3.64	-
	[SSI1 DAT+	-	-	-	-	-	-	X10.3.65	-
		SSI1 DAT-	-	-	-	-	-	-	X10.3.66	-

3.5 Configurazione dei colori e dei contatti per gli encoder

Funzione	Colori cavi, nell'encoder incrementale	Configurazione nell'encoder opzionale, SK XU1-ENC	Configurazione nel PosiCon opzionale, SK XU1-POS					
Alimentazione 15V	marrone/verde	X11.1. 42 VO +15V	X10.2. 42 VO +15V					
0V GND	bianco/verde	X11.1. 40 GND /0V	X10.4. 40 GND /0V					
Canale A	marrone	X11.2. 51 ENC1 A+	X10.4. 51 ENC1 A+					
Canale A invertito	verde	X11.2. 52 ENC1 A-	X11.2. 52 ENC1 A+					
Canale B	grigio	X11.2.53 ENC1 B+	X10.4.53 ENC1 B+					
Canale B invertito	rosa	X11.2. 54 ENC1 B-	X10.4. 54 ENC1 B-					
Canale 0	rosso		X10.4.55 ENC1 N+					
Canale 0 invertito	nero		X10.4.56 ENC1 N-					
Calza cavo	Collegare su superficie ampia c	Collegare su superficie ampia con lo chassis del convertitore di frequenza o con l'apposita squadretta						

AVVERTENZA: nel caso di divergenze dall'equipaggiamento standard dei motori (Tipo 5820.0H40, trasduttore 10-30V, TTL/RS422), leggere il foglio dati fornito o consultare il fornitore.

CONSIGLIO: Per una maggiore sicurezza di esercizio, in particolare nel caso di cavi di collegamento lunghi, si consiglia di utilizzare una maggiore tensione di alimentazione (15V/24V) e un encoder incrementale per una tensione di alimentazione di 10-30V. Il tipo segnale deve essere ancora TTL 5V.

ATTENZIONE: il senso di rotazione dell'encoder incrementale deve essere uguale a quello del motore. Per questo motivo, a seconda montaggio dell'encoder rispetto al motore (eventualmente rovesciato) le fasi vanno invertite di segno o va impostato un numero di impulsi negativo nel parametro P301.



4 Messa in esercizio

Informazioni generali

Una volta collegata l'alimentazione al convertitore di frequenza, esso è operativo dopo pochi attimi. In questo stato il convertitore di frequenza può essere impostato per le necessità dell'applicazione, può essere cioè parametrizzato. Segue una descrizione dettagliata e completa di ogni parametro.

Il motore può essere avviato tramite un segnale di abilitazione solo dopo che il personale qualificato ha effettuato l'impostazione dei parametri.

ATTENZIONE:


Il convertitore di frequenza non è munito di un interruttore principale di rete ed è quindi sotto tensione ogni volta che esso viene collegato all'alimentazione di rete.

4.1 Impostazioni di base

Tutti i convertitori di frequenza forniti dalla Getriebebau NORD hanno una parametrizzazione di default per applicazioni standard con motori normalizzati a 4 poli. Utilizzando motori diversi, si devono introdurre i nuovi dati ricavati dalla targhetta identificativa del nuovo motore utilizzato. I nuovi quindi vanno inseriti nella sezione di menu >Dati motore<.

Consiglio:

per un funzionamento corretto dell'unità di azionamento, è necessario impostare i dati del motore nel modo corretto (targhetta identificativa). In particolare va effettuata una misurazione automatica della resistenza dello statore (P208).



Avvertenza: in questo esempio il motore deve essere collegato a "stella" (400V, P207 = 0).

Il convertitore di frequenza è impostato di default per applicazioni standard con motori a norma DS a 4 poli. Se si intende usare un motore NORD diverso, esso può allora essere scelto da una lista di motori nel P200. I dati vengono caricati automaticamente nei parametri P201 – P208 e possono essere qui ancora una volta confrontati con i dati della targhetta del motore.

Utilizzando motori diversi, si devono introdurre i relativi dati della targhetta identificativa del motore nei parametri P201 fino a P208.

Per rilevare automaticamente la resistenza dello statore, a motore freddo, si deve impostare P208 = 0 e confermare con "ENTER". Viene memorizzato il valore convertito sulla resistenza (dipendente da P207).

4.2 Funzionamento base - guida rapida

... con ControlBox (Opzionale SK TU1-CTR)

Qui di seguito viene descritto il metodo più semplice per impostare il convertitore di frequenza per il funzionamento. In questo esempio viene usata la frequenza di avvio (P113). Si deve modificare l'impostazione predefinita in <u>un solo</u> parametro.


Mis	ura	Tasto	Visualizzazione
1.	Collegare la tensione di rete al convertitore di frequenza. Le spie di servizio cambiano nel modo "operativo".		
2.	• premere il tasto fino alla comparsa del gruppo di menu [7 1		/ - ' /
3.	- premere il tasto fino a raggiungere il gruppo di menu dei parametri base.	(J)	
4.	- premere il tasto. Compare il parametro P101 e i seguenti.		P []
5.	premere il tasto fino alla comparsa del parametro P113 >Frequenza di avvio<.		P : :3
6.	- premere il tasto per visualizzare il setpoint corrente della frequenza (impostazione standard di fabbrica = 0,0Hz).	(J)	
7.	premere il tasto per impostare il setpoint della frequenza desiderato (ad esempio 35,0Hz).		35.0
8.	④ - premere il tasto per salvare le impostazioni.	(1)	P:13
9.	• premere il tasto fino a raggiungere la visualizzazione del funzionamento. O premere • e contemporaneamente per passare direttamente alla visualizzazione del funzionamento. Con il tasto • possibile abilitare direttamente, il convertitore di frequenza passa direttamente alla visualizzazione del funzionamento.	•	
10.	Inserire il convertitore di frequenza azionando il tasto ①. Il motore si avvia e il display indica la frequenza di uscita del convertitore che sale sino al setpoint di 35Hz. Avvertenza: il setpoint viene raggiunto dopo 1,4 secondi (35Hz / 50Hz x 2s). Il tempo di salita standard è pari a 2s per raggiungere 50Hz (definito da P102 e P105). In caso di necessità, la velocità del motore (cioè la frequenza) può essere modificata direttamente con l'aiuto dei tasti ② ⑦ . Premendo il tasto ② il nuovo valore impostato può essere memorizzato direttamente in P113.		35.0
11.	Togliere l'abilitazione al convertitore di frequenza azionando il tasto . Il motore viene frenato e si ferma in modo controllato (ciò richiede 1,4s). Il tempo di frenata standard è pari a 2s per raggiungere il fermo da 50Hz (definito da P103 e P105). Avvertenza: Dopo il fermo, il convertitore eroga sempre una tensione DC a 0Hz per 0,5sec (P559, >ritardo DC<). Con una nuova abilitazione all'interno di questo intervallo se ne provoca l'interruzione.	(↓

4.3 Configurazione minima dei morsetti di controllo

... con Basic I/O e Control Box (opzionale: SK CU1-BSC + SK TU1-CTR)


Se il convertitore di frequenza deve essere pilotato tramite gli ingressi digitali ed analogici, ciò può essere fatto subito nello stato in cui l'apparecchio viene fornito. In un primo momento non sono necessarie impostazioni.

Il presupposto è il montaggio di una interfaccia utente, ad esempio la Basic I/O come qui descritto.



Parametri base

Se l'impostazione corrente del convertitore è sconosciuta, si consiglia il caricamento dei valori di fabbrica (default)→ P523. Con questa configurazione il convertitore è impostato per applicazioni standard. In caso di necessità si possono adattare i seguenti parametri (con l'opzione ControlBox).



5 Parametrizzazione

Esistono quattro set di parametri commutabili durante il servizio. Tutti i parametri sono sempre visibili. Tutti i parametri sono modificabili "online".

<u>Avvertenza</u>: poiché tra i parametri ci sono interdipendenze, possono aversi brevemente dati interni non validi e anomalie durante il funzionamento. Durante il funzionamento andrebbero modificati soli i set di parametri non attivi.

I singoli parametri sono raggruppati in diversi gruppi. Con la prima cifra del numero di parametro viene contrassegnata l'appartenenza ad **gruppo di menu**:

Ai gruppi di menu sono correlate le funzioni principali riportate di seguito:

Gruppo menu	nr.	Funzione principale		
Visualizzazione funzionamento	(P0):	Servono alla selezione dell'unità fisica del valore visualizzato.		
Parametri base	(P1):	Contengono impostazioni di base del convertitore, ad esempio comportamento all'accensione e allo spegnimento e insieme ai dati del motore sono sufficienti per applicazioni standard.		
Parametri del motore / della curva caratteristica	(P2):	Impostazione dei dati specifici del motore, importante per la regolazione della corrente ISD e per la scelta della curva caratteristica tramite l'impostazione di boost dinamico e statico.		
Parametri di regolazione (solo con le espansioni specia PosiCon o Encoder)	(P3): li:	Impostazione dei parametri della regolazione (regolazione di corrente, di numero di giri ecc.) nel feedback del numero di giri		
Morsetti di comando	(P4):	Adattamento in scala degli ingressi/uscite analogiche, impostazione della funzione degli ingressi digitali e delle uscite a relè nonché dei parametri della regolazione.		
Parametri aggiuntivi	(P5):	Sono funzioni che trattano, ad esempio, l'interfaccia, la frequenza di avvio o l'acquisizione dell'anomalia.		
Parametri di posizionamento (solo con ampliamento specia	(P6): le: PosiCon)	Parametri di posizionamento dell'opzione PosiCon → vedi BU 0710!		
Informazioni	(P7):	Per la visualizzazione, ad esempio, dei valori operativi correnti, di vecchi messaggi di anomalie e di stato dell'apparecchio o della versione del software.		
Parametri P5, P6 e P7		Alcuni parametri di questi gruppi sono programmabili o leggibili su più livelli (array).		

Avvertenza:

con l'aiuto del parametro P523 si può in qualsiasi momento ricaricare l'impostazione di fabbrica di tutti i parametri. Ciò può ad esempio essere utile al momento della messa in servizio di un convertitore di frequenza i cui parametri non coincidono più con l'impostazione di fabbrica.

Attenzione:


se P523 viene impostato = 1 e confermato con "ENTER", tutte le impostazioni dei parametri effettuate vengono perse.



Per salvare le impostazioni dei parametri correnti, esse possono essere trasferite nella memoria del ControlBox (Tastiera LED) o del ParameterBox (Tastiera LCD).

Disponibilità dei parametri

Con l'impiego di determinate interfaccie utente ed espansioni speciali, sono in parte visibili e modificabili parametri diversi. Nelle seguenti tabelle (capitolo 5.1...) si trovano le descrizioni di <u>tutti</u> i parametri con l'indicazione di quale opzione di essi sia visibile.



5.1 Descrizione dei parametri

Abbreviazioni: (P) = dipende dal set di parametri, questi parametri sono impostabili diversamente nei 4 set di parametri.

FU = Convertitore di frequenza

5.1.1 Visualizzazione funzionamento

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione				
P000	Visualizzazione del funzionamento	Sempre visibile				
	Solo con l'opzione Control Box a seconda della selezione in P00	01.				
	Il parametro di servizio scelto nel parametro P001 viene visualiz	zato qui.				
P001	Selezione della visualizzazione di funzionamento	Sempre visibile				
0 17	0 = Frequenza istantanea [Hz], la frequenza di uscita corrente	mente fornita dall'FU.				
[0]	1 = Numero di giri [1/min], è il numero di giri effettivo calcolato	dall'FU.				
	2 = Setpoint di frequenza [Hz], è la frequenza di uscita che co necessariamente coincidere con la frequenza di uscita corre					
	3 = Corrente [A], è la corrente di uscita attuale misurata dall'FU.					
	4 = Corrente di coppia [A], è la corrente di uscita dell'FU che	genera la coppia.				
	5 = Tensione [Vac], è la tensione attuale erogata dall'FU all'usc	ita.				
	6 = Tensione del circuito intermedio [Vdc], è la tensione DC interna del circuito intermedio dell'FU. Questa è tra l'altro dipendente dal valore della tensione di rete.					
	$7 = \cos \varphi$, il fattore di potenza correntemente calcolato.					
	8 = Potenza apparente [kVA], è la potenza apparente corrente calcolata dall'FU.					
	9 = Potenza attiva [kW], è la potenza attiva corrente calcolata dall'FU.					
	10 = Coppia [%], è la coppia corrente calcolata dall'FU.					
	11 = Campo [%], è il campo corrente nel motore calcolato dal convertitore.					
	12 = Ore di funzionamento, tempo trascorso dal momento del collegamento dell'FU alla tensione di rete.					
	13 = Ore di funzionamento abilitazione, , tempo trascorso dal momento dell'abilitazione dell'FU.					
	14 = Ingresso analogico 1 [%], valore corrente presente all'ingresso analogico 1 dell'FU.					
	15 = Ingresso analogico 2 [%], valore corrente presente all'ingresso analogico 2 dell'FU.					
	16 = Setpoint della posizione **, posizione desiderata del pilotaggio.					
	17 = Valore istantaneo della posizione **, posizione corrente					
	•	Solo con interfaccia utente SK CU1-MLT.				
	**)	Solo con l'ampliamento speciale <i>PosiCon</i> .				
P002	Visualizzazione del fattore di scala	Sempre visibile				
0,01 999,99	Il valore operativo del parametro P001 >Selezione della visualizzazione dei valori operativi< viene					
[1,00]	ricalcolato sulla base del fattore di scala e visualizzato in P000. È in tal modo possibile visualizzare valori operativi specifici per l'impianto come ad esempio bottiglie/ora.					

5.1.2 Parametri base

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione
P100	Set di parametri	Sempre visibile
0 3	Selezione del set di parametri da parametrare. Sono disponibili 4 set di parametri. Tutti i parametri	
[0]	dipendenti dal set di parametri sono contrassegnati con (P).	

La selezione del set di parametri operativi avviene tramite un ingresso digitale o tramite il pilotaggio del bus. La commutazione può avvenire durante il servizio (online).

·	•	•	
Impostazione	Ingresso digitale funzione [8]	Ingresso digitale funzione [17]	Visualizzazione ControlBox
0 = Set di parametri 1	LOW	LOW	12
1 = Set di parametri 2	HIGH	LOW	
2 = Set di parametri 3	LOW	HIGH	1
3 = Set di parametri 4	HIGH	HIGH	-

In caso di abilitazione con la tastiera (ControlBox, PotentiometerBox o ParameterBox), il set di parametri di servizio corrisponde all'impostazione presente in P100.

P101	Copiare set di parametri	Sempre visibile
0 4	Dopo aver confermato con il tasto ENTER, avviene la copia o set di parametri dipendente dal valore qui scelto.	del >set di parametri< scelto in P100 nel
	0 = Non causa alcuna operazione.	
	1 = Copia il set di parametri attivo nel set di parametri 1	
	2 = Copia il set di parametri attivo nel set di parametri 2	
	3 = Copia il set di parametri attivo nel set di parametri 3	
	4 = Copia il set di parametri attivo nel set di parametri 4	
P102 (P)	Tempo di accelerazione	Sempre visibile
0 320,00 s [2,00] > 11kW [3,00]	Il tempo di accelerazione è l'intervallo che corrisponde alla salita lineare della frequenza da 0Hz al valore di frequenza massimo impostato (P105). Se si opera con un setpoint corrente <100%, il tempo di accelerazione si riduce in modo lineare corrispondentemente al setpoint impostato. Il tempo di salita può prolungarsiln certi casi, ad esempio: sovraccarico dell'FU, ritardo del setpoint,	
> 22kW [5,00]	livellamento o per il raggiungimento del limite di corrente.	,
P103 (P)	Tempo di decelerazione	Sempre visibile
	Il tempo di decelerazione è l'intervallo che corrisponde alla riduzione lineare della frequenza dal val massimo impostato per essa (P105) al valore di 0Hz. Se si opera con un setpoint corrente <100%, tempo di decelerazione si riduce corrispondentemente.	
0 320,00 s [2,00]		
•	massimo impostato per essa (P105) al valore di 0Hz. Se si o	pera con un setpoint corrente <100%, il
[2,00] > 11kW [3,00]	massimo impostato per essa (P105) al valore di 0Hz. Se si ol tempo di decelerazione si riduce corrispondentemente. In certi casi, ad esempio per il >modo di spegnimento scelto<	pera con un setpoint corrente <100%, il
[2,00] > 11kW [3,00] > 22kW [5,00] P104 (P) 0,0 400,0 Hz	massimo impostato per essa (P105) al valore di 0Hz. Se si ol tempo di decelerazione si riduce corrispondentemente. In certi casi, ad esempio per il >modo di spegnimento scelto< rampa< (P106), il tempo di decelerazione può prolungarsi.	pera con un setpoint corrente <100%, il (P108) o per il >livellamento della Sempre visibile
[2,00] > 11kW [3,00] > 22kW [5,00]	massimo impostato per essa (P105) al valore di 0Hz. Se si ol tempo di decelerazione si riduce corrispondentemente. In certi casi, ad esempio per il >modo di spegnimento scelto rampa< (P106), il tempo di decelerazione può prolungarsi. Frequenza minima Questo valore è la frequenza fornita dall'FU non appena esso	cera con un setpoint corrente <100%, il (P108) o per il >livellamento della Sempre visibile o è abilitato se non c'è un setpoint

l'FU viene bloccato. La frequenza si riduce quindi fino alla frequenza minima assoluta (P505),

la funzione "Mantieni frequenza" (funzione ingresso digitale = 9).

a) si accelera dal fermo dell'azionamento.

prima di essere bloccato.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza Disponibile con l'opzione Frequenza massima Sempre visibile	
P105 (P)		
0,1 400,0 Hz [50,0]	Rappresenta la frequenza che viene prodotta dall'FU dopo essere stato attivato ed in presenza di un setpoint massimo; ad esempio il setpoint analogico in base a P403, una frequenza fissa adeguata o il valore massimo con il ControlBox.	
	Questa frequenza può essere superata solo tramite la compensazione di slittamento (P212), la funzione "Mantieni frequenza" (funzione ingresso digitale = 9) e il passaggio ad un altro set di parametri con frequenza massima superiore.	
P106 (P)	Livellamento della rampa	Sempre visibile

0 ... 100 %

[0]


Con questo parametro viene addocite le rampe in fase nelle due fasi di accelerazione e decelerazione. Questo è molto utile nelle applicazioni dove è importante una riduzione modificazione del numero dei giri in modo dinamico ma senza scosse.

Il particolare fronte di rampa viene eseguito ad ogni cambiamento del setpoinot.

Il valore da impostare si basa sul tempo di accelerazione e di decellerazione impostati, valori <10% non hanno alcuna influenza.

Per il tempo di accelerazione e di decelerazione inclusa la curva sinusoidale si ha quanto segue:

$$\begin{split} t_{\text{ges AVVIAMENTO}} &= t_{\text{P102}} + t_{\text{P102}} \cdot \frac{\text{P106}\left[\%\right]}{100\%} \\ t_{\text{ges TEMPODIFRENATA}} &= t_{\text{P103}} + t_{\text{P103}} \cdot \frac{\text{P106}\left[\%\right]}{100\%} \end{split}$$



Parametro	Valore impostato / descrizione / a	vertenza Disponibile con l'opzione	
P107 (P)	Tempo di risposta freno	Sempre visibile	
0 2,50 s [0,00]	Per motivi fisici, i freni elettromagnetici in fase di bloccaggio hanno un certo tempo di reazione. Ci condurre a scosse nelle applicazioni di sollevamento poiché il freno assume il carico con ritardo.		
[-,]	Il tempo di risposta può essere preso in considerazione con il parametro P107 (Controllo dei freni).		
	Nel tempo di risposta impostabile, l'FU fornisce la frequenza minima assoluta imposta impedisce in tal modo l'avvio contro il freno e la caduta del carico nella fermata.		
	Vedi su questo argomento anche il p	arametro >Tempo di sblocco< P114	
	 Vedi su questo argomento anche il parametro >Tempo di sblocco< P114 Avvertenza: per il pilotaggio di freni elettromagnetici (in particolare nei dispositivi di sollevamento), andrebbe usato un relè interno → funzione 1, freno esterno (P434/441). Per la frequenza minima assoluta (P505) non si dovrebbe scendere al di sotto di 2,0H 		

Consiglio per l'applicazione:

Dispositivo di sollevamento con freno senza feedback del numero di giri

P114 = 0.2...0.3sec. P107 = 0.2...0.3sec. P201...P208 = dati del motore P434 = 1 (freno esterno)


per un avvio sicuro P112 = 401 (off)

P536 = 2.1 (off) P537 = 0 (off)

P505 = 2...4Hz

P539 = 2/3 (sorveglianza I_{SD})

contro la caduta del carico P214 = 50...100% (azione derivativa)



Avvertenza:

A tempo di sblocco freno impostato (P107 / P114) il freno viene pilotato solo se scorre almeno ¼ della corrente nominale di magnetizzazione (P209). Il boost statico P210 viene considerato opportunamente nel caso di valori < 100%.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione	
P108 (P)	Modo di spegnimento	Sempre visibile	
) 12 [1]	Questo parametro stabilisce il modo in cui la frequer (abilitazione regolatore \rightarrow low).	nza di uscita viene ridotta dopo il "blocco"	
	0 = Bloccare la tensione: il segnale di uscita viene alcuna frequenza di uscita. In questo caso, il mo riaccensione immediata dell'FU può causare un	otore viene frenato dal solo attrito meccanico. Una	
	1 = Rampa: la frequenza di uscita corrente viene ridotta con il tempo di decelerazione in parte ancor rimanente da P103.		
	2 = Rampa con ritardo: come rampa, però nel funzionamento generatore la rampa di frenata viene prolungata e in quello statico la frequenza di uscita aumentata. Questa funzione può impedire in determinate condizioni lo spegnimento per sovratensione o riduce la dissipazione di potenza sulla resistenza di frenata.		
	Avvertenza: questa funzione non va programmata se si necessita di una frenatura ben definita, ad esempio nei dispositivi di sollevamento.		
	(P105), l'>intervallo freno DC< viene ridotto. Il motore si ferma in un intervallo dipendente da momento d'inerzia del carico e dalla corrente Do	ntervallo freno DC< (P110) ancora in parte nza di uscita corrente rispetto alla frequenza max ll'applicazione. Il tempo di frenata dipende dal	
	4 = Spazio d'arresto costante: la rampa di frenata opera con la frequenza di uscita massima (P10 approssimativamente uguale da diverse frequer	5). Questo causa un percorso di frenata nze. quale funzione di posizionamento. Questa funzio	
	5 = Frenatura combinata: In dipendenza dalla tensione del circuito intermedio corrente (Dc bus) viene aggiunta, alla curva di base, una tensione ad alta frequenza (sistema valido solo per curva caratteristica lineare, con P211 = 0 e P212 = 0. Se possibile, il tempo di decelerazione (P103) viene mantenuto. → riscaldmento aggiuntivo nel motore!		
	6 = Rampa quadratica: la rampa di frenata non è lineare ma quadratica.		
	7 = Rampa quadratica con ritardo: combinazione delle funzioni 2 e 6.		
	8 = Frenatura combinata quadratica: combinazione delle funzioni 5 e 6.		
	9 = Potenza di accelerazione costante: vale solo L'azionamento è gestito in accelerazione e dece delle rampe dipende dal carico.	nella zona di indebolimento del campo! elerazione con potenza elettrica costante. Il corso	
	10 = Calcolatore di spostamento: percorso costante tra setpoint attuale frequenza / velocità e il setpoint minimo impostato (P104).		
	11 = Potenza di accelerazione costante con ritardo: combinazione di 2 e 9.		
	12 = Potenza di accelerazione costante con rital aggiuntivo del chopper	rdo (come 11) con decongestionamento	
P109 (P)	Corrente freno DC	Sempre visibile	
0 250 % [100]	Impostazione di corrente per le funzioni frenatura a (P108 = 5).	corrente continua (P108 = 3) e frenatura combina	
	Il corretto valore da impostare dipende dal carico meccanico e dal tempo di frenata desiderate valore più grande può fermare grandi carichi più rapidamente.		

P109 (P)	Corrente freno DC Sempre visibile		
0 250 % [100]	Impostazione di corrente per le funzioni frenatura a corrente continua (P108 = 3) e frenatura combinata (P108 = 5).		
	Il corretto valore da impostare dipende dal carico meccanico e dal tempo di frenata desiderato. Un valore più grande può fermare grandi carichi più rapidamente.		
	Il valore 100% corrisponde al valore di corrente memorizzato	nel parametro P203.	
P110 (P)	Intervallo freno DC Sempre visibile		
0,00 60,00 s [2,0]	È l'intervallo in cui il motore nelle funzioni frenata a corrente continua (P108 = 3) viene alimentato con la corrente scelta nel parametro >Corrente freno DC<.		
. ,-]	A seconda del rapporto della frequenza di uscita corrente rispetto alla frequenza max. (P105), I'>intervallo freno DC< viene ridotto.		
	L'andamento temporale si avvia con la disattivazione dell'abi nuova abilitazione.	litazione e può essere interrotto con una	
P111 (P)	P – fattore limite di coppia Sempre visibile		
25 400 % [100]	Ha effetto diretto sul comportamento dell'azionamento al limite della coppia. L'impostazione di base di 100 % è sufficiente per la maggior parte dei compiti di azionamento.		
	Con valori eccessivi, al raggiungimento del limite della coppia l'azionamento tende ad oscillare. Con valori insufficienti il limite della coppia viene eventualmente superato.		

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione	
P112 (P)	Limite della corrente di coppia Sempre visibile		
25 400/ 401 % [401]	Con questo parametro si può impostare un valore limite per l evitare un sovraccarico meccanico dell'azionamento. Esso n caso di blocchi meccanici (spostamento su un blocco). Non e qualità di dispositivo di sicurezza.	on può però offrire una protezione nel	
	Il limite della corrente di coppia può anche essere impostato analogico. Il setpoint massimo (cfr. compensazione 100%, P impostato in P112.		
	Il valore minimo influente sulla regolazione è il 20% anche tra non sotto 10%)!	amite set point analogico. (con P300 = 1,	
	401% = OFF corrisponde allo spegnimento del limite della corrente di coppia! Ciò rappresenta contemporaneamente l'impostazione di base dell'inverter.		
	Avvertenza: per le applicazioni di sollevamento è tassativamente necessario rinunci limitazione della coppia e lasciare l'impostazione del parametro (P112) configurazione di fabbrica.		
P113 (P)	Frequenza di avvio Sempre visibile		
-400,0 400,0 Hz	Utilizzando il ControlBox o ParameterBox per il pilotaggio dell'FU, la frequenza di avvio rappresenta il valore iniziale di setpoint ad abilitazione avvenuta.		
1 1/2 1	Alternativamente, la frequenza di avvio può essere attivata, nel caso di pilotaggio tramite i terminali di comando, tramite uno degli ingressi digitali.		
	L'impostazione della frequenza di avvio può avvenire direttamente tramite questo parametro o, se l'FU è abilitato tramite il pilotaggio tramite tastiera, azionando il tasto ENTER. La frequenza di uscita corrente viene in questo caso trasferita nel parametro P113 ed è disponibile ad un nuovo avvio.		
	Avvertenza: Le preimpostazioni dei setpoint tramite i termi di avvio, frequenze fisse o il setpoint analogic aritmeticamente. La frequenza massima imposuperata, la frequenza minima (P104) non pu	o, vengono aggiunti fondamentalmente ostata (P105) non può in tal caso essere	
P114 (P)	Tempo di sblocco freno	Sempre visibile	
0 2,50 s [0,00]	Per motivi fisici, i freni elettromagnetici hanno un tempo di reazione ritardato in fase di sblocco. Ciò può causare un avvio del motore contro il freno ancora bloccato con conseguente arresto dell'FU per sovracorrente.		
	Il tempo di sblocco può essere contollato tramite il parametro P114 (pilotaggio freni).		
	Nel tempo di sblocco impostabile, l'FU fornisce la frequenza minima assoluta impostata (P505) e impedisce in tal modo l'avvio contro il freno.		
	In merito a questo argomento vedere anche il parametro >Tempo di risposta freno< P107 (esempio di impostazione).		
	Avvertenza: se il tempo di sblocco del freno è impostato s e tempo di risposta del freno.	u "0", il P107 vale come tempo di sblocco	

5.1.3 Dati del motore/parametri della curva caratteristica

Parametro	Valore impostato / descriz	ione / avvertenza	Disponibile con	l'opzione	
P200 (P)	Lista dei motori		Sempre visibile	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0 32 / 27 [0]	Con questo parametro si p impostato un motore unificat			el motore. In fabbrica è	
	Tramite la selezione di una delle possibili grandezze e premendo il tasto ENTER, vengono impostati tutti i seguenti parametri del motore (da P201 fino a P209). La base per i dati del motore sono motori unificati DS a 4 poli.				
	Sono visibili solo le potenze	opportune per la corrispo	ndente potenza dell'FU.		
<u>AVVERTENZA</u> :	0 = nessuna modifica de				
Impostazioni negli	1 = nessun motore *	9 = 3,0 kW	18 = 0,25 PS	26 = 7 PS	
apparecchi 1,522kW	2 = 0,25 kW	10 = 4,0 kW	19 = 0,5 PS	27 = 10 PS	
,-	3 = 0,37 kW	11 = 5,5 KW	20 = 0,75 PS	28 = 15 PS	
	4 = 0,55 kW	12 = 7,5 kW	21 = 1,0 PS	29 = 20 PS	
	5 = 0,75 kW	13 = 11 kW	22 = 1,5 PS	30 = 25 PS	
	6 = 1,1 kW	14 = 15 kW	23 = 2,0 PS	31 = 30 PS	
	7 = 1,5 kW	15 = 18,5 kW	24 = 3,0 PS	32 = 40 PS	
	8 = 2,2 kW	16 = 22 kW 17 = 30 kW	25 = 5,0 PS		
		17 - 30 KW	<u></u>		
AVVERTENZA:	0 = nessuna modifica de	ei dati	<u> </u>		
Impostazioni negli	1 = nessun motore *	8 = 45 kW	15 = 15 PS	22 = 75 PS	
apparecchi	2 = 11 kW	9 = 55 kW	16 = 20 PS	23 = 100 PS	
30160kW	3 = 15 kW	10 = 75 kW	17 = 25 PS	24 = 120 PS	
	4 = 18,5 kW	11 = 90 kW	18 = 30 PS	25 = 150 PS	
	5 = 22 kW	12 = 110 kW	19 = 40 PS	26 = 180 PS	
	6 = 30 kW	13 = 132 kW	20 = 50 PS	27 = 220 PS	
	7 = 37 kW	14 = 160 kW	21 = 60 PS		
	Avvertenza: il controllo de 0, dopo la co 0, dopo la co *) Con il valore impostato questo caso sono impostar resistenza statore 0,01Ω. corrente, compensazione de per applicazioni con macch altre applicazioni con bobine	nferma dell'impostazione) 1 (= nessun motore) si ti i seguenti dati: 50,0Hz Con questa impostazione ello slittamento e tempo di ine dinamiche. Possibili a	può parametrIzzare una z / 1500U/min / 15,00A e il convertitore funziona di premagnetizzazione, no	simulazione di rete. li / 400V / cos φ=0,90 i senza regolazione con è quindi consigliabile	
P201 (P)	Frequenza nominale		Sempre visibile		
20,0399,9 [***]	La frequenza nominale del n nominale (P204) all'uscita.	notore stabilisce il punto d	li rapporto V/f nel quale l'F	U eroga la tensione	
P202 (P)	Numero di giri nomina	ale	Sempre visibile		
30024000 G/min [***]	Il numero di giri nominale del motore è importante per il giusto calcolo e per la regolazione dello scorrimento e della visualizzazione del numero di giri (P001 = 1).		egolazione dello		
P203 (P)	Corrente nominale		Sempre visibile		
0,1540,0 A [***]	La corrente nominale del motore è un parametro decisivo per la regolazione vettoriale della corrente		toriale della corrente.		
P204 (P)	Tensione nominale Sempre visibile				
1000,800 V [***]	La >Tensione nominale< adatta la tensione di rete alla tensione del motore. Insieme alla frequenza nominale si ottiene la curva caratteristica della frequenza / tensione.		eme alla frequenza		
P205 (P)	Potenza nominale		Sempre visibile		
0,00 315 kW [***]	La potenza nominale del mo	otore serve al controllo del	motore impostato tramite	P200.	


^{***} Questi valori d'impostazione dipendono dalla selezione presente nel parametro 200.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione		
P206 (P)	cos φ	Sempre visibile		
0,500,90 [***]	Il cos φ motore è un parametro decisivo per la regolazione vettoriale della corrente.			
P207 (P)	Collegamento del motore	Sempre visibile		
0 1 [***]	0 = stella 1 = Triangolo Il collegamento del motore è decisivo per la misura della la regolazione vettoriale della corrente.	a resistenza dello statore e di conseguenza per		
P208 (P)	Resistenza dello statore	Sempre visibile		
0,00300,00 Ω [***]	La resistenza statore del motore ⇒ resistenza di un <u>avv</u> Ha una influenza diretta sulla regolazione della corrente sovracorrente, un valore insufficiente, una coppia motor	dell'FU. Una valore eccessivo causa una		
	Per effettuare in modo semplice la misurazione automa "zero". Dopo aver premuto il tasto ENTER avviene ques il valore viene successivamente calcolato e memorizzat	ta misurazione tra due fasi del motore. Nell'FU		
	Avvertenza: per un funzionamento corretto della regolazione vettoriale della corrente, la resistenza dello statore deve essere misurata automaticamente dall'FU.			
	Durante la misurazione il motore non	•		
P209 (P)	Corrente di funzionamento a vuoto	Sempre visibile		
0,1540,0 A [***]	Questo valore viene sempre calcolato automaticamente parametro >cosφ< P206 e del parametro >corrente nom Avvertenza: Se il valore deve essere inserito direttam			
		assicurare che il valore non venga sovrascritto.		
P210 (P)	Incremento boost statico	Sempre visibile		
0 400 % [100]	Il boost statico influenza la corrente che genera il campo magnetico. Esso corrisponde alla corrente funzionamento a vuoto del motore in questione ed è quindi <u>indipendente dal carico</u> . La corrente di funzionamento a vuoto viene calcolata dai dati del motore. L'impostazione di fabbrica del 100% è sufficiente per applicazioni tipiche.			
P211 (P)	Incremento boost dinamico	Sempre visibile		
0 150 % [100]	Il boost dinamico influenza la corrente che genera la coppia, ed è quindi la grandezza diper carico. Anche qui vale il discorso che l'impostazione di fabbrica del 100% sia sufficiente per applicazioni tipiche.			
	Un valore eccessivo può causare una sovracorrente nel aumentata eccessivamente. Un valore insufficiente caus	l'FU. Sotto carico la tensione di uscita viene po sa una coppia troppo bassa.		
P212 (P)	Compensazione scorrimento	Sempre visibile		
0 150 % [100]	La compensazione scorrimento accresce la frequenza o mantenere il numero di giri di un motore asincrono AC a			
	Utilizzando motori asincroni AC ed una giusta impostazione dei dati del motore, l'impostazione di fabbrica del 100% è ottimale.			
	Se con un FU vengono usati più motori (diverso carico o potenza), la compensazione di scorrim P212 dovrebbe essere impostata = 0%. Un'influenza negativa è così esclusa. Ciò vale anche per i motori sincroni che a causa delle loro caratteristiche costruttive non hanno scorrimento.			
P213 (P)	Amplificazione Reg. ISD	Sempre visibile		
25 400 % [100]	Con questo parametro, viene influenzata la dinamica del vettore della corrente (regolazione ISD) dell'FU. Impostazioni elevate rendono il regolatore veloce, impostazioni basse lento. A seconda del tipo di applicazione, questo parametro può essere adattato per evitare, ad esempio, funzionamento instabile.			
P214 (P)	Azione derivativa coppia	Sempre visibile		
-200 200 % [0]	Questa funzione permette di memorizzare nel regolatore un valore per il fabbisogno prevedibile di coppia. Questa funzione può essere usata nei dispositivi di sollevamento per una migliore assunzior del carico all'avviamento. Avvertenza: Le coppie motrici (capo di rotazione Dx) vengono introdotte con segno positivo, quell			

^{***} Questi valori d'impostazione dipendono dalla selezione presente nel parametro 200.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione	
P215 (P)	Azione derivativa boost Sempre visibile		
0 200 %	Utilizzare solo con una curva caratteristica lineare (P21	1 = 0% e P212 = 0%).	
[0]	In presenza della <u>regolazione attiva ISD</u> (P211 e P212 ≠ 0) impostato su "0" per evitare un effetto negativo della regola		
	Per gli azionamenti che necessitano di una coppia di avvio questo parametro una corrente supplementare nella fase dessere scelta nel parametro >durata della derivata del boos	i avvio. L'efficacia è limitata nel tempo e può	
	Per tutta la durata dell'azione derivativa boost, tutti i valori corrente e la corrente di coppia (P112, P536, P537) sono c		
P216 (P)	Durata dell'azione derivativa boost	Sempre visibile	
0,0 10,0 s	Solo con curva caratteristica lineare (P211 = 0% e P212	Solo con curva caratteristica lineare (P211 = 0% e P212 = 0%).	
[0]	Intervallo di durata della corrente di spunto accresciuta.	Intervallo di durata della corrente di spunto accresciuta.	
P217	Soppressione delle vibrazioni Sempre visibile		
10 400 %	Con la soppressione delle vibrazioni possono essere soppresse le vibrazioni di risonanza di inattività. Il parametro 217 rappresenta un valore per l'attivtà delle vibrazioni. In caso di soppressione delle vibrazioni viene filtrata dal momento della corrente la parte di vibrazioni grazie ad un passa alto. Essa viene rafforzata, invertita e disattivata con il P217 sulla frequenza d'uscita. Il limite per il valore disattivato è tuttavia proporzionale al P217. La costante temporale per il passa alto dipende dal P213. In caso di valori elevati del P213 la costante temporale viene diminuita. In caso di un valore impostato pari al 10% del P217 vengono disattivati max. ± 0,045Hz. In caso del 400% corrispondono ± 1,8Hz. La funzione non è attiva con il "Servo-Modus, P300".		
P218	Grado di modulazione	Sempre visibile	
50 110 % [100]	Il grado di modulazione può essere modificato tra il 50% ed il 110%. Valori minori del 100% lim tensione al motore su valori più bassi rispetto alla tensione di rete. Ciò non è utile in caso di uti tipici con motori asincroni trifase. Valori maggiori del 100% aumentano la tensione a disposizione in uscita, ma anche le armonic corrente, cosa che in alcuni motori può causare oscillazioni.		

P2xx



Avvertenza:

Impostazioni "tipiche" per:

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione
	Regolazione vettoriale della corrente (impostazione di fabbrica)	Curva caratteristica lineare V/f
	P201 fino a P208 = dati del motore P210 = 100%	P201 fino a P208 = dati del motore
	P211 = 100%	P210 = 100% (boost statico) P211 = 0 %
	P212 = 100% P213 = 100%	P212 = 0% P213 = 100% (senza significato)
	P214 = 0%	P214 = 0% (senza significato)
	P215 = senza significato P216 = senza significato	P215 = 0% (boost dinamico) P216 = 0s (tempo boost dinamico)

5.1.4 Parametri di regolazione

Parame	etro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	D	ispo	nibile	con I	'op	zione			
P300	(P)	Modalità servo on / off							ENC	POS	
01 [0]		Attivazione della regolazione di giri con misurazione degli espansioni speciali PosiCon o Encoder (SK XU1-ENC,PC			ramite	enco	der	incre	mental	nelle	
[~]		Avvertenza: per un funzionamento corretto, l'encoder rot speciale (vedi collegamento encoder rotativo essere introdotto nel parametro P301.									
P301		Numero di impulsi encoder incrementale							ENC	POS	
017		Impostazione del numero di impulsi per giro dell'encoder rota	ativo	col	legato.	1				1	
P310 (P) 03200 % 100]		Corrisponde alla direzione di rotazione dell'encoder rotativo cablaggio). In caso di discordanza ci si può servire dei valori					one	da del	monta	ggio e	
		0 = 500 impulsi 8 =	- 5	00 i	impulsi						
		1 = 512 impulsi 9 =	- 5	12 i	impulsi						
		2 = 1000 impulsi 10 =	= - 1	000	impuls	si					
		3 = 1024 impulsi 11 =	= - 1	024	impuls	si					
		4 = 2000 impulsi 12 =	= - 2	000	impuls	si					
		5 = 2048 impulsi 13 =	- - 2	048	impuls	si					
		6 = 4096 impulsi 14 =	- - 4	096	impuls	si					
		7 = 5000 impulsi 15 =	= - 5	000	impuls	si					
		17 = + 8192 impulsi	= - 8	192	impuls	Si					
P310	(P)	Regolatore P della velocità.							ENC	POS	
03200) %	Parte P del sensore del numero di giri (amplificazione propor	rzior	nale)).						
[100]		Fattore di amplificazione con il quale si moltiplica la differenz frequenza e dalla frequenza istantanea. Un valore del 100% giri del 10% ha come risultato un setpoint del 10%. Valori ec velocità d'uscita del motore.	sigi	nifica	a che u	na dif	fere	enza c	lel num		
P311	(P)	Regolatore I della velocità.							ENC	POS	
0800	% / ms	Parte – I numero di giri encoder (parte integrativa)			L						
[20]		La parte integrativa del regolatore rende possibile una piena valore indica il valore del cambiamento del setpoint per ms. regolatore (il tempo di azione integrale diventa eccessivo).								lo. II	
P312	(P)	Regolatore P della corrente di coppia							ENC	POS	
0800 [200]	%	Regolatore di corrente per la corrente di coppia. Come per la vengono impostati i parametri del regolatore di corrente di ca mantenuto il setpoint. Al contrario, valori eccessivi di P312 ci frequenza a basso numero di giri. Al contrario, valori eccessi bassa frequenza nell'intero campo della velocità di rotazione.	amp aus ivi ir e. Se	o, ta ano n P3 e in F	into più di solito 13 cau: 2312 e	esatt o osci sano o P313	am llaz di s si i	ente v ioni a olito o impos	viene d alta scillazi ta il val	oni a ore	
		"zero", il regolatore della corrente di coppia è allora disinserif derivativa del modello del motore.	(0. 11	n qu	esto ca	ISO VI	ene	SOIO	usata n		
P313	(P)	Regolatore I della corrente di coppia							ENC	POS	
0800 [125]	% / ms	Parte I del regolatore della corrente di coppia. (vedi anche P312 >regolatore della corrente di coppia P<)									
P314	(P)	Limite regolatore della corrente di coppia							ENC	POS	
00,400 [400]) V	Questo parametro stabilisce la variazione di tensione massir Quanto più grande è il valore, tanto maggiore sarà l'effetto m coppia potrà esprimere. Valori eccessivi di P314 possono ca transizione nel campo di corrente debole (vedi P320). I valor sempre impostati all'incirca in modo uguale, perché il regolat corrente di campo abbiano gli stessi diritti.	nass iusa i di	simo re in P31	che il i partico 4 e P3	egola olare i 17 dov	itor inst /rel	e della abilità obero	a correr nella essere		

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	onibile	con l'o	pzione	Э	
P315 (P)	Regolatore P della corrente di campo					ENC	POS
0800 %	Regolatore corrente per il campo di corrente. Come per la re vengono impostati i parametri del regolatore di corrente di camantenuto il setpoint. Valori eccessivi di P315 causano in ge basso numero di giri. Al contrario, valori eccessivi di P316 ca frequenza nell'intero campo della velocità di rotazione. Se in regolatore della corrente di campo è allora disinserito. In que derivativa del modello del motore.	impo, ta enerale v iusano d P315 e	nto più vibrazio di solito P316 :	i esatta oni ad a o oscilla si impo	mente ilta frec izioni a sta il va	viene Juenza a bassa alore "ze	a
P316 (P)	Regolatore I della corrente di campo					ENC	POS
0800 % / ms [125]	Parte I del regolatore della corrente di campo. Vedi anche P315 >Regolatore della corrente di campo P<	1					
P317 (P)	Limite regolatore della corrente di campo					ENC	POS
00,400 V [400]	Stabilisce la variazione di tensione massima del regolatore di il valore, tanto maggiore sarà il massimo effetto che il rego esprimere. Valori eccessivi di P317 possono causare in parti campo di corrente debole (vedi P320). I valori di P314 e P31 all'incirca in modo uguale, perchè il regolatore della corrente abbiano gli stessi diritti.	latore de colare d 7 dovre	ella co delle in: bbero (rente c stabilità essere	li camp i nella t sempre	o potrà ransizio e impost	ne nel
P318 (P)	Regolatore P dell'indebolimento di campo					ENC	POS
0800 %	Tramite il regolatore dell'indebolimento di campo si riduce il s superamento del numero di giri sincrono. Nel campo di nume dell'indebolimento di campo non ha alcuna funzione e per qu solo se si intendono usare numeri di giri al di sopra del nume eccessivi di P318 / P319 causano oscillazioni del regolatore. di accelerazione e o decelerazione dinamici, il campo non vio regolatore di corrente che segue non è in più grado di memo	ero di gi lesto mo ero di gil Nel cas ene inde	ri di ba otivo es ri nomi so di va ebolito	se, il re sso dev nale de alori tro sufficie	golator e esse I motor ppo pic ntemer	e re impo: e. Valor coli e di nte. Il	i
P319 (P)	Regolatore I dell'indebolimento di campo					ENC	POS
0800 % / ms [20]	Influenza solo nel campo di indebolimento vedi P318 >regola	atore de	ll'indeb	olimen	to di ca	mpo P<	:
P320 (P)	Limite del regolatore dell'indebolimento di campo					ENC	POS
0110 % [100]	Il limite del regolatore dell'indebolimento di campo stabilisce dei regolatori il campo inizia a indebolirsi. Impostando un val indebolire il campo all'incirca nel numero di giri sincrono. Se in P314 e o P317 si impostano valori ben più elevati di qu campo andrebbe ridotto corrispondentemente affinché il regolisposizione il campo di regolazione.	ore del ıelli star	100%, ndard, i	il regola I limite	atore in di indel	iizia a bolimen	to del
P321 (P)	Sollevamento regolatore di giri I					ENC	POS
0 4	Durante il tempo di sblocco di un freno (P107/P114), il la par aumentata. Ciò causa una migliore assunzione del carico in 0 = Fattore 1 1 = Fattore 2 3 =		are nei e 8				I
P325	Funzione encoder rotativo					ENC	POS
04	 II valore istantaneo dei giri che viene fornito da un encoder i nell'FU per diverse funzioni. 0 = Mis. Numero giri modalità servo: il valore istantaneo modalità servo dell'FU. In questa funzione la regolazion 1 = Valore istantaneo frequenza PID: il valore istantaneo regolazione dei giri. Con questa funzione si può anche lineare. Per una regolazione dei giri è anche possibile u montato direttamente sul motore. P413 – P416 stabilisc 2 = Addizione di frequenza: il numero di giri rilevato viene 3 = Sottrazione di frequenza: il numero di giri rilevato viene 4 = Frequenza massima: la frequenza di uscita/velocità mi di giri dell'encoder rotativo. 	dei giri de ISD n dei giri de regolare sare un ono la r somma	del mot on è di di un in e un mo encod egolaz ato al se	ore vie sattival npianto otore co er increione. etpoint setpoint	ne usatoile. viene ion curva	to per la usato pe a caratte le non ee. nte.	er la eristica

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	nibile	con l'o	opzione	:	
P326	Rapporto encoder rotativo					ENC	POS
0,01200,0	Se l'encoder rotativo incrementale non è montato direttamer il giusto rapporto di demoltiplica tra numero di giri del motore $P326 = \frac{giri \ del \ motore}{giri \ asse \ encoder}$ solo con P325 = 1, 2, 3 o 4, quindi non nella modalità servo	e dell'e	esse del motore, si deve impostare encoder. zione dei giri del motore) ENC POS è impostabile. Se questo valore giri del motore) ENC con un segnale esterno (livello ervo = on). egati dispone della possibilità di enti errati come ad esempio una minosa.				
P327	Limite del ritardo di posizionamento					ENC	POS
03000 min ⁻¹	Il valore limite per un ritardo di posizionamento massimo am viene raggiunto, l'FU si disinserisce e visualizza l'errore E01: 0 = OFF solo con P325 = 0, quindi non nella modalità servo (regolazione)	3.1.				sio vaic	ие
P330	Funzione ingresso digitale 13					ENC	
03	 0 = Off: nessuna funzione, l'ingresso è disattivato. 1 = Modalità servo on / off: attivare e disattivare la modali 				ale este	rno (live	ello
	High = attivo). A tale scopo P300 deve essere = 1 (moc 2 = Sorveglianza encoder: se uno degli encoder incremer segnalazione di anomalie ed evidenzia in tal modo funz rottura del cavo di alimentazione o un guasto della sorg L'FU emette in caso di errore l'anomalia 13, errore di er	itali colli ioname ente lur	egati di nti erra	spone ti come			
	3 = Ingresso termistore PTC: valutazione analogica della segnale ca. 2,5 Volt.	soglia d	i comn	nutazio	ne del		

5.1.5 Morsetti di comando

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	Disponibile con l'opzione				
P400	Funzione ingresso analogico 1	BSC	STD	MLT			
0 40	11: 1 110=11 \ 1		•			_	

0...18

L'ingresso analogico dell'FU può essere usato per diverse funzioni. Va notato che è sempre possibile solo una delle funzioni sotto indicate.

- **0 = Off**, l'ingresso analogico è privo di funzione. Dopo l'abilitazione dell'FU tramite i terminali di comando, esso fornisce la frequenza minima eventualmente impostata (P104).
- 1 = Setpoint di frequenza, il campo analogico indicato (P402/P403) varia la frequenza di uscita tra frequenza minima e massima impostate (P104/P105).
- 2 = Limite della corrente di coppia, sulla base del limite di corrente di coppia impostato (P112), questo può essere variato tramite un valore analogico. Un setpoint del 100% corrisponde in tal caso al limite della corrente di coppia impostato P112. Il limite inferiore del 20% non può essere superato (con P300=1, non sotto al 10%)!
- 3 = Frequenza istantanea PID *, necessaria per realizzare un circuito di regolazione. L'ingresso analogico (valore istantaneo) viene confrontato con il setpoint (ad esempio frequenza fissa). La frequenza di uscita viene adattata per quanto possibile fino a che il valore istantaneo non ha raggiunto il setpoint. (vedi grandezze di regolazione P413 P415)
- 4 = Addizione di frequenza *, il valore della frequenza fornito viene aggiunto al setpoint.
- 5 = Sottrazione di frequenza *, valore di frequenza prodotto viene sottratto dal setpoint.
- **6 = Limite di corrente**, sulla base del limite di corrente impostato (P112), questo può essere variato tramite l'ingresso analogico.
- **7 = Frequenza massima**, nel campo analogico viene impostata la frequenza massima dell'FU. 100% corrisponde all'impostazione nel parametro P411. 0% corrisponde all'impostazione nel parametro P410. I valori per la frequenza di uscita min./max. (P104/P105) non possono essere superati verso l'alto/verso il basso.
- 8 = Frequenza istantanea limitata PID*, come funzione 3 frequenza istantanea PID, la frequenza di uscita non può però scendere al di sotto del valore di frequenza minima programmato nel parametro P104. (nessuna inversione della direzione di rotazione)
- **9 = Frequenza istantanea sorvegliata PID***, come funzione 3 frequenza istantanea PID, l'inverter disinserisce però la frequenza di uscita se si raggiunge la frequenza minima P104.
- 10 = Coppia, nella modalità servo è possibile regolare tramite questa funzione la coppia del motore.
- 11 = Azione derivativa coppia, una funzione che permette di memorizzare in anticipo un valore per il fabbisogno di coppia nel regolatore (attivazione di una grandezza di disturbo). Questa funzione può essere usata nei dispositivi di sollevamento con rilevamento separato del carico per una migliore assunzione del medesimo.
- 12 = riservato
- **13 = Moltiplicazione**, il setpoint viene moltiplicato con il valore analogico indicato. Il valore analogico compensato a 100% corrisponde in questo caso ad un fattore di moltiplicazione di 1.
- 14 = Regolatore di processo valore istantaneo *, attiva il regolatore di processo, l'ingresso analogico 1 viene collegato con il sensore del valore istantaneo (oscillante, rivelatore di pressione, misuratore di flusso, ...). La modalità (0-10V o 0/4-20mA) viene impostata in P401.
- 15 = Setpoint regolatore di processo*: Come funzione 14, il setpoint viene però preimpostato (ad esempio da un potenziometro). Il valore istantaneo deve essere preimpostato tramite un altro ingresso.
- **16 = Azione derivativa regolatore di processo*:** aggiunge dopo il regolatore di processo un ulteriore setpoint impostabile.
 - maggiori dettagli in merito al regolatore di processo sono disponibili nel capitolo 8.2.
- 17 = riservato
- 18 = Pilotaggio spostamento in curva: (Settaggio speciale chiedere info ulteriori a U.T. Nord)attraverso l'ingresso analogico (o BUS, P547/548) lo slave trasmette la sua velocità corrente al Master. Il master valuta la velocità propria e dello slave e lavora sul setpoint di velocità in essere.
 - *) I limiti di questi valori vengono stabiliti tramite il parametro >setpoint secondari frequenza minima< P410 e il parametro >setpoint secondari frequenza massima< P411.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	onibile	con l'o	pzione	
P401	Modalità ingresso analogico 1	BSC	STD	MLT		
0 0						

0...3 [0]


- limitato 0 10V: Un setpoint analogico inferiore alla compensazione programmata 0% (P402), non causa un superamento in basso della frequenza minima programmata (P104). Quindi non causa un'inversione del senso di rotazione.
- 1 = 0 10V: in presenza di un setpoint inferiore alla compensazione programmata 0% (P402), si ha eventualmente un cambio della direzione di rotazione. In tal modo è possibile realizzare una inversione della direzione di rotazione con una semplice sorgente di tensione e un potenziometro.

ad esempio setpoint interno con inversione della direzione di rotazione: P402 = 5V, P104 = 0Hz, potenziometro 0–10V ⇒ inversione della direzione di rotazione a 5V con il potenziometro in posizione centrale.

Al momento dell'inversione (isteresi = ± P505), se la frequenza minima (P104) è inferiore alla frequenza minima assoluta (P505) l'azionamento è fermo. Un freno comandato dall'FU, è attivato nel campo dell'isteresi.

Se la frequenza minima (P104) è maggiore di quella minima assoluta (P505), l'azionamento inverte la direzione al raggiungimento della frequenza minima. Nel campo dell'isteresi \pm P104 l'FU fornisce la frequenza minima (P104), un freno comandato dall'FU non viene attivato.

2 = 0 - 10V sorvegliato: se il setpoint minimo compensato (P402) viene superato verso il basso del 10% del valore della differenza di P403 e P402. l'uscita dell'FU si disinserisce. Non appena il setpoint supera di nuovo [P402 - (10% * (P403 - P402))], esso eroga nuovamente un segnale di uscita.



Ad esempio setpoint 4-20mA: P402: compensazione 0% = 1V; P403: compensazione 100% = 5V; -10% corrisponde a -0.4V; cioè 1.5V (4...20mA) zona di lavoro normale, 0.6...1V = setpoint di frequenza minima, al di sotto 0.6V (2.4mA) avviene il disinserimento dell'uscita.

- 10V - 10V: in presenza di un setpoint inferiore alla compensazione programmata 0% (P402), si ha eventualmente un cambio della direzione di rotazione. In tal modo è possibile realizzare una inversione della direzione di rotazione con una semplice sorgente di tensione e un

ad esempio setpoint interno con inversione della direzione di rotazione: P402 = 5V, P104 = 0Hz, potenziometro 0–10V ⇒ inversione della direzione di rotazione a 5V con il potenziometro in posizione centrale.

Al momento dell'inversione (isteresi = ± P505), se la frequenza minima (P104) è inferiore alla frequenza minima assoluta (P505) l'azionamento è fermo. Un freno comandato dall'FU, non è attivato nel campo dell'isteresi.

Se la freguenza minima (P104) è maggiore di quella minima assoluta (P505), l'azionamento inverte la direzione al raggiungimento della freguenza minima. Nel campo dell'isteresi ± P104 fornisce all'FU la frequenza minima (P104), un freno comandato dall'FU non viene attivato.

P402 Compensazione ingresso analogico 1 0% **BSC**

STD MLT

-50,0 ... 50,0 V [0,0]

Con questo parametro si imposta la tensione che deve corrispondere al valore minimo della funzione scelta dell'ingresso analogico 1.

Nell'impostazione di fabbrica (setpoint) questo valore corrisponde al setpoint impostato tramite P104 >frequenza minima<.

Setpoint tipici e corrispondenti impostazioni:


0 - 10V \rightarrow 0.0 V

2 - 10 V2,0 V (nella funzione 0-10V sorvegliata) 0 - 20 mA0,0 V (resistenza interna ca. 250Ω)

4 - 20 mA 1,0 V (resistenza interna ca. 250 Ω)

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza Disponibile con l'opzione
P403	Compensazione ingresso analogico 1 100% BSC STD MLT
-50,0 50,0 V [10,0]	Con questo parametro si imposta la tensione che deve corrispondere al valore minimo della funzione scelta dell'ingresso analogico 1. Nell'impostazione di fabbrica (setpoint) questo valore corrisponde al setpoint impostato tramite P105 >frequenza massima<.
	Setpoint tipici e corrispondenti impostazioni: $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

P400 ... P403



Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponil	bile con l'opzione
P410 (P)	Setpoint secondari frequenza minima	Sempre	visibile
0,0 400,0 Hz [0,0]	È la frequenza minima che può avere effetto tramite i setpoini I setpoint secondari sono tutte le frequenze che vengono forn ulteriori funzioni Frequenza istantanea PID Sottrazione di frequenza Frequenza min. tramite setpoint analogico (potenzio	ite in aggi	
P411 (P)	Setpoint secondari frequenza massima	Sempre	
0,0 400,0 Hz	È la frequenza massima che può avere effetto tramite i setpo		
[50,0]	I setpoint secondari sono tutte le frequenze che vengono fornulteriori funzioni Frequenza istantanea PID Sottrazione di frequenza Frequenza max. tramite setpoint analogico (potenzi	ite in aggi	
P412 (P)	Setpoint regolatore di processo	Sempre	visibile
0,0 10,0 V [5,0]	Per una preimpostazione fissa di un setpoint per il regolatore solo raramente.	•	
D440 (D)	Solo con P400 = 14 16 (regolatore di processo). Maggiori d		
P413 (P)	Parte P regolatore PID Ha effetto solo se è scelta la funzione frequenza istantanea P	Sempre	VISIDIIE
0 400,0 % [10,0]	La parte P del regolatore PID lavora sulla differenza di freque una correzione riferita alla differenza di regolazione. Ad esempio: con una impostazione di P413 = 10% e di una daggiunto al setpoint corrente 5%.	nza che s	•
P414 (P)	Parte I regolatore PID	Sempre	visibile
0 300,0 %/ms [1,0]	Ha effetto solo se è scelta la funzione frequenza istantanea P La parte I del regolatore PID stabilisce nel caso di una differe frequenza in funzione del tempo.		olazione, il cambiamento della
P415 (P)	Parte D regolatore PID	Sempre	visibile
0 400,0 %ms [1,0]	Ha effetto solo se è scelta la funzione frequenza istantanea P La parte D del regolatore PID stabilisce nel caso di una differe frequenza per il tempo.		golazione il cambiamento della
P416 (P)	Rampa regolatore PID	Sempre	visibile
Ingresso analog 1 P400-P404 Ingresso analog 2 P405-P409 Controlbox/ Potentiometerbox	Frequenza minima P104 Setpoint secondario frequenza massima P410 Regolatore P413 (parte P414 (parte P415 (parte	PID	Rampa di frequenza P102, P103 A P102, P103
Setpoint bus 2 O Setpoint bus 3 O	Setpoint secondario frequenza minima P411		ninima P104 (sorvegliato, limitato) Iza massima P105 (illimitato)

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza Disponibile con l'opz				pzione		
P417 (P)	Offset uscita analogica 1		STD	MLT			
-10,0 +10,0 V [0,0]	Nella funzione uscita analogica si può impostare qui un offse analogico in ulteriori apparecchi.	t per fac	cilitare	'elabora	azione	del seg	nale
[0,0]	Se l'uscita analogica è programmata con una funzione digital parametro la differenza tra punto di inserimento e disinserime			impost	tare in	questo	
P418 (P)	Funzione uscita analogica 1		STD	MLT			

0 ... 52

Funzioni analogiche

[0]

Dai morsetti di comando si può prelevare una tensione analogica (da 0 a +10 Volt, max. 5mA). Sono disponibili diverse funzioni e fondamentalmente vale:

una tensione analogica di 0 volt corrisponde a sempre a 0% del valore scelto. 10 volt corrispondono al valore nominale del motore moltiplicato per il fattore della normalizzazione P419 come ad esempio:

$$\Rightarrow 10V = \frac{\text{Valore nominale motore} \cdot \text{P419}}{100\%}$$

- 0 = Off, nessun segnale di uscita ai terminali.
- 1 = Frequenza di uscita, la tensione analogica è proporzionale alla frequenza all'uscita dell'FU.
- 2 = Numero di giri del motore, è il numero di giri sincrono calcolato dal convertitore sulla base del setpoint presente. Gli sbalzi nella velocità di rotazione dipendenti dal carico non vengono considerati.

Nella modalità servo (P300), il numero di giri misurato viene emesso tramite questa funzione.

- 3 = Corrente di uscita, è il valore efficace della corrente di uscita fornito dall'FU.
- 4 = corrente di coppia, mostra la coppia di carico del motore calcolata dall'FU.
- 5 = Tensione d'uscita, rappresenta la tensione d'uscita fornita dall'FU.
- 6 = tensione del circuito intermedio, è la corrente continua nell'FU. Essa non si basa sui dati nominali del motore. 10 Volt ad una normalizzazione del 100% corrispondono a 850 Volt DC!
- 7 = Pilotaggio esterno, l'uscita analogica può essere impostata con il parametro P542 indipendentemente dallo stato operativo corrente dell'FU. Questa funzione può ad esempio fornire nel caso di pilotaggio del bus un valore analogico dal controllore.
- 8 = Potenza apparente, è la potenza apparente corrente del motore calcolata dall'FU.
- 9 = Potenza attiva, è la potenza attiva corrente calcolata dall'FU.
- 10 = Coppia, è la coppia corrente calcolata dall'FU.
- 11 = Campo è il campo corrente nel motore calcolato dal convertitore.
- 12 = Frequenza di uscita ±, la tensione analogica è proporzionale alla frequenza di uscita del convertitore con il punto zero spostato su 5V. Nella direzione di rotazione destra vengono emessi valori da 5V a 10V e nella direzione di rotazione sinistra valori da 5V a 0V.
- 13 = Numero di giri motore ±, è il numero di giri sincrono calcolato dall'FU sulla base del setpoint in attesa con il punto zero spostato su 5V. Nella direzione di rotazione destra vengono emessi valori da 5V a 10V e nella direzione di rotazione sinistra valori da 5V a 0V. Nella modalità servo la velocità misurata viene emessa attraverso questa funzione.
- 14 = Coppia ±, è la coppia corrente calcolata dall'FU con il punto zero spostato su 5V. Nelle coppie motorie vengono emessi valori da 5V a 10V e in quelle generatrici valori da 5V a 0V.
- **30 = Setpoint di frequenza prima della rampa di frequenza**, mostra la frequenza che deriva da regolatori eventualmente a monte (ISD, PID, ...). Questo è poi il setpoint di frequenza per lo stadio di potenza dopo che esso è stato adattato tramite la rampa di salita o di frenata (P102, P103).

<u>Funzioni digitali:</u> Tutte le funzioni di relè che sono descritte nel parametro >funzione relè 1< P434 possono essere trasferite anche tramite l'uscita analogica. Se una condizione è soddisfatta, sui morsetti d'uscita sono presenti 10V. Una negazione della funzione può essere stabilita nel parametro >Normalizzazione uscita analogica< P419.

Freno esterno	28 =	29 riservato
Convertitore in funzione	31 =	43 riservato
Limite di corrente	44 =	Bus In Bit 0
Limite della corrente di coppia	45 =	Bus In Bit 1
Limite di frequenza	46 =	Bus In Bit 2
Setpoint raggiunto	47 =	Bus In Bit 3
Anomalia	48 =	Bus In Bit 4
Avvertimento	49 =	Bus In Bit 5
Avvertimento per sovracorrente	50 =	Bus In Bit 6
Sovratemperatura Motore	51 =	Bus In Bit 7
Limite coppia attivo	52 =	Uscita tramite bus
Pilotaggio esterno tramite P541 Bit2		
	Limite di corrente Limite della corrente di coppia Limite di frequenza Setpoint raggiunto Anomalia Avvertimento Avvertimento per sovracorrente Sovratemperatura Motore Limite coppia attivo	Convertitore in funzione 31 = Limite di corrente 44 = Limite della corrente di coppia 45 = Limite di frequenza 46 = Setpoint raggiunto 47 = Anomalia 48 = Avvertimento 49 = Avvertimento per sovracorrente 50 = Sovratemperatura Motore 51 = Limite coppia attivo 52 =

27 = Limite coppia attivo

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione								
P419 (P)	Normalizzazione uscita analogica		STD	MLT						
-500 500 %	Funzioni analogiche P418 (= 0 14, 30)	· L		· L						
[100]	Con questo parametro si può effettuare un adattamento dell'uscita analogica alla zona di lavoro desiderata. L'uscita analogica massima (10V) corrisponde al valore di normalizzazione della corrispondente selezione.									
	Se quindi questo parametro, nel caso di un punto operativo costante, viene incrementato dal 100% al 200%, si dimezza la tensione di uscita analogica. 10 Volt di segnale di uscita corrispondono poi al doppio del valore nominale.									
	Nel caso di valori negativi la logica è invertita. Un setpoint del 0% viene poi emesso all'uscita con 10V e il 100% con 0V.									
	Funzioni digitali P418 (= 15 27, 44 52)									
	Nelle funzioni limite di corrente (= 17), limite di corrente di coppia (= 18) e limite di frequenza (= 19) è possibile impostare tramite questo parametro la soglia di commutazione. Il valore del 100% si riferisce in questo caso al corrispondente valore nominale del motore (vedi anche P435).									
	Nel caso di un valore negativo la funzione di uscita viene em	essa ne	gata (C	$0/1 \rightarrow 1$	′ 0).					

P420	Funzione ingresso digitale 1	BSC	STD	MLT	BUS		
0 48	Abilitazione destra quale impostazione di fabbrica		,				·
[1]	Si possono programmare diverse funzioni. Queste sono riport	tate nel	la segu	ente ta	bella.		
P421	Funzione ingresso digitale 2	BSC	STD	MLT	BUS		
0 48	Abilitazione sinistra quale impostazione di fabbrica		,				·
[2]	Si possono programmare diverse funzioni. Queste sono riportate nella seguente tabella.						
P422	Funzione ingresso digitale 3	BSC	STD	MLT			
0 48	Commutazione set di parametri quale impostazione di fabbrica						
[8]	Si possono programmare diverse funzioni. Queste sono riport	tate nel	la segu	ente ta	bella.		
P423	Funzione ingresso digitale 4		STD	MLT			
0 48	Frequenza fissa 1 quale impostazione di fabbrica		,				·
[4]	Si possono programmare diverse funzioni. Queste sono riport	tate nel	la segu	ente ta	bella.		
P424	Funzione ingresso digitale 5			MLT			
0 25	Nessuna funzione quale impostazione di fabbrica		,				·
[0]	Si possono programmare diverse funzioni. Queste sono riport	tate nel	la segu	ente ta	bella.		
P425	Funzione ingresso digitale 6			MLT			
0 25	Nessuna funzione quale impostazione di fabbrica	•	•	•		-	•
[0]	Si possono programmare diverse funzioni. Queste sono riport	tate nel	la segu	ente ta	hella		

Lista delle possibili funzioni degli ingressi digitali P420 ... P425

u.o.o	Funzione	Descrizione	Segnale
0	Nessuna funzione	L'ingresso è disinserito.	
1	Abilitazione a destra	L'FU eroga il segnale di uscita, campo di rotazione destro (se setpoint positivo). $0 \rightarrow 1$ fianco (P428 = 0)	high
2	Abilitazione a sinistra	L'FU eroga il segnale di uscita, campo di rotazione sinistro (se setpoint positivo). $0 \rightarrow 1$ fianco (P428 = 0)	high
		28 = 1), un livello High è sufficiente. tra" ed "abilitazione destra" vengono pilotate contemporaneamente,	
3	Inversione della direzione di rotazione	Causa un'inversione del senso di rotazione (in combinazione con l'abilitazione destra o sinistra).	high
4	Frequenza fissa 1 ¹	Al setpoint viene aggiunta la frequenza da P429.	high
5	Frequenza fissa 2 ¹	Al setpoint viene aggiunta la frequenza da P430.	high
6	Frequenza fissa 3 ¹	Al setpoint viene aggiunta la frequenza da P431.	high
7	Frequenza fissa 4 ¹	Al setpoint viene aggiunta la frequenza da P432.	high
		fisse contemporaneamente, esse vengono sommate aritmeticamento o ed anche la frequenza minima se presente.	e. Vengono
8	Commutazione set di parametri bit 0	Selezione del set di parametri attivo bit 0 (vedi P100)	high
9	Mantieni frequenza	Durante la fase di avviamento o frenatura, un livello low causa un "mantenimento" della frequenza di uscita. Un livello high continua a far svolgere la rampa.	low
10	Bloccare la tensione ²	La tensione di uscita dell'FU viene interrotta, mentre il motore rallenta in modo progressivo.	low
11	Stop rapido ²	Il convertitore riduce la frequenza con il tempo di arresto veloce programmato (P426).	low
12	Acquisizione dell'anomalia ²	Acquisizione dell'anomalia con un segnale esterno.	0→1
		Se questa funzione non è programmata, un'anomalia può anche essere acquisita ponendo l'abilitazione su low.	fianco
13	Ingresso conduttore freddo ²	Valutazione analogica del segnale presente – soglia di commutazione ca. 2,5 Volt. Messaggio E002 ritardato di 2 sec.	analogic o
14	Comando a distanza	Nel caso di controllo tramite un sistema di bus con un livello low si ha la commutazione sul pilotaggio con i morsetti di comando.	high
15	Frequenza di avvio	Valore fisso di frequenza, è impostabile tramite i tasti PIÙ ALTO / PIÙ BASSO e ENTER.	high
16	Mantieni frequenza	Come valore impostato 09 , però sotto la frequenza minima e	low
17	"potenziometro motore" Commutazione set di parametri bit 1	sopra la frequenza massima non viene mantenuto. Selezione del set di parametri attivo bit 2 (vedi P100).	high
18	Watchdog ²	L'ingresso deve rilevare ciclicamente (P460) un fianco high, in caso contrario viene disinserito con l'errore E012. Avvio con il 1° fronte high.	0 → 1 fianco
19	Setpoint 1 on/off	Attivazione e disattivazione dell'ingresso analogico 1 (high= ON).	high
20	Setpoint 2 on/off	Attivazione e disattivazione dell'ingresso analogico 2 (high= ON).	high
21	Frequenza fissa 5 ¹	Al setpoint viene aggiunta la frequenza da P433.	high
22	Ricerca del punto zero	PosiCon opzionale (vedi manuale BU 0710)	high
23	Punto di riferimento	PosiCon opzionale (vedi manuale BU 0710)	high
	Teach In	PosiCon opzionale (vedi manuale BU 0710)	high
24			

Valore	Funzione	Descrizione	Segnale
26	Limite di corrente di coppia 235	Limite di carico impostabile, al raggiungimento viene ridotta la frequenza di uscita. → P112	analogico
27	PID frequenza istantanea 2345	Retroazione del valore effettivo possibile per il regolatore PID	analogico
28	Addizione di frequenza 2345	Somma ad altri valori nominali di frequenza	analogico
29	Sottrazione di frequenza 2345	Sottrazione di altri valori nominali di frequenza	analogico
		usati per l'utilizzo di semplici (risoluzione max. 7 bit) di segnali analo	ogici.
30	Regolatore PID ON/OFF 5	Inserimento o disinserimento della funzione del regolatore PID (high = ON)	high
31	Bloccare abilitazione a destra ⁵	Blocca l'>Abilitazione destra/sinistra< tramite un ingresso digitale	low
32	Bloccare abilitazione a sinistra ⁵	o pilotaggio del bus). Non è riferito all'effettiva direzione di rotazione (ad esempio dopo un setpoint negato) del motore.	low
33	Limite corrente ²³⁵	Sulla base del limite di corrente impostato (P536), questo può essere variato tramite un ingresso digitale/analogico.	analogico
34	Frequenza massima 2345	Nel campo analogico viene impostata la frequenza massima dell'FU. 100% corrisponde all'impostazione nel parametro P411. 0% corrisponde all'impostazione nel parametro P410. I valori per la frequenza di uscita min./max. (P104/P105) non possono essere superati verso l'alto/verso il basso.	analogico
35	Frequenza istantanea regolatore PID limitata ²³⁴⁵	È necessaria per realizzare un circuito di regolazione. L'ingresso digitale/analogico (valore istantaneo) viene confrontato con il setpoint (ad esempio di un altro ingresso analogico o frequenza fissa). La frequenza di uscita viene adattata per quanto possibile fino a che il valore istantaneo non ha raggiunto il setpoint. (vedi grandezze di regolazione P413 – P416) La frequenza di uscita non può però scendere al di sotto del valore di frequenza minima programmato nel parametro P104.	analogico
36	Frequenza istantanea regolatore PID sorvegliato ²³⁴⁵	(nessuna inversione della direzione di rotazione!) Come funzione 35, l'FU disinserisce però la frequenza di uscita al raggiungimento della >frequenza minima< P104.	analogico
37	Coppia modalità servo ²³⁵	Nella modalità servo è possibile impostare/limitare tramite questa funzione la coppia del motore.	analogico
38	Derivata coppia 235	Una funzione che permette di memorizzare in anticipo un valore per il fabbisogno di coppia nel regolatore (attivazione di una grandezza di disturbo). Questa funzione può essere usata nei dispositivi di sollevamento con rilevamento separato del carico per una migliore assunzione del medesimo. → P214	analogico
39	Moltiplicazione ^{3 5}	Questo fattore moltiplica il setpoint principale.	analogico
40	Valore istantaneo regolatore di processo ^{3 5}	come P400 = 14-16	analogico
41	Setpoint regolatore di processo 35	ulteriori dettagli in merito al regolatore di processo sono	analogico
42	Derivativa regolatore di processo 35	disponibili nel capitolo 8.2.	analogico
	Gli ingressi digitali possono essere	usati per l'utilizzo di semplici (max. 7 bit) di segnali analogici.	
47	Potenziometro motore frequenza + ⁵	Se l'FU è abilitato (D o S), la frequenza di uscita può essere variata in modo continuo tramite un segnale high. Per salvare la frequenza di uscita corrente in P113, è necessario porre	high
48	Potenziometro motore frequenza - ⁵	ambedue gli ingressi insieme sul potenziale high per 1s. Questo valore vale come prossimo valore iniziale nell'abitazione se è stata scelta la stessa preselezione di direzione. In caso contrario inizio con f_{MIN} (P104).	high
			•

Se nessuno degli ingressi digitali è programmato sull'abilitazione destra o sinistra, il pilotaggio di una frequenza fissa o della frequenza di avvio causa l'abilitazione dell'FU. La direzione del campo di rotazione è dipendente dal segno del setpoint.

² Efficace anche nei pilotaggi tramite BUS (RS485, CANnord, CANopen, DeviceNet, Profibus DP, InterBus, RS232)

Le funzioni sono disponibili solo con Basic e I/O standard, vengono elaborati setpoint analogici. Essi sono adatti per semplici esigenze (risoluzione di 7 bit).

⁴ I limiti di questi valori vengono stabiliti tramite il parametro >setpoint secondari frequenza minima< P410 e il parametro >setpoint secondari frequenza massima< P411.

Le impostazioni non sono disponibili in P424 e P425 (Multi I/O).

	ro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	nibile	con l'o	pzione				
P426 ((P)	Intervallo di stop rapido	Semp	re visi	bile					
0320,00 [0,1] o [1,0]	0 s	Impostazione dell'intervallo di frenata per la funzione stop rapingresso digitale, il pilotaggio del bus, la tastiera o automatica L'intervallo di stop rapido è l'intervallo che corrisponde alla ric massimo impostato per essa (P105) a 0Hz. Se si opera con ustop rapido si riduce corrispondentemente.	imente Iuzione	nel cas	o di un della f	anoma requen:	ılia. za dal	valore		
P427		Stop rapido nel caso di anomalia	Semp	re visi	bile					
0 3		Attivazione di uno sto rapido automatico nel caso di un'anoma	alia							
[0]		0 = OFF: lo stop rapido automatico nel caso di un'anomalia è disattivato								
		1 = Mancanza di corrente: stop rapido automatico nel caso	di mar	ncanza	di corre	ente				
		2 = Errore: stop rapido automatico nel caso di errore								
		3 = Mancanza di corrente e anomalia: stop rapido automa errore	tico nel	caso d	li manc	anza di	corre	nte e		
P428 ((P)	Avvio automatico	Semp	re visi	bile					
0 1 [0]		Nell'impostazione predefinita (P428 = $0 \rightarrow off$) il convertitore (cambio di segnale da "low \rightarrow high") all'ingresso digitale in qu			l'abilita:	zione d	i un fro	onte		
		Nell'impostazione On → 1 l'FU reagisce ad un livello High.								
		In alcuni casi l'FU deve avviarsi direttamente con l'inseriment si può impostare P428 = 1 → On. Se il segnale di abilitazione un ponte a filo, l'FU si avvia direttamente.								
		Questa funzione è possibile solo se il pilotaggio dell'FU avvie	ne tram	ite gli i	ngressi	digitali	. (vedi	P509		
P429 ((P)	Frequenza fissa 1	BSC	STD	MLT	BUS				
-400 40	00 Hz	Impostazioni per la frequenza fissa.								
[0]		La frequenza fissa viene usata quale setpoint dopo il pilotaggio tramite un ingresso digitale e l'abilitazione dell'FU (destra o sinistra).								
		L'impostazione di un valore negativo causa una inversione de direzione di rotazione dell'abilitazione P420 – P425).	ella dire	zione d	li rotazi	one (rif	erita al	lla		
		Se vengono pilotate più frequenze fisse contemporaneament aritmeticamente. Ciò vale anche per la combinazione con la f analogico (se P400 = 1) o con la frequenza minima (P104).					n il se	tpoint		
		I limiti di frequenza (P104 = f_{min} , P105 = f_{max}) non possono es	sere su	perati v	erso l'a	alto o il	basso			
		Se nessuno degli ingressi digitali è programmato sull'abilitazio di frequenza fissa causa l'abilitazione. Una frequenza fissa po abilitazione a destra, una negativa a sinistra.						egnal		
	(P)	Frequenza fissa 2	BSC	STD	MLT	BUS				
P430 (
-400 40	00 Hz	Descrizione della funzione del parametro, vedi P429 >freque	enza fis	sa 1<		l				
-400 40 [0]	00 Hz	Descrizione della funzione del parametro, vedi P429 >freque Frequenza fissa 3	enza fis	sa 1<	MLT	BUS	I			
-400 40 [0] P431 ((P)	Frequenza fissa 3	BSC	STD	MLT	BUS				
-400 40 [0]	(P)		BSC	STD	MLT	BUS				
-400 40 [0] P431 (-400 40 [0]	(P)	Frequenza fissa 3	BSC	STD	MLT	BUS				
-400 40 [0] P431 (-400 40 [0] P432 (-400 40	(P) 00 Hz (P)	Frequenza fissa 3 Descrizione della funzione del parametro, vedi P429 >freque	BSC enza fis	STD ssa 1<						
-400 40 [0] P431 (-400 40 [0] P432 (-400 40 [0]	(P) 00 Hz (P)	Frequenza fissa 3 Descrizione della funzione del parametro, vedi P429 >freque Frequenza fissa 4	BSC enza fis	STD ssa 1<						

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	nibile	con l'o	pzione	
P434 (P)	Funzione relè 1	BSC	STD	MLT	BUS	

0 ... 38

Funzioni per il relè di segnalazione 1 (terminali di comando 1 / 2)

Le impostazioni 3 fino a 5 ed 11 operano con un isteresi del 10%, cioè il contatto relè si chiude (Funz. 11 apre) al raggiungimento del valore limite e si apre (Funz. 11 chiude) quando raggiunge un valore più basso del 10% del medesimo.

	nel valore limite o funzione
0 = Nessuna funzione	(vedi anche P435)
 1 = freno esterno, per il pilotaggio di un freno nel motore. Il relè commuta alla frequenza minima assoluta programmata (P505). Per freni tipici dovrebbe essere programmato un ritardo di setpoint (vedi P107). Un freno meccanico può essere inserito dal lato della corrente alternata direttamente. (Notare le specifiche tecniche dei contatti del relè) 	aperto chiude
2 = Convertitore in funzione, il contatto del relè chiuso segnala tensione all'uscita dell'FU (U – V – W)	chiude
3 = Limite di corrente, basato sull'impostazione della corrente nominale del motore in P203. Tramite la normalizzazione (P435) questo valore può essere adattato.	chiude
4 = Limite della corrente di coppia, basato sull'impostazione dei dati del motore in P203 e P206. Segnala un corrispondente carico di coppia sul motore. Tramite la normalizzazione (P435) questo valore può essere adattato.	chiude
5 = Limite di frequenza , basato sull'impostazione della frequenza nominale del motore in P201. Tramite la normalizzazione (P435) questo valore può essere adattato.	chiude
6 = Setpoint raggiunto, indica che l'FU ha concluso l'incremento o il decremento della frequenza. Dopo che il contatto si è chiuso, affinché esso si riapra è necessario che il setpoint cambi di almeno 1Hz → setpoint non raggiunto - il contatto apre	chiude
7 = Anomalia, segnalazione cumulativa di anomalia, l'anomalia è attiva o ancora non acquisita. → Operativo – chiude (Nota: lo stato di pronto per l'uso non significa obbligatoriamente "pronto all'attivazione".)	apre
8 = Avvertimento, avvertimento cumulativo, è stato raggiunto un valore limite e ciò può condurre ad un disinserimento successivo dell'FU.	apre
9 = Avvertimento per sovracorrente, almeno 130% della corrente nominale del convertitore per 30 sec.	apre
10 = Avvertimento per sovratemperatura motore: la temperatura del motore viene valutata tramite un ingresso digitale. → Il motore è troppo caldo. L'avvertimento avviene dopo 1 secondi, il disinserimento per surriscaldamento dopo 2 secondi.	apre
11 = Limite corrente di coppia attivo (avvertimento), valore limite in P112 / P536 è raggiunto. Un valore negativo in P435 inverte il comportamento. Isteresi = 10%.	apre
12 = Pilotaggio esterno, il relè può essere pilotato con il parametro P541 (bit 0) indipendentemente dallo stato operativo corrente dell'FU.	chiude
13 = Limite della coppia gen. attivo con regolazione ISD: il valore limite in P112 è stato raggiunto nel campo generatore. Isteresi = 10%; limite coppia gen. attivo	chiude
AA 20 vicemente	
14 = 29 riservato 30 =Bus IO In Bit 0 / Bus In Bit 0	chiude
31 =Bus IO In Bit 0 / Bus In Bit 1	chiude
	chiude
32 =Bus IO In Bit 2 / Bus In Bit 2 33 =Bus IO In Bit 3 / Bus In Bit 3 34 =Bus IO In Bit 4 / Bus In Bit 4 35 =Bus IO In Bit 5 / Bus In Bit 5 36 =Bus IO In Bit 6 / Bus In Bit 6	chiude
34 =Bus IO In Bit 4 / Bus In Bit 4	chiude
35 =Bus IO In Bit 5 / Bus In Bit 5	chiude
36 =Bus IO In Bit 6 / Bus In Bit 6	chiude
37 =Bus IO In Bit 7 / Bus In Bit 7	chiude
38 =Uscita tramite BUS	chiude

Parame	etro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione					
P435	(P)	Normalizzazione relè 1	BSC	STD	MLT	BUS		
400	400 %	Nel caso di un valore negativo la funzione di uscita viene en	essa ne	gata.	1	ı		-
[100]		Limite di corrente = x [%] · P203 >Corrente nominale motore						
		Limite corrente di coppia = x [%] · P203 · P206 (coppia nomi Limite di frequenza = x [%] · P201 >Frequenza nominale mo		tore ca	lcolata)			
		I valori nel campo +/-20% vengono riferitii internamente al 20						
		Training samps of 20% rongene month international at 2	<i>3</i>					
P436	(P)	Isteresi relè 1	BSC	STD	MLT	BUS		
0 100 [10]	0 %	Differenza tra il punto di inserimento e quello di disinserimer di uscita.	ito per e	vitare u	ına osc	illazione	e del s	egn
P441	(P)	Funzione relè 2		STD	MLT			
0 38		Questo parametro è identico al P434, però si riferisce a P44	2. P443					
[7]	(D)		1		MIT		l	1
P442	(P)	Normalizzazione relè 2	1	STD	MLT			
-400 [100]	400 %	Questo parametro è identico al P435, però si riferisce a P44	1, P443					
P443	(P)	Isteresi relè 2		STD	MLT			
0 100 [10]	0 %	Questo parametro è identico al P436, però si riferisce a P44	1, P442					•
P447	(P)	Offset uscita analogica 2			MLT			
-10,0 [0,0]	. 10,0 V	Questo parametro è identico al P417, però si riferisce a P41	8, P419					
P448	(P)	Funzione uscita analogica 2			MLT			
0 52 [0]		Questo parametro è identico al P418, però si riferisce a P41	7, P419				-	•
P449	(P)	Normalizzazione uscita analogica 2			MLT			
-500 [100]	500 %	Questo parametro è identico al P419, però si riferisce a P41	7, P418					
P458	01 02	Modalità uscita analogica			MLT			
0 1		0 = 010V / 020mA Questo parametro stabilisce il c	ampo di	lavoro	delle s	ingole ι	ıscite	
[0]		1 = 210V / 420mA analogiche. Array -01 indica la prima uscita	analogi	ca, Arra	ay -02 la	secon	da	
P460		Tempo Watchdog	Semp	re visi	bile			
0,0		L'intervallo di tempo tra i segnali di watchdog previsti (funzio						
0,1 2		P420 P425). Se un intervallo di tempo trascorre senza ch disinserimento con il messaggio di errore E012.	e venga	registr	ato un i	mpulso	, si ha	un
[10,0]		0,0 (errore utente): funzione errore cliente, non appena al	l'ingress	so viene	e reaisti	rato un	fronte	low
		high, I'FU si disinserisce con l'errore E		VIOIN	, rogioti	ato un	01110	

Parametro		Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione
P480	01 10	Funzione Bus I/O In Bits	Sempre visibile
0 62 [12]		I Bus I/O In Bit In vengono considerati come ingressi digitali. stesse funzioni (P420425).	Essi possono essere impostati sulle
		[02] = Bus I/O In Bit 2 [03] = Bus I/O In Bit 3 [04] = Bus I/O In Bit 4 [05] = Bus I/O initiator 1 [06] = Bus I/O initiator 2 Le possibili funzioni per i Bus In Bit possono essere trovate n digitali P420P425.	
		Informazioni più dettagliate possono essere trovate nel corris	pondente manuale del sistema di bus
P481	01 10	Funzione Bus I/O Out Bits	Sempre visibile
0 38 [10]		I Bus I/O Out Bit vengono considerati come uscite di relè mul impostati sulle stesse funzioni (P434443).	tifunzionali. Essi possono essere
		• •	
P482	01 08	Normalizzazione Bus I/O Out Bit	Sempre visibile
-400 40 [100]	0 %	Adattamento dei valori limite delle funzioni del relè/Bus Out B funzione di uscita viene emessa negata. Al raggiungimento del valore limite e con valori positivi impos di valori negativi impostati il contatto del relè si apre.	·
P483	01 08	Isteresi Bus I/O Out Bit	Sempre visibile
1 100 % [10]	6	Differenza tra il punto di inserimento e quello di disinseriment di uscita.	o per evitare una oscillazione del segnale

5.1.6 Parametri aggiuntivi

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza Disp	ponibile con l'opzione
P503	Funzione pilota emissione Sen	npre visibile
08	Per l'impiego della funzione pilota emissione si deve selezionare ir Con la modalità 1 viene trasferita solo la frequenza guida (setpoin modalità 2 i valori istantanei scelti in P543, P544 e P545. Nella modalità 3 viene emessa una posizione reale a 32 bit e inolt bit (dopo la rampa). La modalità 3 è necessaria per la regolazione La modalità 4 può essere impiegata per il pilotaggio in curva con la parola di stato (prima parola), il setpoint corrente della frequenza giri (seconda parola), la corrente di coppia attuale normalizzata sul frequenza istantanea attuale senza slittamento (quarta parola).	nt 1 e parola di controllo) e con la tre un setpoint del numero di giri a 16 sincrona con l'opzione PosiCon. carrelli in coppia. Vengono trasferiti a prima della rampa del numero di
	0 = Off	
	1 = Modalità USS 1 3 = Modalità USS 2 5 = Modalità	à USS 3 7 = Modalità USS 4
	2 = CAN Mode 1 4 = CAN Mode 2 6 = CAN Mo fino a 250kBaud fino a 250kBaud	de 3 8 = CAN Mode 4
	Avvertenza: Ogni modalità USS impedisce la comunicazione	con un PC e NORDCON.
P504	Frequenza di modulazione Sen	npre visibile


da 1,5 a 7,5 kW

3,0 ... 20,0 kHz [6,0] Con questo parametro è possibile modificare la frequenza di modulazione interna per il controllo della componente potenza. Un valore elevato causa rumori ridotti nel motore, ma una maggiore irradiazione EMC.

Avvertenza: il grado di protezione contro i radiodisturbi curva limite A viene raggiunto con un

impostazione di 6kHz.

Curva caratteristica I²t convertitore, l'aumento della frequenza di switching causa una riduzione della corrente di uscita in funzione del tempo.



da 11 a 37 kW 3,0 ... 16,0 kHz [6,0]

11-37kW: impostabile da 3 a 16kHz, 6kHz standard (> 6kHz riduzione di potenza nel servizio continuo)

da 45 a 160 kW

45-110kW: impostabile da 3 a 8kHz, 4kHz standard (> 4kHz riduzione di potenza nel servizio continuo) **132kW/160kW:** solo 4kHz impostabili

3,0 ... 8,0 / 4,0 kHz [4,0]

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione			
P505 (P)	Frequenza minima assoluta	Sempre visibile			
0,0 10,0 Hz	Indica il valore della frequenza al di sotto della quale il con	vertitore non può scendere.			
[2,0]	Alla frequenza minima assoluta viene eseguito il pilotaggio setpoint (P107). Se si usa il valore "zero", il relè del freno a				
	Nei pilotaggi di dispositivi di sollevamento, questo valore a partire da 2Hz opera la regolazione di corrente dell'FU ed sufficiente.				
P506	Acquisizione automatica delle anomalie	Sempre visibile			
0 7	Oltre all'acquisizione manuale delle anomalie se ne può so	egliere anche una automatica.			
[0]	0 = nessuna acquisizione automatica delle anomal	ie			
	 5 = numero delle acquisizioni automatiche delle anomalie ammesse all'interno del ciclo di RETE ON. Dopo rete off e rete on è di nuovo disponibile l'intero numero. 				
	Sempre , un messaggio di errore viene sempre acc scompare la causa.	quisito automaticamente quando ne			
	7 = Tasto ENTER, l'acquisizione è possibile solo con i di rete. Togliendo l'abilitazione non si ha una acqui				
P507	Tipo PPO	Sempre visibile			
1 4	Solo con l'opzione Profibus				
[1]	Vedi anche descrizione supplementare sul pilotaggio Profil	ous - BU 0020 -			
P508	Indirizzo di PROFIBUS	Sempre visibile			
1 126	Indirizzo di PROFIBUS solo con l'opzione Profibus	-			
[1]	Vedi anche descrizione supplementare sul pilotaggio Profil	bus			

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione
P509	Interfaccia	Sempre visibile
0 21 [0]	 0 = Morsetti di comando o tastiera **/*** c (opzionale non p-box est.) il PotentiometerE 1 = Solo morsetti di comando */***, il controllo analogici (→ è necessaria un'interfaccia utente 2 = Setpoint USS */***, il setpoint di frequenza vie tramite i digitali è ancora attivo. 3 = Parola di controllo USS *, i segnali di comar trasferiti tramite l'interfaccia RS485, il setpoint 	ene trasferito tramite l'interfaccia RS485. Il pilotaggio ndo (abilitazione, direzione di rotazione,) vengono tramite l'ingresso analogico o le frequenze fisse. riti tramite l'interfaccia RS485. Gli ingressi digitali e

- parametrizzazione è ancora possibile.
- **) Se nel pilotaggio la comunicazione con la tastiera è disturbata (time out 0,5sec), il convertitore si blocca senza messaggio di errore.
- ***) impostazione ammessa per l'utilizzo dell'AS-Interface.

P510	Setpoint secondario interfaccia	Sempre visibile
0 8	Selezione dell'interfaccia tramite la quale l'FU viene pilo	otato.
[0]	 0 = Auto: la sorgente del setpoint secondario viene dedotta automaticamente dall'impostazione del parametro P509 >Interfaccia <. 1 = USS 2 = CANbus 	3 = Profibus 4 = InterBus 5 = CANopen 6 = DeviceNet 7 = riservato 8 = CAN Broadcast
P511	Baudrate USS	Sempre visibile
0 3	Impostazione della velocità di trasferimento dati (veloci Tutti i partecipanti al bus devono avere la stessa impos	
0 3 [3]		
	Tutti i partecipanti al bus devono avere la stessa impos 0 = 4800 Baud 2 =	stazione di baudrate.
	Tutti i partecipanti al bus devono avere la stessa impos 0 = 4800 Baud 2 =	stazione di baudrate. 19200 Baud

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione		
P513	Tempo di ritardo del telegramma	Sempre visibile		
-0,1 / 0,0 / 0,1 100,0 s [0,0]	Funzione di controllo dell'interfaccia di bus correntemente attiva. Dopo la ricezione di un telegramma valido, entro l'intervallo impostato deve arrivare il successivo. In caso contrario l'FU segnala un'anomalia e si disinserisce con il messaggio di errore E010 >Bus Time Out<. 0.0 = off: La sorveglianza è disattivata. -0.1 = nessun errore: Anche se la comunicazione tra BusBox e FU si interrompe (ad esempio errore 24V, estrazione del box,), l'FU continua ad operare senza cambiamenti.			
P514	Baudrate CAN – Bus	Sempre visibile		
0 7 [4]	Impostazione della velocità di trasferimento dati (velocità di trasferimento dati di trasferimento dati (velocità di trasferimento dati di trasferimento di	ne di baudrate.		
	0 = 10kBaud 3 = 100kBaud	6 = 500kBaud		
	1 = 20kBaud 4 = 125kbaud	7 = 1Mbaud * (solo per scopi di test)		
	2 = 50kBaud 5 = 250kBaud	*) un funzionamento sicuro non è garantito		
P515	Indirizzo CAN – Bus	Sempre visibile		
0 255 [50]	Impostazione dell'indirizzo CANbus.			
P516 (P)	Frequenza mascherata 1	Sempre visibile		
0,0 400,0 Hz	Intorno al valore di frequenza qui impostato, la frequenza di	uscita viene mascherata.		
[0,0]	Questo campo viene attraversato con la rampa di salita e dis erogato in modo continuativo all'uscita. Non bisogna imposta minima assoluta.			
	0 = Frequenza mascherata inattiva			
P517 (P)	Campo di mascheramento 1	Sempre visibile		
0,0 50,0 Hz [2,0]	Campo di mascheramento per la >frequenza di mascherame viene sommato e sottratto alla/dalla frequenza di mascheramento di mascheramento di DE17.			
DE40 (D)	Campo di mascheramento 1: P516 - P517 P516 + P517	One and all the		
P518 (P)	Frequenza mascherata 2	Sempre visibile		
0,0 400,0 Hz [0,0]	Intorno al valore di frequenza qui impostato, la frequenza di u Questo campo viene attraversato con la rampa di salita e dis erogato in modo continuativo all'uscita. 0 = Frequenza mascherata inattiva			
P519 (P)	Campo di mascheramento 2	Sempre visibile		
0,0 50,0 Hz [2,0]	Campo di mascheramento per la >frequenza di mascherame viene sommato e sottratto alla/dalla frequenza di mascheram	nto 2< P518. Il valore di questa frequenza		
D500 (D)	Campo di mascheramento 2: P518 - P519 P518 + P519	Communicibile		
P520 (P)	Circuito di rilevamento	Sempre visibile		
0 4	Questa funzione è necessaria per inserire l'FU su motori già azionamento di ventole. Le frequenze dei motori >100Hz ver regolazione del numero di giri (modalità servo = ON, P300). 0 = Disattivato , nessun circuito di rilevamento.	ngono rilevate solo nella modalità di		
	1 = Ambedue le direzioni , l'FU cerca un numero di giri in a			
	2 = In direzione del valore di setpoint, ricerca solo in direzione 3 = Ambadua la direzioni, sala dano mancanza di correi			
	 3 = Ambedue le direzioni, solo dopo mancanza di corre 4 = In direzione del setpoint, solo dopo mancanza di co 			
P521 (P)	Risoluzione circuito di rilevamento	T		
· ,		Sempre visibile		
0,02 2,50 Hz [0,05]	Con questo parametro si può modificare il passo del circuito precisione e causano il disinserimento dell'FU con un messa aumentano di molto il tempo di rilevamento.			
P522 (P)	Offset circuito di rilevamento	Sempre visibile		
-10,0 10,0 Hz [0,0]	Il valore di una frequenza che può essere aggiunto al valore raggiungere sempre il campo motorio evitando così quello ge			

	Valore impostato / descrizione / avvertenza Disponibile con l'opzio					pzione		
P523	Impostazione	di fabbric	a	Se	empre visibile			
0 2 [0]	Tramite la scelta del corrispondente valore e la conferma con il tasto ENTER il campo del parametro scelto viene impostato sui valori di fabbrica. Dopo che l'impostazione è stata effettuata, il valore del parametro torna automaticamente a 0.							
	0 = Nessuna modifica: non modifica la parametrizzazione.							
	1 = Caricamento delle impostazioni di fabbrica: l'intera parametrizazione dell'FU viene resettata sull'impostazione di fabbrica. Tutti i dati originariamente parametrizzati vengono persi.							
	2 = Impostazione di fabbrica senza bus: tutti i parametri del convertitore di frequenza con esclusione dei parametri di bus vengono resettati sulle impostazioni di fabbrica.							
P533	Fattore I ² t mo	otore		Se	empre visibile			
50 150% [100] da SW 3.4	Con il parametro All'aumentare de			motore per il monitoraggio I ² t motore P5 i.				
P535	I ² t motore			Sc	empre visibile			
0 1 [0]	frequenza di usci disinserimento e conto di possibili	ta (raffreddan il messaggio	del motore in dipe nento). Il raggiungir di errore E002 (sov bientali che influer	mento del valor ratemperatura	e limite di tempera motore). Non è qu	atura causa il ii possibile tener		
		0 = disattivata						
O 24	1 = inserito		ostare la funzione	.2.				
da SW 3.4			Ein" [ON]. Tutte le curve caratteristiche vanno da 0 Hz. Con valori di frequenza superiori alla metà della frequen tutta la corrente nominale. Classe di disinserimento 10, Classe di disinseri			ız iiilo a iilela de		
	motore è sempre	disponibile tu	on valori di frequen etta la corrente nom Classe di disins	za superiori alla inale.	a metà della frequ Classe di disins	enza nominale d		
	motore è sempre Classe di disins 60 s con 1,5 x IN	disponibile tu	on valori di frequen ltta la corrente nom Classe di disins	za superiori alla ninale. serimento 10,	Classe di disins	enza nominale d		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz	erimento 5,	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz	za superiori alla ninale. serimento 10, P535	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz	enza nominale d erimento 20, P535		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100%	erimento 5, P535	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100%	enza nominale d erimento 20, P535 17		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90%	erimento 5, P535 1 2	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90%	erimento 20, P535 17 18		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80%	erimento 5, P535	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80%	erimento 20, P535 17 18 19		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70%	erimento 5, P535 1 2 3	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10 11	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90%	erimento 20, P535 17 18		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80%	erimento 5, P535 1 2 3 4	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70%	za superiori alla inale. serimento 10, P535 9 10 11 12	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70%	erimento 20, P535 17 18 19 20		
	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60%	erimento 5, P535 1 2 3 4 5	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10 11 12 13	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60%	erimento 20, P535 17 18 19 20 21		
	Classe di disins 60 s con 1.5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50%	erimento 5, P535 1 2 3 4 5 6	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10 11 12 13 14	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50%	erimento 20, P535 17 18 19 20 21 22		
P536	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%	erimento 5, P535 1 2 3 4 5 6 7	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%	za superiori alla inale. P535 9 10 11 12 13 14 15 16	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%	enza nominale d erimento 20, P535 17 18 19 20 21 22 23		
0,12,0 / 2,1 (volte la corrente nominale del convertitore)	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Limite di corr La corrente di us questo valore lim 0,1 - 2,0 = Molti	erimento 5, P535 1 2 3 4 5 6 7 8 rente cita del conve ite viene ragg	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN I _N a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10 11 12 13 14 15 16 Serimento 10,	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% empre visibile Distato. (Come "rita attenza di uscita di uscita attenza di uscita attenza di uscita attenza di	erimento 20, P535 17 18 19 20 21 22 23 24 ardo di salita"), se uale.		
0,12,0 / 2,1 (volte la corrente nominale del convertitore)	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Limite di corr La corrente di us questo valore lim 0,1 - 2,0 = Molti 2,1 = OFF indica	erimento 5, P535 1 2 3 4 5 6 7 8 rente cita del conve ite viene ragg plicatore con la disattivazio	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% rtitore viene limitata iunto, il convertitore la corrente nomina one di questo valor	za superiori alla inale. serimento 10, P535 9 10 11 12 13 14 15 16 Serimento 10, Serimento 10,	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% empre visibile Distato. (Come "rita attore, ha come risul	erimento 20, P535 17 18 19 20 21 22 23 24 ardo di salita"), se uale.		
P536 0,12,0 / 2,1 (volte la corrente nominale del convertitore) [1,5] P537 0 1 [1]	Classe di disins 60 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Limite di corr La corrente di us questo valore lim 0,1 - 2,0 = Molti 2,1 = OFF indica Disinserimen Con questa funzi evitato un immed limitata a circa il tramite un breve	erimento 5, P535 1 2 3 4 5 6 7 8 rente cita del conve ite viene ragg plicatore con la disattivazio nto pulsant one, nel caso liato disinserir 150% della co	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% rtitore viene limitata iunto, il convertitore la corrente nomina one di questo valor	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10 11 12 13 14 15 16 Serimento 10, Serimento 1	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% empre visibile estato. (Come "rita uenza di uscita attore, ha come risule empre visibile a corrente del conte attivato la corre	erimento 20, P535 17 18 19 20 21 22 23 24 ardo di salita"), se uale. Iltato il valore limi		
(volte la corrente nominale del convertitore) (1,5]	Classe di disins 60 s con 1.5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Limite di corr La corrente di us questo valore lim 0,1 - 2,0 = Molti 2,1 = OFF indica Disinserimen Con questa funzi evitato un immedi limitata a circa il	erimento 5, P535 1 2 3 4 5 6 7 8 rente cita del conve ite viene ragg plicatore con la disattivazio nto pulsant one, nel caso liato disinserir 150% della co	Classe di disins 120 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% rtitore viene limitatiunto, il convertitore la corrente nominalone di questo valor e di forte sovraccarionento dell'FU. Converente nominale dell'reconstructione dell'reco	za superiori alla ninale. serimento 10, P535 9 10 11 12 13 14 15 16 Serimento 10, Serimento 1	Classe di disins 240 s con 1,5 x IN IN a 0 Hz 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% empre visibile estato. (Come "rita uenza di uscita attore, ha come risule empre visibile a corrente del conte attivato la corre	erimento 20, P535 17 18 19 20 21 22 23 24 ardo di salita"), se uale. Iltato il valore limi		

<u>Avvertenza</u>: Con gli apparecchi da 30kW la funzione *Disinserimento pulsante* <u>non</u> è disattivabile.

Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione		
Sorveglianza ingresso	Sempre visibile		
Per un sicuro funzionamento dell'FU l'alimentazione d una breve interruzione di una fase o se la tensione di valore limite, il convertitore segnala un'anomalia.			
In determinate condizioni di esercizio può succedere che questa segnalazione debba essere soppressa. In questo caso deve essere adattata la sorveglianza dell'ingresso			
0 = Disattivata: nessuna sorveglianza della tensione di alimentazione.			
1 = Solo errore di fase: solo gli errori di fase causano la segnalazione di anomalia.			
2 = Solo sottotensione: solo le sottotensioni causano la segnalazione di anomalia.			
3 = Errore di fase e sottotensioni: gli errori di fase e le sottotensioni causano la segnalazione di anomalia (impostazione di fabbrica).			
4 = Alimentazione DC: Nel caso di alimentazione di d'ingresso viene considerata fissa a 480V. La so sottotensione di rete è disattivata.	•		
	Per un sicuro funzionamento dell'FU l'alimentazione de una breve interruzione di una fase o se la tensione di valore limite, il convertitore segnala un'anomalia. In determinate condizioni di esercizio può succedere soppressa. In questo caso deve essere adattata la soconomica della tensione de la soconomica della tensione de la soconomica della tensione di fase e sottotensioni causa della tensione solo le sottotensioni causa della tensione di fase e sottotensioni: gli errori di fase anomalia (impostazione di fabbrica). 4 = Alimentazione DC: Nel caso di alimentazione di d'ingresso viene considerata fissa a 480V. La soconomica di soconomica di faso di alimentazione di d'ingresso viene considerata fissa a 480V. La soconomica di segnata della tensione di faso della tensione della tensione di faso		

	Avvertenza: un funzionamento con una tensione d	di rete non ammessa puo distruggere l'FU!
P539 (P)	Sorveglianza dell'uscita	Sempre visibile
0 3	Questa funzione protettiva sorveglia la corrente di us In caso di errore viene emesso il messaggio di errore	
	0 = Disattivata: non si svolge alcuna sorveglian	nza.
	1 = Solo errore di fase motore: La corrente di controllata. In presenza di una asimmetria l'I	
	corrente di magnetizzazione (corrente di car	omento dell'accensione dell'FU viene controllata la mpo). In mancanza di una corrente di isce con il messaggio di anomalia E016. Un freno
	3 = Fasi motore e sorveglianza magnetizzazio	one: come 1 e 2 combinati.

AVVERTENZA: questa funzione è utilizzabile come funzione supplementare di protezione per applicazioni di sollevamento, non è però ammessa quale unica protezione di persone.


P540 (P)	Bloccare direzione di rotazione Sempre visibile
0 7	Con questo parametro può essere impedita una inversione del senso di rotazione per motivi di
[0]	sicurezza in modo da evitare la direzione di rotazione errata.
	0 = Nessuna limitazione del senso di rotazione
	1 = Bloccare la commutazione della direzione di rotazione: Il tasto della direzione di rotazion del ControlBox SK TU1-CTR è bloccato.
	2 = Solo rotazione destra*: È possibile solo la direzione di campo di rotazione a destra. La selezione del senso di rotazione "errato" causa l'emissione di 0HZ.
	3 = Solo rotazione sinistra*: È possibile solo la direzione di campo di rotazione a sinistra. La selezione del senso di rotazione "errato" causa l'emissione di 0HZ.
	4 = Solo direzione di abilitazione: il senso di rotazione è possibile solo conformemente al segnale di abilitazione, in caso contrario vengono erogati 0Hz.
	5 = Solo rotazione destra con sorveglianza*: È possibile solo la direzione di campo di rotazion a destra. La selezione del senso di rotazione "errato" causa il disinserimento dell'FU.
	6 = Solo rotazione sinistra con sorveglianza *: È possibile solo la direzione di campo di rotazione a sinistra. La selezione del senso di rotazione "errato" causa il disinserimento dell'FU.
	7 = Solo direzione di abilitazione con sorveglianza: il senso di rotazione è possibile solo conformemente al segnale di abilitazione, in caso contrario l'FU viene disinserito.

*) vale per il comando tramite tastiera (SK TU1) e morsetti di comando, inoltre il tasto di direzione del ControlBox è bloccato.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Dispo	nibile	con l'o	pzione		
P541	Pilotaggio esterno relè	BSC	STD	MLT	BUS		
000000 111111 [000000]	Con questa funzione si ha la possibilità di pilotare i relè e le uscite digitali indipendentemente dallo stato dell'FU. A tale scopo si deve impostare la corrispondente uscita sulla funzione pilotaggio esterno. Questa funzione è con codifica binaria: campo di impostazione [000000-111111 (binario)] Bit 0 = relè 1 Bit 1 = relè 2 Bit 2 = uscita analogica 1 (funzione digitale) Bit 3 = uscita analogica 2 (funzione digitale) Bit 4 = relè 3 Bit 5 = relè 4 Questa funzione può essere usata manualmente o in combinazione con un pilotaggio del bus con						
	questo parametro (test funzionale). BUS: il corrispondente valore viene scritto nel parametro e in tal modo vengono settati il relè o le uscite digitali. ControlBox: Il ControlBox offre nella selezione tutte le combinazioni di uscita. Se devono essere attivati solo i bit 0 - 3, la selezione viene mostrata in modo binario. Se è installata l'opzione <i>PosiCon</i> (bit 4 + 5), la visualizzazione è a codifica esadecimale. ParameterBox: ognuna delle singole uscite può essere richiamata e attivata separatamente.						
P542 01 02	Pilotaggio est. uscita analogica 12		STD	MLT			
0,0 10,0 V [0,0]	Con questa funzione si ha la possibilità di pilotare le uscite ar dell'FU, indipendente dal suo stato operativo corrente. A tale corrispondente uscita (P418/P448) sulla funzione pilotaggio	scopo s	si deve	imposta		rione)	•

Questa funzione può essere usata a mano o in combinazione con un pilotaggio del bus con questo parametro. Il valore qui impostato viene emesso dopo la conferma all'uscita analogica.

Nella programmazione con ControlBox:



P543 (P)	Valore istantaneo bus 1	Sempre visibile		
0 12	In questo parametro si può scegliere il valore di ritorno 1 nel caso di pilotaggio del bus.			
[1]	Avvertenza: Informazioni più dettagl BUS o nel parametro P	liate possono essere trovate nel corrispondente manuale del 400.		
	0 = Off	6 = Ist- Position (nur mit PosiCon, SK 700E)		
	1 = Frequenza istantanea	7 = Soll- Position (nur mit PosiCon SK 700E)		
	2 = Numero di giri istantaneo	8 = Sollfrequenz		
	3 = corrente	9 = Fehlernummer		
	4 = Corrente di coppia	10 = Ist- Position Inkrement 2 (nur mit PosiCon SK 700		
	5 = Stato delle ingressi digitali & relè			

 Bit 0 = Digln 1
 Bit 1 = Digln 2
 Bit 2 = Digln 3
 Bit 4 = Digln 5

 Bit 4 = Digln 5
 Bit 5 = Digln 6
 Bit 6 = Digln 7
 Bit 7 = Digln 8

 Bit 8 = Digln 9
 Bit 9 = Digln 10
 Bit 10 = Digln 11
 Bit 11 = Digln 12

 Bit 12 = Rel 1
 Bit 13 = Rel 2
 Bit 14 = Rel 3
 Bit 15 = Rel 4

¹ la configurazione degli ingressi digitali in P543/ 544/ 545 = 5

² La posizione setpoint/istantanea conformemente ad un encoder a 8192 impulsi. A seconda dell'impostazione in (P546) (posizione nominale 16 bit o 32 bit), si verifica l'impostazione sui valori a 16 bit o 32 bit in modo automatico.

Parametro	Valore impostato / descrizione / avver	tenza	Disponibile con l'o	opzione
P544 (P)	Valore istantaneo bus 2		Sempre visibile	
0 12 [0]	Questo parametro è identico al P543 La condizione è PPO 2 o PPO 4 (P507).			
P545 (P)	Valore istantaneo bus 3		Sempre visibile	
0 12 [0]	Questo parametro è identico al P543 La condizione è PPO 2 o PPO 4 (P507). Nota: se si seleziona (P546) = {3} o {6} (posizione nominale	a 32 bit), (P545) <u>non</u>	è disponibile.
P546 (P)	Funzione Bus – setpoint 1			POS
0 7	Con il pilotaggio del bus, in questo paran Avvertenza: Informazioni più dettagliate 0 = Off 1 = Setpoint frequenza (a 16 bit) 2 = Setpoint posizione a 16 bit (solo cor 3 = Setpoint posizione a 32 bit (solo cor 4 = Terminali di comando <i>PosiCon</i> (solo 5 = Incremento posizione di setpoint (16 6 = Incremento posizione di setpoint (32 7 = Bus IO In Bits 0-7	n l'opzione <i>PosiCon,</i> n l'opzione <i>PosiCon,</i> o con l'opzione <i>PosiCon,</i> o	vate nel corrisponden SK 700E) SK 700E e se è stato Con, SK 700E, 16Bit) siCon SK 700E)	nte manuale del BUS. o scelto PPO tipo 2 o 4)
P547 (P)	Funzione Bus – setpoint 2		Sempre visibile	
0 20	Con il pilotaggio del bus, in questo param AVVERTENZA: Informazioni più dettagli BUS o nel parametro Pa 0 = Off 1 = Setpoint frequenza 2 = Limite della corrente di coppia 3 = Frequenza istantanea PID 4 = Addizione di frequenza 5 = Sottrazione di frequenza 6 = Limite di corrente 7 = Frequenza massima 8 = Frequenza istantanea limitata PID 9 = Frequenza istantanea sorvegliata PID	iate possono essere 400. 10 = Coppia 11 = Azione deriva 12 = Terminali di c (solo con l'op 13 = Moltiplicazior 14 = Valore istanta 15 = Setpoint rego 16 = Azione deriva 17 = Bus IO In Bit 18 = Calcolatore s 19 = Impostazione	ativa coppia comando <i>PosiCon</i> zione <i>PosiCon</i>) ne aneo regolatore di pro platore di processo ativa regolatore di pro 0-7 postamenti in curva e relè (P541) e uscita analogica (P5	ocesso
P548 (P)	Funzione Bus – setpoint 3		Sempre visibile	
0 20	Questo parametro è identico al P547. È μ	presente solo se P54	46 è ≠ 3.	
P549	Funzione Potentiometer Box		Sempre visibile	
0 13 [1]	Nel caso di un pilotaggio tramite l'opzione ziometro fornito viene correlato ad una fu 0 = Off 1 = Setpoint frequenza 2 = Limite della corrente di coppia 3 = Frequenza istantanea PID 4 = Addizione di frequenza 5 = Sottrazione di frequenza 6 = Limite di corrente	unzione. (Spiegazion 7 = Frequenza m 8 = Frequenza is	i si trovano nella des lassima tantanea limitata PID tantanea sorvegliata ativa coppia zione	crizione di P400)

	Valore impostato / descrizione / avve	ertenza	Disponibile con l'o	pzione		
P550	Salvataggio del set di dati		Sempre visibile			
0 3 [0]	All'interno del ControlBox opzionale è possibile salvare un set di dati (set di parametri 1 - 4) dell'FU collegato. Questo viene salvato all'interno del box in una memoria non volatile ed è in tal modo trasferibile ad altri NORDAC <i>700E</i> con la stessa versione di database (confronta P743). 0 = Nessuna funzione					
	 1 = FU → ControlBox, il set di dati viene scritto dal convertitore collegato nel ControlBox. 					
	2 = ControlBox → FU, il set di dati viene scritto dal ControlBox nel convertitore collegato.					
	3 = scambio, il set di dati dell'FU viene si perdono dati. Essi possono esse	ere sempre scambiati	ripetutamente.	•		
	Avvertenza: se si devono caricare para sovrascrivere il ControlBox dal nuovo F vecchio FU e scriverlo nel nuovo.					
P551	Profilo azionamento		Sempre visibile			
0 1 [0]	Con questo parametro vengono attivati. Questo parametro è valido solo per gru			di processo.		
	Sistema	CANopen*	DeviceNet	InterBus		
	Tecnologia gruppo costruttivo Impostazione	SK TU1-CAO	SK TU1-DEV	SK TU1-IBS		
	0 =	Proto	ocollo USS (Profilo "N	ord")		
	1 =	Profilo DS402	Profilo Drive AC	Profilo Drivecom		
	Avvertenza: Se si utilizza il CANbus interno (CANnord) tramite l'interfaccia cliente integrata (SK CU1) le impostazioni in questo parametro non saranno efficaci ed il profilo DS402 non sarà attivabile.					
P554	Min. punto di intervento chop	per	Sempre visibile			
65 100 % [65]	Con questo parametro si può influenzare la soglia di commutazione del chopper di frenata . Nell'impostazione di fabbrica è impostato un valore ottimizzato per molte applicazioni. Per le applicazioni nelle quali l'energia costante viene restituita (azionamento a manovella) questo parametro può essere incrementato per rendere minima la potenza dissipata sulla resistenza di frenata. Un incremento di questa impostazione causa un disinserimento per sovratensione più rapido dell'FU.					
P555	Limitazione potenza chopper		Sempre visibile			
5 100 % [100]	Con questo parametro è programmabile resistenza di frenata. La durata dell'inse massimo fino al limite indicato. Una volt dalla resistenza indipendentemente dal	erimento (grado di mo ta che il valore è ragg valore della tensione	dulazione) nel choppi iunto, il convertitore ri del circuito intermedi	er può salire al imuove la corrente		
	La conseguenza sarebbe un disinserim	ento per sovratensior	1			
P556	Resistenza di frenatura					
			Sempre visibile			
3 400 Ω	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003).	•	di frenata massima p			
3 400 Ω [120]	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Pa	557) è stata raggiunta	di frenata massima p			
3 400 Ω [120]	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003)). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima.	557) è stata raggiunta	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile	o un errore limite l ² t		
3 400 Ω [120] P557 0,00 100,00 kW [0,00]	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003)). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima. 0,00 = sorveglianza disattivata	557) è stata raggiunta	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile r il calcolo della poter	o un errore limite l ² t		
3 400 Ω [120] P557 0,00 100,00 kW [0,00]	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003)). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima. 0,00 = sorveglianza disattivata Tempo di magnetizzazione	557) è stata raggiunta r a e) della resistenza pe	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile r il calcolo della poter Sempre visibile	o un errore limite l ² t		
3 400 Ω [120] P557 0,00 100,00 kW [0,00]	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Pi (E003). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima. 0,00 = sorveglianza disattivata Tempo di magnetizzazione La regolazione ISD può operare corrett motivo prima dell'avvio al motore viene dimensione costruttiva del motore e vie automaticamente.	e) della resistenza pe amente solo se nel m fornita una corrente c ne impostata nell'imp	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile r il calcolo della poter Sempre visibile otore c'è un campo montinua. La durata dipostazione di fabbrica	o un errore limite l ² t iza di frenata nagnetico. Per questo pende dalla dell'FU		
3 400 Ω [120] P557 0,00 100,00 kW [0,00] P558 (P) 0 / 1 / 2 500 ms	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003)). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima. 0,00 = sorveglianza disattivata Tempo di magnetizzazione La regolazione ISD può operare corrett motivo prima dell'avvio al motore viene dimensione costruttiva del motore e vie automaticamente. Per applicazioni critiche dal punto di vis essere disattivato.	e) della resistenza pe amente solo se nel m fornita una corrente c ne impostata nell'imp	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile r il calcolo della poter Sempre visibile otore c'è un campo montinua. La durata dipostazione di fabbrica	o un errore limite l ² t iza di frenata nagnetico. Per questo pende dalla dell'FU		
3 400 Ω [120] P557 0,00 100,00 kW [0,00] P558 (P) 0 / 1 / 2 500 ms	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003)). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima). 0,00 = sorveglianza disattivata Tempo di magnetizzazione La regolazione ISD può operare corrette motivo prima dell'avvio al motore viene dimensione costruttiva del motore e vie automaticamente. Per applicazioni critiche dal punto di vise essere disattivato. 0 = disattivata	e) della resistenza pe amente solo se nel m fornita una corrente c ne impostata nell'imp	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile r il calcolo della poter Sempre visibile otore c'è un campo montinua. La durata dipostazione di fabbrica	o un errore limite l ² t iza di frenata nagnetico. Per questo pende dalla dell'FU		
3 400 Ω [120] P557 0,00 100,00 kW [0,00] P558 (P) 0 / 1 / 2 500 ms	Valore della resistenza di frenata per il resistenza. Se la potenza continuativa massima (Per (E003)). Potenza resistenza di frenatur Potenza continuativa (potenza nominale massima. 0,00 = sorveglianza disattivata Tempo di magnetizzazione La regolazione ISD può operare corrett motivo prima dell'avvio al motore viene dimensione costruttiva del motore e vie automaticamente. Per applicazioni critiche dal punto di vis essere disattivato.	e) della resistenza pe amente solo se nel m fornita una corrente c ne impostata nell'imposta temporale, il tempo	di frenata massima p a, viene allora emesso Sempre visibile r il calcolo della poter Sempre visibile otore c'è un campo montinua. La durata dipostazione di fabbrica	o un errore limite l ² t iza di frenata nagnetico. Per questo pende dalla dell'FU		

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza Disponibile con l'opzione			
P559 (P)	Ritardo di	Ritardo di spegnimento DC Sempre visibile		
0,00 5,0 s [0,50]	Dopo un segnale di stop e al trascorrere della rampa di frenata, al motore viene fornita brevemente una corrente continua che ha lo scopo di fermare del tutto l'azionamento. A seconda dell'inerzia della massa, l'intervallo di durata della corrente può essere impostato tramite questo parametro.			
	Il livello della corrente dipende dal processo di frenata portato avanti (regolazione del vettore di corrente) o del boost statico (curva caratteristica lineare).			
P560	Salvataggi	o EEPROM	Sempre visibile	
0 1	0 = Quando	si stacca l'FU dalla rete, le modifiche delle impo	ostazioni dei parametri si perdono.	
[1]	1] 1 = Tutte le modifiche di parametri vengono scritte automaticamente nella E tal modo intatte quando si stacca l'FU dalla rete.			
	Avvertenza:	Se si usa la comunicazione USS per effettua attenzione a non superare il numero max. dei		

5.1.7 PosiCon

La descrizione dei parametri **P6xx** è riportata nel manuale di servizio **BU 0710**. (www.nord.com)

5.1.8 Informazioni

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione
P700	Anomalia corrente	Sempre visibile
0.0 20.9	Anomalia corrente presente. Ulteriori dettalgi nel capitolo 6	Segnalazioni di anomalie
	ControlBox: le descrizioni dei singoli numeri di errore si t	rovano al punto messaggi di anomalia.
	ParameterBox: gli errori vengono visualizzati con testo a chi riportate al punto messaggi di di anomalia.	iare lettere, ulteriori informazioni sono
P701 01 05	Ultima anomalia 15	Sempre visibile
0.0 20.9	Questo parametro salva le ultime 5 anomalie. Ulteriori dettalg	ji nel capitolo 6 Segnalazioni di anomalie
	Per leggere il codice di errore memorizzato, con il ControlBoodi memoria 1-5 (Array) e confermarlo con il tasto ENTER.	s si deve scegliere il corrispondente posto
P702 01 05	Freq. ultima anomalia 15	Sempre visibile
-400,0 400,0 Hz	Questo parametro memorizza la frequenza di uscita fornita al memorizzati i valori delle ultima 5 anomalie.	l momento dell'anomalia. Vengono
	Per leggere il codice di errore memorizzato, con il ControlBodi memoria 1-5 (Array) e confermarlo con il tasto ENTER.	s si deve scegliere il corrispondente posto
P703 01 05	Corrente ultima anomalia 15	Sempre visibile
0,0 500,0 A	Questo parametro memorizza la corrente di uscita fornita al r memorizzati i valori delle ultima 5 anomalie.	nomento dell'anomalia. Vengono
	Per leggere il codice di errore memorizzato, con il ControlBodi memoria 1-5 (Array) e confermarlo con il tasto ENTER.	s si deve scegliere il corrispondente posto
P704 01 05	Tens. ultima anomalia 15	Sempre visibile
0 500 V	Questo parametro memorizza la tensione di uscita fornita al r memorizzati i valori delle ultima 5 anomalie.	momento dell'anomalia. Vengono
	Per leggere il codice di errore memorizzato, con il ControlBodi memoria 1-5 (Array) e confermarlo con il tasto ENTER.	s si deve scegliere il corrispondente posto
P705 01 05	Sovratensione TCI 15	Sempre visibile
0 1000 V	Questo parametro memorizza la tensione del circuito interme Vengono memorizzati i valori delle ultima 5 anomalie.	dio fornita al momento dell'anomalia.
	Per leggere il codice di errore memorizzato, con il ControlBodi memoria 1-5 (Array) e confermarlo con il tasto ENTER.	s si deve scegliere il corrispondente posto

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione					
P706 01	Set di parametri dell'ultima anomalia 15 Sempre visibile						
0 3	Questo parametro memorizza il codice del set di parametri a memorizzati i dati delle ultima 5 anomalie.	ittivo al momento dell'anomalia. Vengono					
	Per leggere il codice di errore memorizzato, con il ControlBo di memoria 1-5 (Array) e confermarlo con il tasto ENTER.	x si deve scegliere il corrispondente posto					
P707 01 02	Versione del software Sempre visibile						
0 9999	Contiene la versione del software del convertitore e non può essere modificato	01 = numero di versione (3,0) 02 = numero di revisione (0)					
P708	Stato ingressi digitali	Sempre visibile					
00 3F	Visualizza lo stato degli ingressi digitali con una codifica bina	aria/esadecimale.					
(esadecimale)	Questa visualizzazione può essere utilizzata per la verifica d	ei segnali d'ingresso.					
	Bit 0 = ingresso digitale 1 Bit 6 = ingre	esso digitale 7 (solo con PosiCon)					
	Bit 1 = ingresso digitale 2 Bit 7 = ingre	esso digitale 8 (solo con PosiCon)					
	Bit 2 = ingresso digitale 3 Bit 8 = ingre	Bit 8 = ingresso digitale 9 (solo con PosiCon)					
	Bit 3 = ingresso digitale 4 Bit 9 = ingre	Bit 9 = ingresso digitale 10 (solo con PosiCon)					
	Bit 4 = ingresso digitale 5 Bit 10 = ing	Bit 10 = ingresso digitale 11 (solo con PosiCon)					
	Bit 5 = ingresso digitale 6 Bit 11 = ingresso digitale 12 (solo con PosiCon)						
	Bit 12 = ingresso digitale 13 (solo con encoder)						
	ControlBox: se sono presenti solo quattro ingressi digitali, l Se è installata l'interfaccia utente Multi I/O, encoder o <i>PosiC</i> esadecimale.						
P709	Tensione ingresso analogico 1	BSC STD MLT					
10.0 10.01/	Visualizza il valore d'ingresso analogico 1 rilevato. (-10,0	10,0V)					
-10,0 10,0 V							
P710	Tensione uscita analogica 1	STD MLT					
	Tensione uscita analogica 1 Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10						
P710	<u> </u>						
P710 0,0 10,0V	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10	0,0V)					
P710 0,0 10,0V P711	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione.	0,0V)					
P710 0,0 10,0V P711	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re	O,0V) Sempre visibile					
P710 0,0 10,0V P711	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re	Sempre visibile elè 3 (opzione <i>PosiCon</i>)					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario)	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re	O,0V) Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario)	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re Tensione ingresso analogico 2	O,0V) Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario) P712 -10,0 10,0 V	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re Tensione ingresso analogico 2 Visualizza il valore d'ingresso analogico 2 rilevato. (-10,0	Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT 10,0V) STD MLT					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario) P712 -10,0 10,0 V P713	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re Tensione ingresso analogico 2 Visualizza il valore d'ingresso analogico 2 rilevato. (-10,0 Tensione uscita analogica 2	Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT 10,0V) STD MLT					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario) P712 -10,0 10,0 V P713 0,0 10,0V	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re Tensione ingresso analogico 2 Visualizza il valore d'ingresso analogico 2 rilevato. (-10,0 Tensione uscita analogica 2 Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 2. (0,0 10	Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT 10,0V) STD MLT 0,0V) Sempre visibile					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario) P712 -10,0 10,0 V P713 0,0 10,0V P714	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re Tensione ingresso analogico 2 Visualizza il valore d'ingresso analogico 2 rilevato. (-10,0 Tensione uscita analogica 2 Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 2. (0,0 10 Ore di funzionamento	Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT 10,0V) STD MLT 0,0V) Sempre visibile					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario) P712 -10,0 10,0 V P713 0,0 10,0V P714 0,0 9999,1 h	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1	Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT 10,0V) STD MLT 0,0V) Sempre visibile					
P710 0,0 10,0V P711 00 11 (binario) P712 -10,0 10,0 V P713 0,0 10,0V P714 0,0 9999,1 h P715	Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 1. (0,0 10 Stato relè multifunzionale Visualizza lo stato corrente del relè di segnalazione. Bit 0 = relè 1 Bit 2 = Re Bit 1 = relè 2 Bit 3 = Re Tensione ingresso analogico 2 Visualizza il valore d'ingresso analogico 2 rilevato. (-10,0 Tensione uscita analogica 2 Visualizza il valore emesso dell'uscita analogica 2. (0,0 10 Ore di funzionamento Tempo da quando il convertitore è sotto tensione e operativo Ore di funzionamento abilitazione	Sempre visibile elè 3 (opzione PosiCon) elè 4 (opzione PosiCon) MLT 10,0V) STD MLT 0,0V) Sempre visibile					

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione		
P717	Velocità corrente	Sempre visibile		
-9999 9999 G/min	Visualizza la velocità corrente del motore calcolata dall'FU. F visualizzati valori positivi.	Per entrambi i sensi di rotazione vengono		
P718 01 02 03	Setpoint di frequenza corrente	Sempre visibile		
400 400,0 Hz	Visualizza la frequenza prefissata dal setpoint. (vedi anche c	ap. 8.1 elaborazione del setpoint)		
	01 = setpoint di frequenza corrente della sorgente del se 02 = frequenza nominale corrente dopo l'elaborazione ne 03 = setpoint di frequenza corrente dopo la rampa di frec	ella macchina dello stato del convertitore		
P719	Corrente attuale	Sempre visibile		
0 500,0 A	Mostra la corrente di uscita attuale.			
P720	Corrente di coppia istantanea	Sempre visibile		
-500,0 500,0 A	Visualizza la corrente di uscita in essere calcolata riferita alla	coppia.		
	-500,0 500,0 A → valori negativi = generatori, valori positiv	vi = motori.		
P721	Corrente di campo attuale	Sempre visibile		
-500,0 500,0 A	Visualizza la corrente di campo in essere calcolata.	1		
P722	Tensione corrente	Sempre visibile		
0 500 V	Visualizza la tensione in essere all'uscita del convertitore.	1		
P723	Componente di tensione corrente V _d	Sempre visibile		
0 500 V	Visualizza la componente della tensione di campo.	•		
P724	Componente di tensione corrente V _q	Sempre visibile		
-500 500 V	Visualizza la componente della tensione di coppia.			
P725	Cosφ attuale	Sempre visibile		
0 1,00	Visualizza il fattore di potenza in essere calcolato dell'aziona	mento.		
P726	Potenza apparente	Sempre visibile		
0,00 300,00 kVA	Visualizza la potenza apparente corrente calcolata.			
P727	Potenza attiva	Sempre visibile		
0,00 300,00 kW	Visualizza la potenza attiva in essere calcolata.			
P728	Tensione di rete	Sempre visibile		
0 1000 V	Visualizza la tensione di rete correntemente presente sull'FU	i.		
P729	Coppia	Sempre visibile		
-400 400 %	Visualizza la coppia corrente calcolata.			
P730	Campo	Sempre visibile		
0 100 %	Visualizza il campo corrente nel motore calcolato dall'FU.			
P731	Set di parametri corr.	Sempre visibile		
0 3	Visualizza il set di parametri in essere.	•		
P732	Corrente fase R	Sempre visibile		
0,0 500,0 A	Visualizza la corrente attuale della fase R.	1		
	Avvertenza: per via del metodo di misurazione, questo valor caso di corrente di uscita simmetriche, dal valore in P719.	re può divergere leggermente, anche nel		

Parametro	Valore impostato / des	scrizione / avvertenza	Disponi	bile con l'op	zione		
P733	Corrente fase S		Sempre	visibile			
0,0 500,0 A	Visualizza la corrente attuale della fase S.						
	Avvertenza: per via del metodo di misurazione, questo valore può divergere leggermente, anche n caso di corrente di uscita simmetriche, dal valore in P719.					e nel	
P734	Corrente fase T		Sempre	visibile			
0,0 500,0 A	Visualizza la corrente a	tuale della fase T.					
	Avvertenza: per via del metodo di misurazione, questo valore può divergere leggermente, a caso di corrente di uscita simmetriche, dal valore in P719.					e nel	
P735	Velocità encoder rotativo					POS	
-9999 +9999 rpm	Visualizza il numero di g	giri in essere fornito dall'encoder re	otativo.	<u> </u>	•		
P736	Tensione del circu	ito intermedio	Sempre	visibile			
0 1000 V	Visualizza la tensione c	orrente del circuito intermedio.					
P740 01 06	Dati del processo	bus In	Sempre	visibile			
0 FFFF hex	Visualizza la parola di c	ontrollo in essere ed i setpoint.	01 = parola di comando 02 = setpoint 1 (P546) 03 = setpoint 1 highbyte 04 = setpoint 2 (P547) 05 = setpoint 3 (P548) 06 = Bus I/O In Bit (P480)				
P741 01 06	Dati del processo	Bus out	Sempre	Sempre visibile			
0 FFFF hex	Visualizza la parola di stato in essere ed i valori istantanei.		02 = 03 = 04 = 05 =	01 = parola di stato 02 = valore istantaneo 1 (P543) 03 = valore istantaneo 1 highbyte 04 = valore istantaneo 2 (P544) 05 = valore istantaneo 3 (P545) 06 = Bus I/O Out Bit (P481)			
P742	Versione di databa	ase	Sempre	visibile			
0 9999	Visualizzazione della ve	ersione di database interna del con	vertitore di fr	equenza.			
P743	Tipo di convertito		Sempre	visibile			
0,00 250,00	<u> </u>	otenza del convertitore in kW, ad es	-		kW di poten	za	
P744	Grado di configura	azione	Sempre visibile				
0 9999	In questo parametro vei	ngono visualizzati i moduli-opzione	riconosciuti	dal convertito	ore di frequer	nza.	
	La visualizzazione con il ParameterBox avviene con testo a chiare lettere.						
	Con il ControlBox vengono visualizzate le possibili combinazioni nella visualizzazione in mod crittografato. A destra viene visualizzata l'interfaccia utente usata. Se è presente inoltre un mencoder aggiuntivo, ciò viene visualizzato nella seconda cifra con un "1", opzione <i>PosiCon</i> co		ltre un modu				
	Interfaccia utente S	K CU1	Espansioni s	peciali SK X l	J1		
	Nessun IO	XX00	Encoder	01XX			
	Basic-IO	XX01	PosiCon	02XX			
	Standard-IO	XX02					
	Multi-IO	XX03					
	USS-IO	XX04					
	CAN-IO	XX05					
	Profibus-IO	XX06					

Parametro	Valore impostato / descrizione / avvertenza	Disponibile con l'opzione
P745 01 02 03	Versione moduli	Sempre visibile
0 32767	Livello arra	ay: [01] Box tecnologico
	Versione del software dei gruppi installati (solo se è presente un proprio processore).	[02] Interfaccia utente
		[03] Espansione speciale
P746 01 02 03	Stato dei moduli	Sempre visibile
0000 FFFF hex	Livello arra	ay: [01] Box tecnologico
	Stato dei moduli integrati (se attivi)	[02] Interfaccia utente
		[03] Espansione speciale
P747	Campo di tensione convertitore	Sempre visibile
0 2	Indica il campo di tensione per il quale questo apparecchio	è specificato.
	0 = 1000,120V $1 = 2000,240V$	2 = 380480V
P750	Statistica sovracorrente	Sempre visibile
0 9999	Numero delle segnalazioni di sovracorrente durante il funzioni	onamento.
P751	Statistica sovratensione	Sempre visibile
0 9999	Numero delle segnalazioni di sovratensione durante il funzi	onamento.
P752	Statistica errori di rete	Sempre visibile
0 9999	Numero degli errori di rete durante il funzionamento.	
P753	Statistica sovratemperatura	Sempre visibile
0 9999	Numero delle segnalazioni di sovratemperatura durante il fu	inzionamento.
P754	Statistica perdita parametri	Sempre visibile
0 9999	Numero delle perdite di parametri durante il funzionamento.	
P755	Statistica errori di sistema	Sempre visibile
0 9999	Numero degli errori di sistema durante il funzionamento.	
P756	Statistica time out	Sempre visibile
0 9999	Numero delle segnalazioni Time Out durante il funzioname	nto.
P757	Statistica errori utente	Sempre visibile
0 9999	Numero delle anomalie di watchdog utente durante il funzio	namento.
P758	Statistica <i>PosiCon</i> errore 1	Sempre visibile
0 9999	Numero di errori PosiCon durante il funzionamento. Vedi er	rore E014
P759	Statistica PosiCon errore 2	Sempre visibile
0 9999	Numero di errori PosiCon durante il funzionamento. Vedi er	rore E015

5.2 Panoramica dei parametri, impostazione dell'utente

(P) ⇒ dipende dal set di parametri, questi parametri sono impostabili in modo diverso in 4 set di parametri.

Nr. di		Denominazione ro	Imposta-	Impostazione dopo la messa in servizio				
parame	etro		zione di fabbrica	P 1	P 2	P 3	P 4	
SPIE	E DI S	ERVIZIO (5.1.1)						
P000		Visualizzazione del funzionamento						
P001		Selezione visualizzazione	0					
P002		Fattore display	1,00					
PAR	AME	TRI BASE (5.1.2)						
P100		Set di parametri	0					
P101		Copia set di parametri	0					
P102	(P)	Tempo di accelerazione [s]	2,0/ 3,0/ 5,0					
P103	(P)	Tempo di decelerazione [s]	2,0/ 3,0/ 5,0					
P104	(P)	Frequenza minima [Hz]	0,0					
P105	(P)	Frequenza massima [Hz]	50,0					
P106	(P)	Rampa sinusoidale ad "S" [%]	0					
P107	(P)	Tempo di risposta freno [s]	0,00					
P108	(P)	Modo di spegnimento	1					
P109	(P)	Corrente frenata DC [%]	100					
P110	(P)	Intervallo freno DC	2,0					
P111	(P)	Fattore P limite di coppia [%] [%]	100					
P112	(P)	Limite della corrente di coppia [%]	401 (OFF)					
P113	(P)	Frequenza di avvio [Hz]	0,0					
P114	(P)	Tempo di sblocco freno [s]	0,00					
DATI D	EL M	OTORE / PARAMETRI DELLA CURVA	CARATTERIST	ΓΙCA (5.1.3)				
P200	(P)	Lista dei motori	0					
P201	(P)	Frequenza nominale motore [Hz]	50,0 *					
P202	(P)	Numero giri nominale motore [giri/min]	1385 *					
P203	(P)	Corrente nominale motore [A]	3,60 *					
P204	(P)	Tensione nominale motore [V]	400 *					
P205	(P)	Potenza nominale motore [W]	1,50 *					
P206	(P)	Coseno phi motore	0,80 *					
P207	(P)	Circuito motore [stella=0/triangolo=1]	0 *					
P208	(P)	Resistenza dello statore $[\Omega]$	4,37*					
P209	(P)	Corrente a vuoto [A]	2,1 *					
P210	(P)	Boost statico [%]	100					
P211	(P)	Boost dinamico [%]	100					
P212	(P)	Compensazione scorrimento [%]	100					
P213	(P)	Ampl. regolazione ISD [%]	100					
P214	(P)	Azione derivativa coppia [%]	0					
P215	(P)	Azione derivativa boost [%]	0					
	(P)	Tempo azione derivativa boost [s]	0,0					
P216						1		
P216 P217	(P)	Soppressione delle vibrazioni [%]	10					

Nr. di			Imposta-	Impostazione dopo la messa in servizio				
parame	etro	Denominazione	zione di fabbrica	P 1	P 2	Р3	P 4	
PAR	AMET	RI DI REGOLAZIONE (5.1.4) opzione e	encoder		-	-	•	
P300	(P)	Modalità servo [on / off]	0					
P301		Risoluzione encoder	6					
P310	(P)	Regolatore di velocità P [%]	100					
P311	(P)	Regolatore di velocità I [%/ms]	20					
P312	(P)	Regolatore della corrente di coppia P [%]	200					
P313	(P)	Regolatore della corrente di coppia I [%/ms]	125					
P314	(P)	Limite reg. corr. coppia [V]	400					
P315	(P)	Regolatore della corrente di campo P [%]	200					
P316	(P)	Regolatore della corrente di campo I [%/ms]	125					
P317	(P)	Limite regolatore corrente di campo [V]	400					
P318	(P)	Regolatore indeb. campo P [%]	150					
P319	(P)	Regolatore indeb. campo I [%/ms]	20					
P320	(P)	Limite indeb. campo [%]	100					
P321	(P)	Regolatore del numeri di giri I tempo di sblocco	0					
P325		Funzione encoder rotativo	0					
P326		Rapporto encoder rotativo	1,00					
P327		Limite del ritardo di posizionamento	0					
P330		Funzione ingresso digitale 13	0					
MOR	SETT	I DI COMANDO (5.1.5)						
P400		Fatt. Ingresso analogico 1	1					
P401		Modalità ingr. analogico. 2 1	0					
P402		Compensazione 1: 0% [V]	0,0					
P403		Compensazione 1: 100% [V]	10,0					
P404		Filtro ingresso analogico 1 [ms]	100					
P405		Fatt. Ingresso analogico 2	0					
P406		Modalità ingr. analogico. 2 2	0					
P407		Compensazione 2: 0% [V]	0,0					
P408		Compensazione 2: 100% [V]	10,0					
P409		Filtro ingresso analogico 2 [ms]	100					
P410	(P)	Frequenza minima valore nominale secondario [Hz]	0,0					
P411	(P)	Frequenza massima valore nominale secondario [Hz]	50,0					
P412	(P)	Setpoint regolatore di processo [V]	5,0					
P413	(P)	Quota P regolatore PID [%]	10,0					
P414	(P)	Quota I regolatore PID [%/ms]	1,0					
P415	(P)	Quota D regolatore PID [%/ms]	1,0					
P416	(P)	Tempo di rampa setpoint PI. [s]	2,0					
P417	(P)	Offset uscita analogica 2 1 [V]	0,0					
P418	(P)	Funzione uscita analogica 1	0					
P419	(P)	Normalizzazione uscita anal. 1 [%]	100					
P420	• , ,	Ingresso digitale 1	1			1	1	

Nr. di	Denominazione	Imposta-	Impostazione dopo la messa in servizio				
parametro		zione di fabbrica	P 1	P 2	Р3	P 4	
P421	Ingresso digitale 2	2					
P422	Ingresso digitale 3	8					
P423	Ingresso digitale 4	4					
P424	Ingresso digitale 5	0					
P425	Ingresso digitale 6	0					
P426 (P)	Intervallo di stop rapido [s]	0,1					
P427	Anomalia Stop rapido	0					
P428 (P)	Avvio automatico [Off / On]	0					
P429 (P)	Frequenza fissa 1 [Hz]	0,0					
P430 (P)	Frequenza fissa 2 [Hz]	0,0					
P431 (P)	Frequenza fissa 3 [Hz]	0,0					
P432 (P)	Frequenza fissa 4 [Hz]	0,0					
P433 (P)	Frequenza fissa 5 [Hz]	0,0					
P434 (P)	Funzione relè 1	1					
P435 (P)	Normalizzazione relè 1 [%]	100					
P436 (P)	Relè 1 isteresi [%]	10					
P441 (P)	Funzione relè 2	7					
P442 (P)	Normalizzazione relè 2 [%]	100					
P443 (P)	Relè 2 isteresi [%]	10					
P447 (P)	Offset uscita analogica 2	0,0					
P448 (P)	•	0					
P449 (P)	-	100					
P458	Modalità uscita analogica	0		L		ı	
P460	Tempo Watchdog [s]	10.0					
P480	Funzione Bus IO In Bit 0-7	0					
P481	Funzione Bus IO Out Bit 0-7	0					
P482	Normalizzazione Bus IO Out Bit 0-7 [%]	100					
P483	Isteresi Bus IO Out Bit 0-7 [%]	10					
PARAME	TRI AGGIUNTIVI (5.1.6)						
P503	Funzione pilota emissione	0					
P504	Frequenza d'impulso [kHz]	4,0 / 6,0					
P505 (P)	Frequenza minima ass. [Hz]	2,0					
P506	Conferma automatica	0			I		
P507	Tipo PPO	1					
P508	Indirizzo di PROFIBUS	1					
P509	Interfaccia	0					
P510	Interf. Setpoint sec. bus	0					
P511	Baudrate USS	3					
P512	Indirizzo USS	0					
P513	Tempo di ritardo telegramma [s]	0,0					
P514	Baudrate CAN	4					
P515	Indirizzo CAN	50					
P516 (P)	Frequenza di mascheramento 1 [Hz]	0,0					
P510 (P)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,0					
						+	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0					
P519 (P)	Campo di mascheramento 2 [Hz]	2,0					

Nr. di parametro		Denominazione	Imposta-	Impostazione dopo la messa in servizio			
			zione di fabbrica	P 1	P 2	Р3	P 4
P520	(P)	Circuito di rilevamento	0				
P521	(P)	Circuito di rilev. Risoluzione [Hz]	0,05				
P522	(P)	Circuito di rilev. Offset [Hz]	0,0				
P523		Impostazione di fabbrica	0				
P533		Fattore I2t motore	100				
P535		I ² t motore	0				
P536		Limite di corrente	1,5				
P537		Disinserimento pulsante	1				
P538		Monitoraggio tensione di rete	3				
P539	(P)	Monitoraggio dell'uscita	0				
P540	(P)	Modalità senso di rotazione	0				
P541		Regolare relè	000000				
P542		Impostazione uscita analogica 1 2	0				
P543	(P)	Valore istantaneo bus 1	1				
P544	(P)	Valore istantaneo bus 2	0				
P545	(P)	Valore istantaneo bus 3	0				
P546	(P)	Funzione Bus – setpoint 1	1				
P547	(P)	Funzione Bus – setpoint 2	0				
P548	(P)	Funzione Bus – setpoint 3	0				
P549		Funzione Poti-Box	1				
P550		Job ParameterBox	0				
P551		Profilo azionamento	0				
P554		Min. punto di intervento chopper	65				
P555		Limitazione P chopper [%]	100				
P556		Resistenza di frenatura [Ω]	120				
P557		Potenza resistenza frenatura [kW]	0				
P558	(P)	Tempo di magnetizzazione [ms]	1				
P559	(P)	Tempo ritardo DC [s]	0,50				
P560		Salvataggio EEPROM	1		-		-

PAR	PARAMETRI DI POSIZIONAMENTO (5.1.7) opzione PosiCon (dettagli in BU 0710 DE)							
P600	(P)	Controllo posizione [on / off]	0					
P601		Valore posizione effettiva [rev]	-		·			
P602		Valore del setpoint posizione [rev]	-					
P603		Diff. Pos. corrente [rev]	-					
P604		Sistema di misurazione spostamento	0					
P605		Encoder assoluto	15					
P606		Encoder incrementali	6					
P607		Rapporto 12	1					
P608		Demoltiplica 12	1					
P609		Offset pos. ass. 12	0,000					
P610		Modalità setpoint	0					
P611	(P)	Regolatore di posizione P	5,0					
P612	(P)	Dim. finestra dest.	0,0					
P613	(P)	Posizione 1 63	0,000					
P614	(P)	Incremento posizione 1 6	0,000					
P615	(P)	Pos. massima	0,000					

Nr. di			Imposta-	Impostazione dopo la messa in servizio				
parametro		Denominazione	zione di fabbrica	P 1	P 2	Р3	P 4	
P616	(P)	Pos. minima	0,000					
P617		Controllo posizione corrente	0					
P618		Ingresso digitale 7	1					
P619		Ingresso digitale 8	2					
P620		Ingresso digitale 9	3					
P621		Ingresso digitale 10	4					
P622		Ingresso digitale 11	11					
P623		Ingresso digitale 12	12					
P624	(P)	Funzione relè 3	2					
P625	(P)	Isteresi relè 3 [%]	1,00					
P626	(P)	Relè 3 pos. confronto	0					
P627	(P)	Funzione relè 4	0					
P628	(P)	Isteresi relè 4	1,00					
P629	(P)	Relè 4 pos. confronto	0,000					
P630	(P)	Ritardo di pos.	0,00					
P631	(P)	Ritardo di pos. Ass/Inc.	0,00					

Nr. param		Denominazione	Stato corrente o valori visualizzati
INFO	RMA	ZIONI (5.1.8), sola lettura	
P700	(P)	Anomalia corrente	
P701		Ultima anomalia 15	
P702		Frequenza ultima anomalia 15	
P703		Corrente ultima anomalia 15	
P704		Tens. Ultima anomalia 15	
P705		TCI ultima anomalia 15	
P706		Set parametri ultima anomalia 15	
P707		Versione software	
P708		Stato ingresso digitale (hex)	
P709		Tensione ingresso analogico 1 [V]	
P710		Tensione uscita analogica [V]	
P711		Stato relè [binario]	
P712		Tensione ingresso analogico 2 [V]	
P713		Tens. uscita analogica 2 [V]	
P714		Durata funzionamento [h]	
P715		Durata abilitazione [h]	
P716		Frequenza corrente [Hz]	
P717		Numero di giri corrente [1/min]	
P718		Setpoint frequenza corr.13 [Hz]	
P719		Corrente attuale [A]	
P720		Corrente di coppia att. [A]	
P721		Corrente di campo attuale	
P722		Tensione attuale [V]	
P723		d tensione [V]	
P724		q tensione [V]	

Nr. di	Denominazione	Stato corrente o valori visualizzati
parametro		
	ZIONI (5.1.8), sola lettura	
P725	Cos phi attuale	
P726	Potenza apparente [kVA]	
P727	Potenza attiva [kW]	
P728	Tensione di ingresso [V]	
P729	Coppia [%]	
P730	Campo [%]	
P731	Set di parametri	
P732	Corrente fase U [A]	
P733	Corrente fase V [A]	
P734	Corrente fase W [A]	
P735	Numero di giri encoder rotativo [rpm]	
P736	Tensione del circuito intermedio [V]	
P740	Parola di controllo bus	
P741	Parola di stato	
P742	Versione di database	
P743	Tipo di convertitore	
P744	Grado di configurazione	
P745	Versione gruppi 13	
P746	Stato gruppi 13	
P747	Campo di tensione convertitore	
P750	Stat. sovracorrente	
P751	Statistica sovratensione	
P752	Stat. errore rete	
P753	Stat. sovratemp.	
P754	Statistica perdita param.	
P755	Stat. errori sistema.	
P756	Statistica time out	
P757	Statistica errori utente	
P758	Statistica errori pos. 1	
P759	Statistica errori pos. 2	

6 Segnalazioni di anomalie


Le anomalie possono provocare il disinserimento del convertitore.

Per resettare, (ridare abilitazione dopo un'anomalia), è possibile fare quanto segue:

- 1. tramite rete off e rete on,
- 2. tramite un ingresso digitale opportunamente parametrizzato (P420 ... P425 = funzione 12),
- 3. con la rimozione dell'"abilitazione" sull'FU (se non è parametrizzato nessun ingresso digitale per il reset),
- 4. tramite acquisizione dal bus o
- 5. tramite P506, l'acquisizione automatica dell'anomalia.

6.1 Indicatori nel Control Box (opzione)

Il **ControlBox** (opzionale) visualizza un'anomalia con il proprio numero preceduto da una "E". È inoltre possibile la visualizzazione dell'anomalia corrente nel parametro P700. Le ultime segnalazioni di anomalie vengono memorizzate nel parametro P701. Ulteriori informazioni sullo stato del convertitore al momento dell'anomalia sono riportate nei parametri P702 fino a P706.





6.2 Indicatori nel ParameterBox (opzione)

Il **ParameterBox** (opzionale) mostra un'anomalia con testo in chiaro. È inoltre possibile la visualizzazione dell'anomalia corrente nel parametro P700. Le ultime segnalazioni di anomalie vengono memorizzate nel parametro P701. Ulteriori informazioni sullo stato del convertitore di frequenza al momento dell'anomalia sono riportate nei parametri P702 fino a P706.






Tabella delle possibili segnalazioni di anomalia

Visuali	zzazione	Anomalia	Causa			
Gruppo	Dettaglio in P700 / P701		> Rimedio			
E001	1.0	Sovratemperatura convertitore	Segnale errato dal modulo degli stadi di potenza (statico)			
			Ridurre la temperatura ambiente (<50°C o <40°C, consultare anche il cap. 7 dati tecnici)			
			Controllare l'aerazione dell'armadio elettrico			
E002	2.0	Surriscaldamento motore	Il sensore di temperatura del motore è intervenuto (2 sec. ritardo)			
		(conduttore a freddo)	 Ridurre il carico sul motore 			
		Solo se è programmato un	> Aumentare il numero di giri del motore			
		ingresso digitale (funzione 13).	Impiegare un ventilatore esterno per il motore			
	2.1	Sovratemperatura motore (I ² t)	I ² t motore intervenuto			
		Solo se è programmato l²t	Ridurre il carico sul motore			
		motore (P535).	> Aumentare il numero di giri del motore			

Visuali	zzazione	Anomalia	Causa			
Gruppo	Dettaglio in P700 / P701		> Rimedio			
E003	3.0	Sovracorrente invertitore	È intervenuto il limite I^2t , ad esempio > 1,5 x I_n per 60s (notare anche P504)			
			Sovraccarico continuo all'uscita del convertitore			
	3.1	Sovracorrente chopper	È intervenuto il limite l ² t per la resistenza di frenata (notare anche P555, P556, P557)			
			Evitare il sovraccarico della resistenza di frenata			
			➤ In caso di areazione: inserire il termistore (P520)			
	3.2	Sovracorrente invertitore	Derating a f < 2 Hz			
E004	4.0	Sovracorrente modulo	Segnale di errore dal modulo (brevemente)			
			Cortocircuito o dispersione a terra all'uscita del convertitore			
			 Impiegare una induttanza di uscita esterna (il cavo motore è troppo lungo) 			
	4.1	Disattivazione impulso	La disattivazione pulsante P537 ha risposto			
		sovratensione	FU è in sovraccarico			
			Controllare i dati motore			
E005	5.0	Sovratensione circuito intermedio	La tensione del circuito intermedio del convertitore è troppo elevata			
			> Ridurre l'energia restituita tramite una resistenza di frenata			
			Prolungare il tempo di frenata (P103)			
			Impostare eventualmente la modalità di disattivazione (P108) con ritardo (non per dispositivi di sollevamento)			
			Prolungare l'intervallo di stop rapido (P426)			
	5.1	Sovratensione rete	La tensione di rete è troppo elevata			
			Controllare (380V-20% fino a 480V+10%)			
E006	6.0	Sovratensione circuito intermedio (errore di caricamento)	Tensione di rete/del circuito intermedio del convertitore troppo bassa			
	6.1	Sottotensione rete	Controllare la tensione di rete (380V-20% fino a 480V+10%)			
E007	7.0	Guasto di fase rete	Una delle tre fasi di ingresso della rete è stata o è interrotta.			
2007			Verificare le fasi di rete (380V -20% fino a 480V +10%), eventualmente troppo ridotte?			
			Tutte e tre le fasi di rete devono essere presenti in modo simmetrico.			
OFF			splay se le tre fasi della rete vengono ridotte uniformemente, quindi se ento avviene normalmente un disinserimento della rete.			
E008	8.0	Perdita di parametri EEPROM	Errore nell'EEPROM, anomalie EMC (vedi anche E020)			
			La versione del software del set di dati memorizzato non è adatta alla versione del software dell'FU.			
			Avvertenza: i parametri errati vengono ricaricati automaticamente (impostazione di fabbrica).			
	8.1	Tipo convertitore non valido	➤ EEPROM difettosa			
	8.2	Errore di copiatura dell'EEPROM esterna (ControlBox)	 Controllare che il Control Box sia bene in sede. EEPROM ControlBox guasta (P550 = 1). 			
	8.3	Tipo di interfaccia utente errata	>			

Visuali	zzazione	Anomalia	Causa				
Gruppo	Dettaglio in P700 / P701		> Rimedio				
	8.4	Numero di database errato	>				
	8.7	Originale e copia diversi	>				
	8.9	Errore ControlBox	Memoria dell'SK TU1-CTR insufficiente. ➤ Sostituire il ControlBox				
E009		Errore ControlBox	Bus SPI disturbato, nessun accesso al Control Box. Controllare che il Control Box sia bene in sede. Scollegare e ricollegare la tensione di rete.				
E010	10.0	Tempo di ritardo del telegramma (P513)	 La trasmissione del telegramma è difettosa, controllare la connessione esterna. 				
	10.2	Tempo di ritardo del telegramma modulo di bus esterno	 Controllare lo svolgimento del programma del protocollo di bus. Controllare il bus-master 				
	10.4	Errore di inizializzazione modulo di bus esterno	 Controllare P746 Il modulo di bus non è innestato correttamente. Controllare l'alimentazione del modulo di bus. 				
	10.1						
	10.3						
	10.5	Errore di sistema del modulo di	Informazioni più dettagliate possono essere trovate nel manuale di servizio aggiuntivo del bus.				
	10.6	_ bus esterno	manuale di servizio aggiuntivo dei bus.				
	10.7						
	10.8	Disturbo della comunicazione modulo esterno	Errore di collegamento/anomalia del gruppo esterno, valutazione ritardata di 1 sec, solo in presenza di tensione di rete.				
E011	11.0	Interfaccia utente (SK CU1)	Tensione di riferimento dell'interfaccia utente difettosa (10V / 15V). Viene solo visualizzato se il controllo avviene tramite i morsetti di comando (P509 = 0/1).				
			 Controllare il collegamento dei morsetti di comando relativamente a cortocircuiti. 				
			> Il modulo I/O non è eventualmente innestato correttamente				
E012	12.0	Watchdog utente	La funzione watchdog è stata scelta per un ingresso digitale e l'impulso sul corrispondente ingresso digitale ritarda più di quanto impostato nel parametro P460 >intervallo watchdog<.				
E013	13.0	Errore encoder	Errore di encoder rotativo (solo per ampliamento speciale encoder/ <i>PosiCon</i>)				
	13.1	Ritardo di posizionamento numero di giri	 All'ingresso dell'encoder manca il segnale 5V Sense Il ritardo di posizionamento è stato raggiunto (P327), aumentare il valore. 				
	13.2	Errore posizionamento	È stato eseguito uno "stop sicuro".				
		Sorveglianza disinserimento	Il limite della coppia (P112) è stato raggiunto, eventualmente disinserire o aumentare.				
			Il limite della coppia (P536) è stato raggiunto, eventualmente disinserire o aumentare.				
			 Verificare i dati motore (collegamento motore, resistenza dello statore) 				
			Event. Controllare i dati dell'encoder incrementale (P3xx)				

Visualiz	zzazione	Anomalia	Causa			
Gruppo	Dettaglio in P700 / P701		> Rimedio			
E014	14.0	Controllo slave				
	14.1	Controllo host				
	14.2	Errore ricerca punto di zero				
	14.3	Bit sorveglianza tensione encoder assoluto				
	14.4	Errore valore assoluto encoder	- - PosiCon – errore 1			
	14.5	La modifica della posizione e il numero di giri non sono compatibili	Informazioni più dettagliate possono essere trovate nella descrizione BU 0710			
	14.6	Ritardo di posizionamento tra encoder assoluto e incrementale	-			
	14.7	La posizione massima è stata superata	-			
	14.8	La posizione minima è stata superata verso il basso	-			
	15.0	Versione del software errata				
	15.1	Watchdog PosiCon	-			
	15.2	Stack overflow PosiCon	-			
	15.3	Stack underflow PosiCon	- PosiCon – errore 2			
	15.4	Undefined opcode PosiCon	Informazioni più dettagliate possono essere trovate nella			
	15.5	Protected instruction PosiCon	descrizione BU 0710			
	15.6	Illegal word access PosiCon	•			
	15.7	Illegal instruction access PosiCon	-			
	15.8	Errore EPROM PosiCon	-			
E016	16.0	Errore di fase motore	Una fase del motore non è collegata.Controllare P539			
	16.1	Monitoraggio della corrente del motore in fase di frenata	Non è stata raggiunta la corrente di magnetizzazione necessaria nella coppia di attivazione.			
			Controllare P539			
			Controllare il collegamento del motore			
E017	16.0	Modifica interfaccia utente	Interfaccia utente nuova o mancante. > Scollegare e ricollegare la tensione di rete			

Visuali	zzazione	Anomalia	Cau	ısa
Gruppo	Dettaglio in P700 / P701	-	>	Rimedio
E020	20.0	Errore RAM esterna		
	20.1	Watchdog		
	20.2	Stack overflow		
	20.3	Stack underflow		
	20.4	Undefined opcode		
	20.5	Protected instruction	dist	ore di sistema nell'esecuzione del programma, causati da
	20.6	Illegal word access		turbi EMC. ➤ Rispettare le direttive di cablaggio nel cap. 2,9.
	20.7	Illegal instruction access		Impiegare un filtro di rete esterno aggiuntivo. (cap. 8.3 / 8.4
	20.8	Errore EPROM		EMC)
	20.9	Errore Dual-Port-Memory	. >	"Mettere a terra" molto bene il convertitore di frequenza.
	21.0	NMI (non viene utilizzato dall'hardware)		
	21.1	Errore PLL		
	21.2	AD Overrun		
	21.3	Errore accesso PMI		


7 Dati tecnici

7.1 Dati generali

Funzione	Specifica					
Frequenza di uscita	0.0 400.0 Hz					
Frequenza di modulazione	1,5 fino a 7,5kW: 3.0 20.0kHz (Standard = 6kHz = Potenza nominale100% ED) 11 fino a 37kW: 3.0 16.0kHz (Standard = 6kHz = Potenza nominale 100% ED) 45 fino a 110kW: 3.0 8,0kHz (Standard = 4,0kHz = Potenza nominale 100% ED) 132kW/160kW: 4,0kHz					
Possibilità di sovraccarico tipica	1,522kW: 30132kW: SK 700E-163-340-O-VT: 150% per 60s, 200% per 3.5s 150% per 60s max. 125% per 60s (> 5Hz) (Disinserimento pulsante P537 max. 80125% per 60s (05Hz)					
Misure protettive contro	Sovratemperatura del convertitore di cortocircuito, connessione a terra frequenza sovraccarico, funzionamento a vuoto Sovra/sottotensione					
Regolazione e controllo	Regolazione vettoriale della corrente senza Curva caratteristica lineare V/f sensori (ISD) Regolazione orientata al campo					
Immissione setpoint analogico / ingresso PID (opzionale)	0 10V, ± 10V, 0/4 20mA					
Risoluzione del setpoint analogico	10-bit riferito al campo di misurazione					
Uscita analogica (opzionale)	0 10V scalabile					
Costanza del setpoint	analogico < 1% digitale < 0.02% (opzionale)					
Monitoraggio – Temperatura motore	I ² t motore (omologato UL/CUL), PTC / interruttore bimetallico (opzionale non UL/CUL)					
Tempi delle rampe	0 99.99 s					
Uscite di comando (opzionale)	1 o 2 relè 28V DC / 230V AC, 2A					
Interfaccia (opzionale)	A seconda dell'opzione: CANbus Profibus DP RS 485 CANopen InterBus RS 232 DeviceNet AS Interface					
Rendimento del convertitore	circa 95%					
Temperatura ambiente	0°C +50°C (S3 - 75% ED, 15 min.), 0°C +40°C (S1 - 100% ED) > 22kW: solo 0°C +40°C (S1 - 100% ED) con omologazione UL/CUL vale in generale 0°C+40°C					
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20°C +60/70°C, max. 85% umidità dell'aria senza condensa.					
Stoccaggio a lungo termine	Collegare il convertitore di frequenza alla tensione di rete per 60 prima della scadenza di un anno. Questo ciclo va mantenuto per il periodo dello stoccaggio.					
Tipo di protezione	IP20					
Interruzione galvanica	Morsetti di comando (ingressi digitali e analogici)					
Altezza massima di installazione S.L.M.	fino a 1000m: senza riduzione di potenza 10004000m 1%/ 100m di riduzione di potenza (fino a 2000m categoria di sovratensione 3) 20004000m viene rispettata ancora la categoria di sovratensione 2, è necessaria una protezione da sovratensione all'ingresso di rete					
Tempo di attesa tra due cicli di riaccensione della rete	60 sec per tutti gli apparecchi nel normale ciclo operativo					

7.2 Potenza continuativa termica

Se la frequenza di modulazione (P504) dello stadio finale di potenza viene aumentata divergendo dall'impostazione predefinita, ciò causa una riduzione della potenza continuativa di uscita. Il corrispondente andamento è riportato nel seguente diagramma. La dissipazione di potenza corrisponde a circa il 5% della potenza nominale del convertitore (kW).



Il diagramma è valido per gli apparecchi 1,5...160kW

7.3 Dati elettrici

Dimensione costruttiva 1

Tipo apparecchio	SK 700E	-151-340-A	-221-340-A	-301-340-A	-401-340-A	
Potenza nominale motore	400V	1,5kW	2,2kW	3,0kW	4,0kW	
(motore standard a 4 poli)	460480V	2hp	3hp	4hp	5hp	
Tensione di rete			3 AC 380 - 480V, -20	% / +10%, 4763 Hz		
Tensione di uscita		Tensione di rete 3 AC 0				
Corrente nominale d'uscita (m	ns) [A]	3,6	5,2	6,9	9,0	
Resistenza di frenata cons.		200 Ω 100 Ω				
Resistenza di frenata min. (Accessori)		90 Ω				
Corrente di ingresso tipica (rm	ns) [A]	6	8	11	13	
Fusibile di rete cons.	ritardato	10A	10A	16A	16A	
Tipo di ventilazione		Convezione Raffreddamento a ventola (termoregolata)			entola (termoregolata)	
Peso	circa [kg]	4				

Dimensione costruttiva 2/3

Tipo apparecchio SK 700E .	551-340-A	-751-340-A	-112-340-A	-152-340-A		
Potenza nominale motore 400	/ 5,5kW	7,5kW	11kW	15kW		
(motore standard a 4 poli) 460480	/ 7½hp	10hp	15hp	20hp		
Tensione di rete		3 AC 380 - 480V, -20	% / +10%, 4763 Hz			
Tensione di uscita		Tensione di rete 3 AC 0				
Corrente nominale d'uscita (rms) [A] 11,5	15,5	23	30		
Resistenza di frenata cons.	60Ω		30 Ω			
Resistenza di frenata min. (Accessori	40 Ω	32 Ω	28 Ω			
Corrente di ingresso tipica (rms) [A] 17	21	30	40		
Fusibile di rete cons. ritardate	20A	25A	35A	50A		
Tipo di ventilazione		Raffreddamento a ve	ntola (termoregolata)	_		
Peso circa [kg]	5	9	9,5		

Dimensione costruttiva 4

Tipo apparecchio	SK 700E	-182-340-A	-222-340-A
Potenza nominale motore	400V	18,5kW	22,0kW
(motore standard a 4 poli)	460480V	25hp	30hp
Tensione di rete		3 AC 380 - 480V, -20	% / +10%, 4763 Hz
Tensione di uscita		Tensione di	rete 3 AC 0
Corrente nominale d'uscita (rn	ns) [A]	35	45
Resistenza di frenata cons.	(10	22	2 Ω
Resistenza di frenata min.	(Accessori)	22 Ω	14 Ω
Corrente di ingresso tipica (rm	s) [A]	50	60
Fusibile di rete cons.	ritardato	50A	63A
Tipo di ventilazione		Raffreddamento a ve	entola (termoregolata)
Peso	circa [kg]	12	12,5

Dimensione costruttiva 5/6

Tipo apparecchio	SK 700E	-302-340-O	-372-340-O	-452-340-O	-552-340-O	
Potenza nominale motore	400V	30kW	37kW	45kW	55kW	
(motore standard a 4 poli)	460480V	40hp	50hp	60hp	75hp	
Tensione di rete			3 AC 380 - 480V, -20	% / +10%, 4763 Hz		
Tensione di uscita		Tensione di rete 3 AC 0				
Corrente nominale d'uscita (I	rms) [A]	57	68	81	103	
Resistenza di frenata cons.	(12	Ω	8 Ω		
Resistenza di frenata min.	(Accessori)	9 Ω		6 Ω		
Corrente di ingresso tipica (r	ms) [A]	70	88	105	125	
Fusibile di rete cons.	ritardato	100A	100A	125A	160A	
Tipo di ventilazione		Raffreddamento a ventola				
Peso	circa [kg]	24		28		

Dimensione costruttiva 7/8

Tipo apparecchio SK 7	700E	-752-340-O	-902-340-O	-113-340-O	-133-340-O	-163-340-O-VT *
Potenza nominale motore	400V	75kW	90kW	110kW	132kW	160kW
(motore standard a 4 poli) 460	480V	100hp	125hp	150hp	180hp	220hp
Tensione di rete			3 AC 380 - 4	480V, -20 % / +10 %	o, 4763 Hz	
Tensione di uscita		Tensione di rete 3 AC 0				
Corrente nominale d'uscita (rms)	[A]	133	158	193	230	280
Resistenza di frenata cons.		6	Ω	3 Ω		
Resistenza di frenata min. (Accessori)		5	Ω	3 Ω		
Corrente di ingresso tipica (rms)	[A]	172	200	240	280	340
Fusibile di rete cons.	tardato	200A	250A	300A	300A	400A
Tipo di ventilazione			Ra	ffreddamento a vent	ola	
Peso ci	rca [kg]	45	45	110	115	115

7.4 Dati elettrici per l'omologazione UL/cUL

I dati indicati in questa sezione vanno considerati per il rispetto dell'omologazione UL/CUL.

Dimensione costruttiva 1

Tipo apparecchio	SK 700E	-151-340-A	-221-340-A	-301-340-A	-401-340-A
Potenza nominale motore	380V	1½hp	2hp	3hp	4hp
(motore standard a 4 poli)	460480V	2hp	3hp	4hp	5hp
FLA	[A]	3,4	4,8	6,2	7,6
Fusibile di rete cons. fus	sibile classe J	LPJ 10A	LPJ 10A	LPJ 15A	LPJ 15A

Dimensione costruttiva 2/3

Tipo apparecchio	SK 700E	-551-340-A	-751-340-A	-112-340-A	-152-340-A
Potenza nominale motore	380V	5hp	7½hp	10hp	15hp
(motore standard a 4 poli)	460480V	7½hp	10hp	15hp	20hp
FLA	[A]	11	14	21	27
Fusibile di rete cons. fus	ibile classe J	LPJ 20A	LPJ 25A	LPJ 35A	LPJ 50A

Dimensione costruttiva 4

Tipo apparecchio	SK 700E	-182-340-A	-222-340-A
Potenza nominale motore	380V	20hp	25hp
(motore standard a 4 poli)	460480V	25hp	30hp
FLA	[A]	34	40
Fusibile di rete cons. fu	sibile classe J	LPJ 50A	LPJ 60A

Dimensione costruttiva 5/6


Tipo apparecchio	SK 700E	-302-340-O	-372-340-O	-452-340-O	-552-340-O
Potenza nominale motore	380V	30hp	40hp	50hp	60hp
(motore standard a 4 poli)	460480V	40hp	50hp	60hp	75hp
FLA	[A]	52	65	77	96
Fusibile di rete cons. fu	sibile classe J	RK5 80A	RK5 100A	RK5 125A	RK5 150A


Dimensione costruttiva 7

Tipo apparecchio	SK 700E	-752-340-O	-902-340-O	
Potenza nominale motore	380V	75hp	100hp	
(motore standard a 4 poli)	460480V	100hp	125hp	
FLA	[A]	124	III in annual and	
Fusibile di rete cons. fus	sibile classe J	RK5 200A	UL in preparazione	

8 Informazioni supplementari


8.1 Elaborazione del setpoint nell'SK 700E







8.2 Regolatore di processo

Il regolatore di processo è un regolatore PI nel quale è possibile limitare l'uscita del regolatore. Inoltre l'uscita viene normalizzata in percentuale su un setpoint guida. In tal modo è possibile pilotare un qualsiasi azionamento a valle con il setpoint guida e di regolarlo con il regolatore PI.



8.2.1 Esempio applicativo regolatore di processo





8.2.2 Impostazioni dei parametri regolatore di processo

(Esempio: setpoint di frequenza: 50Hz, limiti di regolazione: +/- 25%)

P105 (frequenza massima) [Hz] $: \geq Freq.Nom.[Hz] + \left(\frac{Freq.Nom.[Hz] \times P415[\%]}{100\%}\right)$

: Es. $\geq 50Hz + \frac{50Hz \times 25\%}{100\%} =$ **62,5 Hz**

P400 (funz. Ingresso analogico) : "4" (addizione di frequenza)

P411 (setpoint frequenza) [Hz] : setpoint frequenza a 10V sull'ingresso analogico 1

: Es. 50 Hz

P412 (setpoint regolatore di processo) : posizione centrale PW / impostazione di fabbrica 5 V (eventualmente adattare)

P413 (regolatore P) [%] : impostazione di fabbrica 10% (eventualmente adattare)

P414 (regolatore I) [% / ms] : Consigliato $0,10 \frac{\%}{ms}$

P415 (limitazione +/-) [%] : limitazione del regolatore (vedere sopra)

Avvertenza: Nella funzione regolatore di processo, il parametro P415 viene usato

come limitazione del regolatore secondo il regolatore PI. Questo

parametro ha quindi una funzione doppia.

Esempio 25% del setpoint

P416 (rampa prima del regolatore) [s] : impostazione di fabbrica 2s

(eventual. compensare in base all'andamento di regolazione)

P420 (funz. Ingresso digitale 1) : "1" abilitazione a destra

P421 (funz. Ingresso digitale 2) : "40" Valore ist. regolatore di processo PID (solo con Basic I/O oppure Standard I/O)

In alternativa può essere utilizzato anche l'ingresso analogico 2 (P405=14) del Multi I/O.

8.3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Tutti i dispositivi elettrici che hanno una propria funzione distinta e che vengono immessi sul mercato quali apparecchi singoli per l'utente finale, devono soddisfare dal Gennaio 1996 la direttiva EEC EEC/89/336. Per dimostrare la conformità con questa direttiva il produttore ha tre diverse possibilità:

1. Dichiarazione di conformità CE

In questo caso si tratta di una dichiarazione del produttore, secondo la quale le richieste delle norme europee per l'ambiente elettrico sono soddisfatte. Nella dichiarazione del produttore si possono citare solo quelle norme che sono state pubblicate nel foglio ufficiale della Comunità Europea.

2. Documentazione tecnica

Si può creare una documentazione tecnica che descrive il comportamento EMC dell'apparecchio. Questo documento deve essere omologato da 'un'istanza competente' nominata dall'autorità europea. In tal modo è possibile usare norme che sono ancora in fase di preparazione.

3. Certificato di controllo del tipo CEE

Questo metodo vale solo per apparecchi radio trasmittenti.

I convertitori SK 700E hanno una propria funzione solo se essi sono collegati ad altre apparecchiature (ad esempio ad un motore). Le unità base non possono quindi avere un contrassegno CE che confermi la conformità con la direttiva EMC. Qui di seguito vengono per questo motivo indicate particolarità più precise sul comportamento EMC di questi prodotti con il presupposto che essi siano stati installati in conformità alle direttive e avvertenze riportate in questa documentazione.

Classe 1: generale, per ambiente industriale

Conforme alla norma EMC per azionamenti di potenza EN 61800-3, per l'impiego in ambienti secondari (industriali) e se non disponibili in generale.

Classe 2: schermati, per ambiente industriale (l'azienda ha un proprio trasformatore di alimentazione)

In questa classe di funzionamento il produttore stesso può attestare che le sue apparecchiature relativamente al comportamento EMC in azionamenti di potenza soddisfano le richieste della direttiva EMC per l'ambiente industriale. I valori limite corrispondono alla norma base EN 50081-2 e EN 50082-2 per l'irradiazione e la resistenza ai disturbi in ambiente industriale.

Classe 3: schermati, per zone residenziali, e ambienti artigianali e di industria leggera

In questa classe di funzionamento il produttore stesso può attestare che le sue apparecchiature relativamente al comportamento EMC in azionamenti di potenza soddisfano le richieste della direttiva EMC per zone residenziali, e ambienti artigianali e di industria leggera. I valori limite corrispondono alla norma base EN 50081-1 e EN 50082-1 per l'irradiazione e la resistenza ai disturbi.

Avvertenza:

I convertitori di frequenza NORDAC SK 700E sono previsti **esclusivamente per applicazioni industriali**. Essi non sono quindi sottoposti alle richieste della norma 61000-3-2 sull'irradiazione di armoniche.

8.4 Classi di valore limite EMC

Tipo di apparecchio	senza filtro aggiuntivo	con filtro aggiuntivo	con filtro aggiuntivo	Tipo di filtro di rete	
SK 700E-151-340-A - SK 700E-222-340-A	Classe 2 (A):	Classe 2 (A):	Classe 3 (B):	Correlazione secondo tabella nel cap. 2.3/2.4	
max. cavo motore, schermato	15m	50m	30m		
SK 700E-302-340-O - SK 700E-163-340-O-VT	Classe 1 (-):	Classe 2 (A):	Classe 3 (B):	Correlazione secondo tabella nel	
max. cavo motore, schermato		50m	25m	cap. 2.4	

AVVERTENZA:


Notare che queste classi di valore limite vengono raggiunte solo se si usa la frequenza di commutazione standard (4/6kHz) e se la lunghezza dei cavi schermati del motore non supera i limiti.

È inoltre indispensabile un cablaggio conforme EMC. (armadio elettrico/avvitamenti dei cavi)

La schermatura del cavo motore va collegata ad ambedue i capi (squadretta di schermatura del convertitore e morsettiera motore metallica). Per il rispetto della classe 3 la schermatura del cavo va inoltre collegata anche all'ingresso nell'armadio elettrico (normativa EMC).

Panoramica delle norme che vengono rispettate secondo EN 61800-3 (norma di prodotto per FU) dalla EN 50081; 50082					
	Norma		Classe di valore limite		
Emissione di disturbi					
Disturbi legati ai conduttori	EN55011	"A"	"B" con filtro		
Disturbi irradiati	EN55011	"A"	"B" con filtro, montato in armadio elettrico		
Resistenza ai disturbi					
ESD	EN61000-4-2		8kV (AD & CD)		
Burst sui conduttori di controllo	EN61000-4-4		1kV		
Burst sui conduttori di rete e del motore	EN61000-4-4		2kV		
Surge (fase-fase / fase-terra)	EN61000-4-5		1kV / 2kV		
EMF	EN61000-4-3		10V/m; 26-1000MHz		
Sbalzi e cadute di tensione	EN61000-2-1		+10%, -15%; 90%		
Asimmetrie di tensione e cambiamenti di frequenza	EN61000-2-4		3%; 2%		

Consigli per il cablaggio nel rispetto della classe 3



8.5 Avvertenze di manutenzione e servizio

Se usati in modo corretto, i convertitori di frequenza NORDAC SK 700E <u>non necessitano di manutenzione</u>. Rispettare anche i 'dati generali' nel cap. 7.1.

Se il convertitore di frequenza viene usato in un ambiente con aria polverosa, le superfici di raffreddamento vanno pulite regolarmente con aria compressa. Se si usano eventuali filtri per l'aria in ingresso collocati nell'armadio elettrico anche questi vanno puliti o sostituiti con regolarità.

In caso di riparazione l'apparecchio va inviato al seguente indirizzo:

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37 26605 Aurich

In caso di domande inerenti la riparazione rivolgersi a:

Getriebebau NORD GmbH & Co.

Telefono: 0049 / 04532 / 401-515 Telefax: 0049 / 04532 / 401-555

In caso di invio di un convertitore di frequenza per la riparazione, non viene assunta nessuna responsabilità per le parti eventualmente montate, come ad esempio cavo di alimentazione, potenziometro, display esterni ecc.!

Avvertenza: Si prega di rimuovere tutte le parti non originali dal convertitore di freguenza.

8.6 Informazioni supplementari

Nel nostro sito Internet si trova inoltre il manuale completo in tedesco, inglese e francese.

http://www.nord.com/

In caso di necessità il presente manuale è disponibile anche presso il vostro rappresentante locale.

8.7 Interfaccia per PC RS 232 con presa RJ12

Per la parametrizzazione di un NORDAC SK 700E può essere utilizzato un PC oltre al TU-ControlBox oppure al ParameterBox. Per questo scopo è necessario il software NORD CON. Può essere scaricato gratuitamente da Internet (www.nord.com). Il cavo di connessione per PC "RJ12 con SUD-D9" ha il Numero di Matricola 278910240 ed è lungo 3m. E viene collegato ad una interfaccia seriale per PC. Solo la RS 232 è collegata alla spina.



Disposizione PIN RJ 12 RS 232 / RS 485	Funzione	Disposizione PIN SUB-D 9 RS 232
1	A_485	-
2	B_485	•
3	GND_EX	5
4	TXD_232	3
5	RXT_232	2
6	+5V_EX	-

AVVERTENZA: Per un utilizzo come RS485 (per Bus-USS) la resistenza terminale dell'ultimo utente deve essere attivata con l'interruttore DIP accanto alla presa RJ12.

8.7.1 SK 700E fino a 22kW

Con gli apparecchi da 1,5 fino a 22 Kw questa possibilità di collegamento è ordinabile come optional. La descrizione del tipo di apparecchio è perciò la seguente **SK 700E-xxx-340-A-RS2**.

La presa si trova sotto la copertura dell'apparecchio a sinistra accanto agli alloggiamenti tecnologici.



8.7.2 SK 700E a partire da 30kW

Con gli apparecchi da 30 fino a 160 kW questo collegamento è disponibile come dotazione standard.

La presa si trova sotto la copertura dell'apparecchio a sinistra accanto agli alloggiamenti tecnologici.



9 Indice analitico

A	U	1	
Accessori5	Dati del motore69	IEC 61800-3	7
Aerazione8	Dati tecnici114	Indicazioni di sicurezza	2
Altezza di installazione114	DeviceNet 39	Indicazioni d'installazione	6
Anomalia98	Dichiarazione di conformità CE . 122	Induttanza di rete	12
Anomalie 109	Dimensioni9	Induttanza di uscita	13
Apparecchi CT4	Direttiva di bassa tensione 2	Informazioni	98
Apparecchi VT4	Direttiva ECM7	Ingressi digitali	82
AS-Interface40	Direttiva EEC EEC/89/336 122	InterBus	40
Avvertenze di manutenzione e	Direttive di cablaggio 16	Interfacce utente BUS	49
servizio124	Direttive ECM 16	Interfaccia	90
Azione derivativa coppia70	Disinserimento per	Interfaccia RS 232	124
_	sovratensione 14, 15	Interfaccia utente	5, 2
В	Dispositivo di sollevamento con	Internet	
Basic I/O45	freno66	Interruttori differenziali	6
Box tecnologico5, 21	Disposizione Pin RJ12125		
	Domande 124	L	
C	E	Limite della corrente di coppi	a68
Caduta del carico66	_	Limite I ² t	
Canalina dei cavi8	E01743, 44, 52, 53	Lista dei motori	
CANbus38	EMC 122	Lunghezza dei cavi del moto	
CANopen 39	Emissione di disturbi 123	10	
Caratteristiche4	EN 5501110		
Caricamento delle impostazioni	EN 61800-3 123	M	
di fabbrica92	Encoder 57	Macchine sincrone	17
Cavo motore13, 19	Encoder I/O55	Messa in esercizio	
Chopper di frenata96	Encoder incrementale 57	Messaggi di errore	
Chopper freni 14, 15	Errore di caricamento 110	ParameterBox	30
Cicli di accensione114	Errori di sistema113	Modalità servo	73
Circuito di rilevamento91	Espansioni speciali 5, 21, 50	modello di motore	
Comando 34	_	Montaggio	8
Comando e visualizzazione 21	F	Montaggio delle interfacce	
Compensazione scorrimento 70	Filtro di rete10	utente	
Conduttore a freddo42	Filtro di rete UL11	Morsetti di comando	
Configurazione minima 60	Frenata dinamica14, 15	Motore unificato DS	69
Connessione del chopper di	Frequenza di modulazione 88	Multi I/O	47
frenata da 22kW19	Frequenza fissa 84	Multi I/O 20mA	48
Connessione del chopper di			
frenata da 30kW19	G	N	
Connessione di pilotaggio20	Gruppo menu 61	NORD CON Software	124
Connessione di rete da 30kW 18	Guida rapida 59, 60	NORDAC SK 700E	
Connessione di rete fino a	Salad Tapida	Norma EMC	122
22kW	Н		
Contrassegno CE 122		0	
ControlBox	HFD 10311	OFF	110
Controllo dei freni	HLD 11011	J. I	110
7			


cUL7

Р
Panoramica dei parametri 103
ParameterBox23
Parametrazione35
Parametri aggiuntivi 88
Parametri array35
Parametri base60, 64
Parametri di regolazione73
Parametri ParameterBox28
Parametrizzazione61
Perdita di parametri110
Peso9
Pilotaggio curva95
Pilotaggio freni68
Pilotaggio spostamento in curva76
PosiCon 57, 98
PosiCon I/O54
Potentiometer Box 37
Potenza continuativa termica 115
Potenza dissipata115
Potenziometro20
Potenziometro motore 83
Presa RJ12124
Profibus38
Profibus 24V 39
R
Regolatore di processo
Regolazione sincrona 88
Relais85
Reset delle anomalie 109
Resistenza ai disturbi123
Resistenza di frenata 14, 19, 115
Resistenza di frenatura15
Resistenze da quadro15
Rete IT 18
RS 23238

S
Selezione della lingua
Sensore di temperatura 42
SK BR114
SK BR2 15
SK CI112
SK CO113
SK CU1 41
SK TU122
SK TU1-AS140
SK XU1 50
Sorveglianza d'ingresso 93
Sovracorrente 110
Sovratemperatura109
Sovratensione110
Spazio d'arresto 67
Spazio di arresto, costante 67
Standard I/O 46
Stato al momento della fornitura 60
Stoccaggio114
Stoccaggio a lungo termine 114
Surriscaldamento109
_
T
Tempo di sblocco freno 68
Tensione di riferimento 20
Tensioni di controllo20

U	
UL	
UL/cUL	117
Uscita analogica	
USS Time Out	111
V	
vector	
Ventilatore	
Versione standard	5
Visualizzazione funzionamento	63
W	
Watchdog86	. 111

BU 0700 IT 127



Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Str. 1 D - 22941 Bargteheide Fon +49 (0) 4532 / 401 - 0 Fax +49 (0) 4532 / 401 - 253 info@nord.com www.nord.com

